

Anleitung zum Zerlegen von FSC Notebook Celsius H230 oder baugleiche.

Wir drehen das Gerät um und entfernen sicherheitshalber Akku



und Festplatte (dazu die 2 Schrauben herausdrehen und die Platte herausziehen):



Auch das optische Laufwerk ziehen wir besser mal aus dem Schacht:



Auf der Oberseite dann die Gummiabdeckungen links und rechts neben den Lautsprechern entfernen:



Dann die darunter liegenden Kreuzschlitzschrauben :

