Notebook

Deutsch, English, Français, Italiano, Español, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi

Benutzerhandbuch / User Manual

JMicron JMB362 RAID Host Controller



Sie haben...

... technische Fragen oder Probleme?

Wenden Sie sich bitte an:

- unsere Hotline/Help Desk (siehe Help Desk-Liste oder im Internet: "www.fujitsu-siemens.com/helpdesk")
- Ihren zuständigen Vertriebspartner
- · Ihre Verkaufsstelle

Aktuelle Informationen zu unseren Produkten, Tipps, Updates usw. finden Sie im Internet: "www.fujitsu-siemens.com"

Are there...

... any technical questions or problems?

Please contact:

- our Hotline/Help Desk (refer to the enclosed Help Desk List or go to: <u>"www.fujitsu-siemens.com/helpdesk"</u>)
- your sales partner
- your sales office

Latest information on our products, tips, updates etc. can be found on our website at: "www.fujitsu-siemens.com"

Dieses Handbuch wurde erstellt von / This manual was produced by Xerox Global Services

Herausgegeben von / Published by Fujitsu Siemens Computers GmbH Edition 1, June 2007



JMicron JMB362 RAID Host Controller

Benutzerhandbuch / User Manual

Deutsch

English

Français

Italiano

Español

Svenska

Dansk

Norsk

Suomi

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Alle anderen Warenzeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden als geschützt anerkannt.

Copyright © Fujitsu Siemens Computers GmbH 2007 Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Microsoft, MS, MS DOS, Windows and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation.

All other trademarks referenced are trademarks or registered trademarks of their respective owners, whose protected rights are acknowledged.

Copyright © Fujitsu Siemens Computers GmbH 2007 All rights reserved, including rights of translation, reproduction by printing, copying or similar methods, in part or in whole.

In the event of violations, perpetrators will be liable to prosecution for damages.

All rights reserved, including rights created by patent grant or registration of a utility model or design.

Subject to availability and technical modifications.

Inhalt

Wichtige Hinweise	1
Einleitung	2
RAID-Grundlagen	2
RAID 0 (Striping)	3
RAID 1 (Mirroring)	3
SPAN (JBOD)	3
Hauptmerkmale	4
BIOS-Setun-Utility	5
BIOS-Setun-I lillity aufrufen	5
RAID 0 erstellen	7
RAID 1 erstellen	10
SPAN (IBOD) erstellen	12
RAID oder SPAN (JBOD) löschen	14
Defekten RAID auf einer einzelnen Festplatte löschen	15
Mirroring-Konflikte im BAID 1 lösen	16
Spiegelfestplatte im RAID 1 wieder aufbauen	17
DAID Software (unter Windows Viete)	40
RAID-Soltware (unter Windows Vista)	10
Status des Controller und der Festplatten anzeigen	18
Neues Raid erstellen (RAID 0, RAID 1 oder SPAN (JBOD))	19
RAID auf der Basis einer bestehenden Festplätte erstellen	23
Spiegeltestplatte im RAID 1 wieder autbauen	28
Mirroring-Konflikte im RAID 1 losen	31

Wichtige Hinweise

In diesem Kapitel finden Sie Sicherheitshinweise, die Sie beim Umgang mit RAID unbedingt beachten müssen. Die anderen Hinweise in diesem Handbuch liefern Ihnen nützliche Informationen zu Ihrem Notebook.



Mit der "Fujitsu Siemens Computers Recovery-Lösung" können Sie den Werksauslieferungszustand der Software wiederherstellen, sofern Sie diese Datensicherung vor der Einrichtung des RAID durchgeführt haben.

Die Vorgehensweise zur Datensicherung oder Datenwiederherstellung Ihres PC, ist im Handbuch "Recovery Process" ausführlich beschrieben.

Legen Sie bitte gleich, nachdem Sie Ihr Gerät auf ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst haben, eine Datensicherung von Ihren Dateien an. Wenn es zu einem Datenverlust kommen sollte, können Sie die installierte Software, inklusive Betriebssystem und ihren persönlichen Anpassungen wiederherstellen. Wenn Sie jedoch keine Sicherheitskopie gemacht haben, ist eine Wiederherstellung nicht mehr möglich.

Der Werksauslieferungszustand kann, solange kein Festplattendefekt auftritt, jederzeit wiederhergestellt werden.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Handbuch "Sicherheit" und die nachfolgenden Sicherheitshinweise.



Wenn Ihr PC mit einem CD/DVD-Brenner-Laufwerk ausgestattet ist, so nutzen Sie dieses zum nachträglichen Erzeugen von Sicherheitskopien. Brennen Sie sich regelmäßig eine Daten-CD/DVD. Eine nützliche Ergänzung für Ihren PC ist auch ein externer USB-Massenspeicher (Festplatte oder Memory-Stick).

Einleitung

Dieses Kapitel gibt eine Kurzeinführung mit Hintergrundinformationen über RAID sowie den RAID-Host-Controller für AMILO-Produkte mit JMicron JMB362 RAID.

Die RAID-Einstellungen lassen sich entweder über das *BIOS-Setup-Utility* oder über die RAID-Software (unter *Windows Vista*) vornehmen. Da die RAID-Software unter *Windows Vista* bequemer zu bedienen ist, sollten Sie ihr den Vorzug geben.

RAID-Grundlagen

RAID (Redundant Array of Independent Disks, auch: Disk-Array) ist ein Verfahren zur Kombination von zwei Festplatten zu einer logischen Einheit.

Ein so genannter Disk-Array lässt sich vorteilhaft zur Verbesserung der Performance oder alternativ zu Verbesserung der Fehlertoleranz (Datenschutz) einsetzen.

Fehlertoleranz wird mittels Datenredundanz ermöglicht. Bei Ausfall eines Laufwerks enthält ein anderes Laufwerk eine gespiegelte Kopie der Daten. Dadurch können Ausfall des Betriebssystems oder Datenverlust verhindert werden.

Das Betriebssystem erkennt alle Festplatten in einem Disk-Array als eine einzige physikalische Festplatte. Die einzelnen Festplatten in einem Disk-Array werden als "Member" (Mitglieder) bezeichnet. Angaben zur Konfiguration eines Members werden im reservierten Sektor der Festplatte aufgezeichnet. Durch diese Angaben kann die Festplatte als ein Member identifiziert werden.

Gewöhnlich lassen sich Festplatten durch verschiedene Verfahren miteinander kombinieren. Diese Verfahren werden als unterschiedliche RAID-Levels bezeichnet. Die unterschiedlichen RAID-Levels verkörpern verschiedene Performance- und Sicherheitsstufen sowie Implementierungskosten.

Der RAID-Host-Controller JMicron JMB362 unterstützt die RAID-Level RAID 0, RAID 1 und SPAN (JBOD).

RAID-Level	Anzahl der Festplatten	Kapazität	Vorteile
RAID 0 (Striping)	2	Anzahl der Festplatten x kleinste Größe	Höchste Performance ohne Datenschutz
RAID 1 (Mirroring)	2	Kleinste Größe	Datenschutz
SPAN (JBOD)	2	Summe aller Festplatten	Keine Performance-Vorteile, kein Datenschutz

Nachfolgend sind diese RAID-Level in Kurzform tabellarisch dargestellt.

RAID 0 (Striping)

Lesen und Schreiben von Datensektoren auf Interleave-Basis zwischen mehreren Festplatten.

RAID 0 unterstützt keine Fehlertoleranz. Bei Ausfall einer Festplatte ist der gesamte Disk-Array vom Datenverlust betroffen.

RAID 0 ist auf höchste Performance ausgelegt. Die Datenkapazität des Disk-Array entspricht der Anzahl der Festplatten multipliziert mit der Kapazität der kleinsten Festplatte. Die Blockgröße kann zwischen 4 KByte bis 128 KByte festgelegt werden.

RAID 1 (Mirroring)

Schreiben identischer Daten auf beiden Festplatten (Redundanz, Spiegelung) und parallele Leseweise.

Falls eine der gespiegelten Festplatten durch einen mechanischen Fehler ausfällt oder nicht mehr reagiert, übernimmt die verbleibende Festplatte die Funktion. Die Daten sind dadurch vor Verlust geschützt.

Auf Grund der Redundanz entspricht die Datenkapazität des Disk-Array der Kapazität der kleinsten Festplatte.

SPAN (JBOD)

Beim SPAN-Disk-Array entspricht die Datenkapazität der Summe aller benutzter Festplatten. Diese können von unterschiedlicher Größe sein. Das Betriebssystem behandelt die Festplatten wie eine einzige Festplatte.

"Spanning" bedeutet, dass die Daten auf einer Festplatte gespeichert werden, bis diese voll ist. Sobald die Festplatte voll ist, wird auf der nächsten Festplatte im Disk-Array weitergespeichert. Der Ausfall einer Festplatte betrifft das gesamte Disk-Array. SPAN (JBOD) gehört eigentlich nicht zu RAID und unterstützt keine Fehlertoleranz.

Hauptmerkmale

Für die JMicron RAID-Lösung mit zwei SATA-Festplatten wird ein JMB362-Chip als RAID-Controller eingesetzt. Mit der Windows-basierten RAID-Software können Sie Festplatten und Disk-Arrays leicht konfigurieren und verwalten. Nachfolgend werden die Hauptmerkmale und Vorteile von JMicron IDE RAID angegeben:

- Unterstützt SATA-Generation 1
- Unterstützt Festplatten mit mehr als 137 Gbyte (48-bits LBA)
- Unterstützt Ultra-DMA-Modus 6/5/4/3/2/1/0, DMA-Modus 2/1/0 und PIO-Modus 4/3/2/1/0
- Unterstützt PCI "Plug and Play". PCI-Interrupt-Sharing und Zusammenwirken mit dem IDE-Controller des Mainboards
- Unterstützt IDE-Bus-Master-Betrieb.
- Unterstützt RAID 0, RAID 1 und SPAN (JBOD)
- Unterstützt Striping-Blockgröße von 4 KByte bis 128 KByte
- Unterstützt bootbare Festplatte oder Disk-Array
- Windows-basiertes RAID-Konfigurations- und Management-Software-Tool (kompatibel zum BIOS)
- Echtzeit-Kontrolle des Gerätestatus und Fehleralarm mit Popup-Fenster und Signalton
- Unterstützt Hot-Swap-Fehlerplatte in RAID 1-Disk-Array
- Unterstützt Spiegelung automatischer Background-Rebuilds
- Unterstützt ATA SMART-Funktion
- Unterstützt Microsoft Windows XP-Betriebssystem
- Ereignis-Logdatei zur einfachen Fehlersuche
- Online-Hilfe für einfache Benutzung der RAID-Software

BIOS-Setup-Utility

BIOS-Setup-Utility aufrufen

Wenn nach dem Einschalten des Geräts folgende Informationen auf dem Bildschirm erscheinen, drücken Sie die Tabulatortaste, um das RAID BIOS-Setup-Utility aufzurufen:





Das Hauptmenü des RAID BIOS -Setup-Utility ist wie folgt aufgebaut:

Sie können in den Menüs mit den Pfeiltasten 1 und 1 navigieren.

RAID 0 erstellen



Wenn Sie ein RAID 0 erstellen, werden alle Daten auf beiden Festplatten gelöscht! Nach der Erstellung des RAID muss das System neu gebootet werden.

Mit der "Fujitsu Siemens Computers Recovery-Lösung" können Sie den Werksauslieferungszustand der Software wiederherstellen, sofern Sie diese Datensicherung vor der Einrichtung des RAID durchgeführt haben.

Die Vorgehensweise zur Datensicherung oder Datenwiederherstellung Ihres PC, ist im Handbuch "Recovery Process" ausführlich beschrieben.

JMicron Technology Corp.	PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller BIOSv1.06.66
	Model Name Capacity Type/Status
Create RAID Disk Drive	HDDO: WDC WD1600BEVS-2 160 GB Non-RAID
Delete KAID Disk Drive Revert HDD to Non-RAID	HDD1: WDC WD1600BEVS-2 160 GB Non-RAID
Solve Mirror Conflict	
Rebuild Mirror Drive	
Save And Exit Setup	
Exit without Saving	
💳 I KAID Disk Drive List I =	
[++TAB]-Suitch Window [t11-Select ITEM [ENTER1-Action [ESC1-Exit

▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten Create RAID Disk Drive und drücken Sie die Eingabetaste.

[Create New RAID] Name: JRAID Level: O-Stripe Disks: Select Disk Block: 128 KB Size: 320 GB
Confirm Creation
[Create New RAID]
Name: JRAID Level: O-Stripe Disks: Select Disk Block: 128 KB Size: 319 GB Confirm Creation
E Hard Disk Drive List] Model Name Available Type/Status HDDD: ST3120827AS 120 GB Non-RAID HDD1: SAMSUNG SP1614C 160 GB Non-RAID HDD2: ST380011A 79 GB Non-RAID HDD3: ST3160023A 160 GB Non-RAID

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag Level und drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten aus der Auswahlliste den Eintrag 0-Stripe und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag Disks und drücken Sie die Eingabetaste.

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten aus der Auswahlliste der Festplatten die Festplatten, die zum RAID gehören sollen, und bestätigen Sie jeweils mit der Eingabetaste.
- → Ausgewählte Festplatten werden mit einem > gekennzeichnet.
- Drücken Sie Esc, um dieses Menü zu verlassen.



- Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag Block und drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten aus der Auswahlliste die gewünschte Blockgröße und bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Die Blockgröße kann zwischen 4 KByte und 128 KByte festgelegt werden.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag *Confirm Creation* und drücken Sie die Eingabetaste.
 Sie werden aufgefordert, die Erstellung des RAID zu bestätigen:



- Bestätigen Sie mit der Taste Y.
- ➡ Das RAID wird erstellt. Nach erfolgreicher Erstellung des RAID sind die Daten auf beiden Festplatten vollständig gelöscht.

RAID 1 erstellen



Wenn Sie ein RAID 1 erstellen, werden alle Daten auf beiden Festplatten gelöscht! Nach der Erstellung des RAID muss das System neu gebootet werden.

Mit der "Fujitsu Siemens Computers Recovery-Lösung" können Sie den Werksauslieferungszustand der Software wiederherstellen, sofern Sie diese Datensicherung vor der Einrichtung des RAID durchgeführt haben.

Die Vorgehensweise zur Datensicherung oder Datenwiederherstellung Ihres PC, ist im Handbuch "Recovery Process" ausführlich beschrieben.

Beim RAID 1 werden die Daten der primären Festplatte (Quellfestplatte) auf die sekundären Festplatte (Spiegelfestplatte) kopiert. Die Kapazität der sekundären Festplatte muss daher gleich groß oder größer sein als die der primären Festplatte, da sonst kein RAID erstellt werden kann.



▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten Create RAID Disk Drive und drücken Sie die Eingabetaste.

[Create New RAID]
Name: JRAID
Level: 1-Mirror
Disks: Select Disk
Plack: N(A
51ze: 160 GB
Confirm Creation
Model Name Available Type/Status
HDD0: ST3120827AS 120 GB Non-RA1D HDD1: SOMSUNG SD1614C 150 GB Non-RA1D
HDD1: SHASONG SF1014C 108 GB HOU-AND HDD2: ST380011A 79 GB Non-RAID
HDD3: ST3160023A 160 GB Non-RAID
- [Create New PAID]
Name: JRAID
Level: 1-Mirror
Disks: Select Disk
Block: N/A
Size: 160 GB
01201 100 00
Confirm Creation
Create BAID on the HDD (Y/N) ? Y

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag Level und drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten aus der Auswahlliste den Eintrag 1-Mirror und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag Disks und drücken Sie die Eingabetaste.

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten aus der Auswahlliste der Festplatten die Festplatten, die zum RAID gehören sollen, und bestätigen Sie jeweils mit der Eingabetaste.
- → Ausgewählte Festplatten werden mit einem > gekennzeichnet.
- Drücken Sie Esc, um dieses Menü zu verlassen.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag *Confirm Creation* und drücken Sie die Eingabetaste.
- Sie werden aufgefordert, die Erstellung des RAID zu bestätigen:

- Bestätigen Sie mit der Taste Y.
- ➡ Das RAID wird erstellt. Die Daten der primären Festplatte werden auf die sekundäre Festplatte übertragen.

SPAN (JBOD) erstellen



Wenn Sie ein SPAN (JBOD) erstellen, werden alle Daten auf beiden Festplatten gelöscht! Nach der Erstellung muss das System neu gebootet werden.

Mit der "Fujitsu Siemens Computers Recovery-Lösung" können Sie den Werksauslieferungszustand der Software wiederherstellen, sofern Sie diese Datensicherung vor der Einrichtung des RAID durchgeführt haben.

Die Vorgehensweise zur Datensicherung oder Datenwiederherstellung Ihres PC, ist im Handbuch "Recovery Process" ausführlich beschrieben.



▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten Create RAID Disk Drive und drücken Sie die Eingabetaste.

[Create New RAID] Name: JRAID Level: JBOD-Concatenate Disks: Select Disk Block: N/A Size: 320 GB
Confirm Creation
E Hard Disk Drive List J Model Name Available Type/Status HDD8: ST3120827AS 120 CB Non-RAID HDD1: SAMSUNG SP1614C 160 CB Non-RAID HDD2: ST380011A 79 CB Non-RAID HDD3: ST3160023A 160 CB Non-RAID
[Create New RAID] Name: JRAID Level: JBOD-Concatenate Disks: Select Disk Block: N/A Size: 320 GB
Confirm Creation

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag Level und drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten aus der Auswahlliste den Eintrag JBOD-Concatenate und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag Disks und drücken Sie die Eingabetaste.

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten aus der Auswahlliste der Festplatten die Festplatten, die zum SPAN gehören sollen, und bestätigen Sie jeweils mit der Eingabetaste.
- → Ausgewählte Festplatten werden mit einem > gekennzeichnet.
- Drücken Sie Esc, um dieses Menü zu verlassen.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag Confirm Creation und drücken Sie die Eingabetaste.
- Sie werden aufgefordert, die Erstellung des SPAN zu bestätigen:

- Bestätigen Sie mit der Taste Y.
- → Das SPAN wird erstellt.

RAID oder SPAN (JBOD) löschen

Sie können ein vorhandenes RAID oder SPAN löschen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:



Mit der "Fujitsu Siemens Computers Recovery-Lösung" können Sie den Werksauslieferungszustand der Software wiederherstellen, sofern Sie diese Datensicherung vor der Einrichtung des RAID durchgeführt haben.

Die Vorgehensweise zur Datensicherung oder Datenwiederherstellung Ihres PC, ist im Handbuch "Recovery Process" ausführlich beschrieben.

Beim Löschen eines Disk-Array werden alle Daten des Disk-Array gelöscht.

Ausnahme RAID 1:

Beim Löschen eines RAID 1 werden die Daten auf den beiden Festplatten wie auf zwei normalen Festplatten beibehalten.



- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten *Delete RAID Disk Drive* und drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie mit der Leertaste das zu löschende RAID und bestätigen Sie mit der Taste Entf.
- → Sie werden aufgefordert, die Löschung des RAID zu bestätigen.
- ► Bestätigen Sie mit der Taste Y.
- → Das RAID wird gelöscht.

Defekten RAID auf einer einzelnen Festplatte löschen

Diese Funktion kann nötig werden, wenn Sie eine Festplatte in Ihr System einbinden möchten, die Teil eines anderen RAID war. Solange das alte RAID auf dieser Festplatte besteht, können Sie diese Festplatte nicht in einen neues RAID einbinden.



Beim Löschen des RAID werden alle Daten der Festplatte gelöscht.

Mit der "Fujitsu Siemens Computers Recovery-Lösung" können Sie den Werksauslieferungszustand der Software wiederherstellen, sofern Sie diese Datensicherung vor der Einrichtung des RAID durchgeführt haben. Die Vorgehensweise zur Datensicherung oder Datenwiederherstellung Ihres PC, ist im Handbuch "Recovery Process" ausführlich beschrieben.



- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten *Revert HDD to Non-RAID* und drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten aus der Auswahlliste der Festplatten die betroffene Festplatte und bestätigen Sie jeweils mit der Eingabetaste.
- → Sie werden aufgefordert, die Löschung zu bestätigen.
- Bestätigen Sie mit der Taste Y.

Mirroring-Konflikte im RAID 1 lösen

Bei Mirroring-Konflikten kann es vorkommen, dass das System nicht mehr unterscheiden kann, welche Festplatte die primäre Festplatte (Quellfestplatte) und welche Festplatte die sekundäre Festplatte (Spiegelfestplatte) ist. Im *RAID BIOS -Setup-Utility* können Sie neu definieren, welche Rollen die Festplatten übernehmen sollen.



Alle Daten auf der Spiegelfestplatte werden gelöscht!

JMicron Technology Corp. [Main Menu] Create RAID Disk Drive Delete RAID Disk Drive Revert HDD to Non-RAID Solve Mirror Conflict Rebuild Mirror Drive Save And Exit Setup Exit Without Saving	PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller BIOSv1.06.66 [Hard Disk Drive List] Model Name Capacity Type/Status HDD0: WDC WD1600BEVS-2 160 GB RAID Inside HDD1: WDC WD1600BEVS-2 160 GB RAID Inside
[RAID Disk Drive List] = Model Name RA RDD0: JRAID 1-1	ID Level Capacity Status Members(HDDx) Mirror 160 GB Rebuild 01
[+→TAB]-Switch Window	[1]-Select ITEM [ENTER]-Action [ESC]-Exit

- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten Solve Mirror Conflict und drücken Sie die Eingabetaste.
- ⊢→ Eine Ergebnismeldung wird angezeigt.
- Wählen Sie anschließend mit den Pfeiltasten Rebuild Mirror Drive, um die Spiegelfestplatte wieder aufzubauen (siehe "Spiegelfestplatte im RAID 1 wieder aufbauen", Seite 17).

Spiegelfestplatte im RAID 1 wieder aufbauen

Mit dieser Funktion können Sie im RAID 1 eine Festplatte neu als Spiegelfestplatte definieren und die Daten von der Quellfestplatte auf die Spiegelfestplatte übertragen. Dies ist besonders dann notwendig, wenn es zu Mirroring-Konflikten gekommen ist.

Bei RAID 0 und SPAN (JBOD) besteht diese Möglichkeit nicht.



Alle Daten auf der Spiegelfestplatte werden gelöscht!

- ► Wählen Sie Hauptmenü des *RAID BIOS* -*Setup-Utility* mit den Pfeiltasten *Rebuild Mirror Drive* und drücken Sie die Eingabetaste.
- ➡ Die Spiegelfestplatte wird wieder aufgebaut. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Status des Vorgangs an.

RAID-Software (unter Windows Vista)

Status des Controller und der Festplatten anzeigen



- ► Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol *Show Disks*.
- → Die Informationen zu allen Festplatten werden angezeigt.
- ► Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Namen des Disk-Array.
- → Die Informationen zu allen Festplatten im Disk-Array werden angezeigt.

Neues RAID erstellen (RAID 0, RAID 1 oder SPAN (JBOD))



Wenn Sie ein neues RAID oder SPAN (JBOD) erstellen, werden alle Daten auf den Festplatten gelöscht!

	SURER				? - X
		Ø	+15	K	
DISK LIS	т				
All disks:		Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
SATA	ST38081	74.5304GB	3G HDD	0	Master
SATA	ST31608	149.0506GB	3G HDD	1	Master
			JMICF	ON TECH	NOLOGY CORP.
	DISK LIS All disks: Name	ID CONFIGURER	ID CONFIGURER	ID CONFIGURER	ID CONFIGURER DISK LIST All disks: Name Capacity Device Type Channel SATA ST38081 74.5304GB 3G HDD 0 SATA ST31608 149.0506GB 3G HDD 1

- ► Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Create Raid.
- → Der Create Raid Wizard wird gestartet:



- ► Klicken Sie auf Next.
- → Sie können nun das anzulegende RAID konfigurieren:

🖗) ЈМВЗБХ		? - x
		M
RAID LIST		
Raid Name Raid Information	INTRODUCTION Please specify the name, the type, and the block size of the raid Image: Control of the system Raid Name Image: Control of the system Raid Name Image: Control of the system Raid Name Image: Control of the system Raid Type Raid Type Block Size G4 KB	nel Device Priority Master Master
	JMIGRON T	ECHNOLOGY CORP.

- ► Geben Sie Namen und RAID-Typ ein.
- Wenn Sie ein RAID 0 anlegen, legen Sie unter Block Size die Blockgröße fest. Die Blockgröße kann zwischen 4 KByte und 128 KByte festgelegt werden. Für RAID 1 und SPAN ist diese Option nicht verfügbar.
- ► Bestätigen Sie mit Next.

💮 ЈМВЗБХ	RAID CONFIGURER	? - x
G. J		M
RAID LIST	CREATE RAID WIZARD	
Raid Name	INTRODUCTION Select the disks which will be added to the new raid. Available disks Name Capacity Channel SATA ST38081 YATA ST38081 YASTA ST31608 1 YASTA Action YASTA SATA ST31608 YASTA ST31608 YASTA YASTA YASTA YASTA YASTA YASTA	nel Device Priority Master Master
	JMICRON	FECHNOLOGY CORP.

- ▶ Wählen Sie aus der Auswahlliste der Festplatten die Festplatten, die zum RAID gehören sollen.
- ► Bestätigen Sie mit Next.
- └→ Sie werden aufgefordert, die Erstellung des RAID zu bestätigen.
- ▶ Bestätigen Sie mit *Finish*.
- └→ Das RAID wird erstellt. Die Informationen über das erstellte RAID werden angezeigt.

RAID auf der Basis einer bestehenden Festplatte erstellen

Mit dieser Funktion können Sie eine bestehende Festplatte mit den auf ihr enthaltenen Daten (Quellfestplatte) sowie eine weitere Festplatte (Zielfestplatte) zu einem RAID verbinden. Die auf der Quellfestplatte gespeicherten Daten werden nicht gelöscht. Die zweite Festplatte muss über eine größere Kapazität verfügen als die Quellfestplatte.

Alle Daten auf der Zielfestplatte werden gelöscht! M) JMB36X RAID CONFIGURER Create RAID from Existing Disk.. RAID LIST DISK LIST Raid Name All disks: Name Capacity Device Type | Channel | Device Priority SATA ST38081... 74.5304GB 3G HDD 0 Master SATA ST31608... 149.0506GB 3G HDD 1 Master **Raid Information** JMICRON TECHNOLOGY CORP.

- ► Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Create Raid from Existing Disk.
- → Der Create Raid Wizard wird gestartet:



- ► Klicken Sie auf Next.
- → Sie können nun das anzulegende RAID konfigurieren:

🖗) ЈМВЗБХ		? - X
C. I		M
RAID LIST		
Raid Name Raid Information	INTRODUCTION Please specify the name, the type, and the block size of the raid Raid Name JRAID Raid Name JRAID Raid Type Raid 0 (Stripe) Block Size 64 KB	hel Device Priority Master Master
	JMICRON T	ECHNOLOGY CORP.

- ► Geben Sie Namen und RAID-Typ ein.
- Wenn Sie ein RAID 0 anlegen, legen Sie unter Block Size die Blockgröße fest. Die Blockgröße kann zwischen 4 KByte und 128 KByte festgelegt werden. Für RAID 1 und SPAN ist diese Option nicht verfügbar.
- ► Bestätigen Sie mit Next.

💮 ЈМВЗБУ		? - X
		M
RAID LIST		(
Raid Name	Select a source disk. The data of the source disk will be preserved. Available disks SATA ST38081 74.5304GB 0 ATA ST31608 149.0506 1	nel Device Priority Master Master
	Back Next Cancel	TECHNOLOGY CORP.

- ▶ Wählen Sie aus der Auswahlliste der Festplatten die Festplatte, die Quellfestplatte sein soll.
- ► Bestätigen Sie mit Next.

🖗 ЈМВЗБХ		? - x
		N
RAID LIST		
Raid Name	Select the destination disks which will be added to the raid. Available disks SATA ST31608 149.0506 1	nel Device Priority Master Master
	JMICRON T	ECHNOLOGY CORP.

- ► Wählen Sie aus der Auswahlliste der Festplatten die Festplatte, die Zielfestplatte sein soll. Alle auf dieser Festplatte gespeicherten Daten werden gelöscht!
- ► Bestätigen Sie mit Next.
- → Sie werden aufgefordert, die Erstellung des RAID zu bestätigen.
- ► Bestätigen Sie mit *Finish*.
- ➡ Das RAID wird erstellt. Sie werden aufgefordert, das System neu zu booten. Die Änderungen werden erst nach einem Neustart wirksam.

Spiegelfestplatte im RAID 1 wieder aufbauen

Mit dieser Funktion können Sie im RAID 1 eine Festplatte neu als Spiegelfestplatte definieren und die Daten von der Quellfestplatte auf die Spiegelfestplatte übertragen. Dies ist besonders dann notwendig, wenn es zu Mirroring-Konflikten gekommen ist (siehe "Mirroring-Konflikte im RAID 1 lösen ", Seite 31).

Bei RAID 0 und SPAN (JBOD) besteht diese Möglichkeit nicht.

Alle Daten auf der Spiegelfestplatte werden gelöscht!



- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des RAID 1, den Sie wiederherstellen möchten.
- ▶ Klicken Sie auf *Rebuild Raid*.
- → Der *Rebuilding Raid Wizard* wird gestartet:


► Klicken Sie auf Next.



- ▶ Wählen Sie aus der Auswahlliste der Festplatten die Festplatte, die Zielfestplatte sein soll.
- ▶ Bestätigen Sie mit Next.
- → Sie werden aufgefordert, die Erstellung des RAID zu bestätigen.
- ▶ Bestätigen Sie mit *Finish*.
- ➡ Das RAID wird erstellt. Sie werden aufgefordert, das System neu zu booten. Die Änderungen werden erst nach einem Neustart wirksam.

Mirroring-Konflikte im RAID 1 lösen

Bei Mirroring-Konflikten kann es vorkommen, dass das System nicht mehr unterscheiden kann, welche Festplatte die primäre Festplatte (Quellfestplatte) und welche Festplatte die sekundäre Festplatte (Spiegelfestplatte) ist. Sie werden von der Software aufgefordert neu zu definieren, welche Rollen die Festplatten übernehmen sollen.



Alle Daten auf der Spiegelfestplatte werden gelöscht!

M JMB36X RAID CONFIGURER X REBUILDING RAID WIZARD X RAID LIST Raid Name INTRODUCTION lei Device Priority JRAID Warning: The Raid conflict occurs. Please choose Master one disk as the source disk to rebuild the raid Master Please choose the source disk Name Capacity Channel ~ SATA ST38081... 74.5304GB 0 Raid Information SATA ST31608... 149.0506. 1 < Cancel JMICRON TECHNOLOGY CORP.

Der Rebuilding Raid Wizard wird im Falle eines Konflikts automatisch gestartet.

- ▶ Wählen Sie aus der Auswahlliste der Festplatten die Festplatte, die Zielfestplatte sein soll.
- ▶ Klicken Sie auf OK.
- → Der RAID wird wiederhergestellt.

Contents

Important notes	1
Introduction	1
RAID basics	1
RAID 0 (striping)	2
RAID 1 (mirroring)	2
SPAN (JBOD)	2
Key features	3
BIOS Setup Utility	4
Starting BIOS Setup Utility	4
Creating a RAID 0	6
Creating a RAID 1	9
Creating a SPAN (JBOD)	11
Deleting RAID or SPAN (JBOD)	13
Deleting a faulty RAID on an individual hard disk	14
Solving mirror conflicts in RAID 1	15
Rebuilding a hard disk mirror in RAID 1	16
PAID software (under Windows Vista)	17
Displaying controller and hard dick statue	17
Creating a new DAID (DAID 0, DAID 1 and SDAN (DDD)	10
Greating a PAID based on an eviating hard disk.	22
Debuilding a hard diak mirrar in DAID 1	22
	21
	30

Important notes

This chapter provides safety information that must be followed when using RAID. This manual also includes further notes that provide useful information relating to your notebook.



The "Fujitsu Siemens Computers Recovery solution" provides a means of restoring factory settings for the software, provided that the data backup has been carried out prior to setting up the RAID.

The data backup/data recovery procedure for your PC is described in detail in the "Recovery Process" manual.

Please create a backup of your system after setting up your device to match your personal requirements. If data is damaged or lost, it will be possible to restore the installed software, including the operating system, and personal settings. If you have not made any backup copies it will not be possible to restore the system.

The factory settings can be restored at any time, provided that the hard disk is not faulty.

Please note the safety information provided in the "Safety" manual and in the following safety notes.



If the PC is fitted with a CD/DVD writer drive then this should be used for creating subsequent backup copies. A data CD/DVD should be made on a regular basis. It is also useful to extend your PC using an external USB mass storage device (hard disk or memory stick).

Introduction

This chapter provides a brief introduction and background information relating to RAID and the RAID host controller for AMILO products that feature JMicron JMB362 RAID.

RAID settings can be adjusted using either the *BIOS Setup Utility* or the RAID software (under *Windows Vista*). The *Windows Vista* RAID software is generally preferred for its ease of use.

RAID basics

RAID (Redundant Array of Independent Disks, also know as 'disk array') is a method of combining two hard disk drives into one logical unit.

A disk array can be used advantageously to improve either the performance or error tolerance (data protection) of a system.

Error tolerance is achieved by means of data redundancy. If one drives fails, an identical copy of the data will still be held on another drive. This can prevent failure of the operating system and data loss.

The operating system identifies all hard disks in a disk array as a single physical hard disk. The individual disk drives in a disk array are called "members". Information on the configuration of a member is stored in the reserved sector of the hard disk. This information allows the hard disk to be identified as a member.

By convention, there are different ways in which hard disk drives can be combined. The different methods are referred to as RAID levels. The different RAID levels correspond to different performance levels, security levels and implementation costs.

The JMicron JMB362 RAID Host Controller supports RAID levels RAID 0, RAID 1 and SPAN (JBOD). The following table provides an overview of these RAID levels.

RAID level	Number of hard disk drives	Capacity	Benefits
RAID 0 (striping)	2	Number of drives x smallest size	Highest performance, no data protection
RAID 1 (mirroring)	2	Smallest size	Data protection
SPAN (JBOD)	2	Sum of all hard disks	No performance advantages, no data protection

RAID 0 (striping)

Reads and writes data sectors across multiple hard disks using interleaving.

RAID 0 does not support fault tolerance. Any data loss will affect the entire disk array if a single hard disk fails.

RAID 0 is designed to provide the highest performance. The data capacity of the disk array is equal to the number of hard disks multiplied by the capacity of the smallest hard disk. The block size can be set between 4 Kbyte and 128 Kbyte.

RAID 1 (mirroring)

Writing of identical data to both hard disks (redundancy, mirroring) and parallel reading.

If one of the mirrored hard disks fails or no longer reacts due to a mechanical fault, the remaining hard disk will continue to operate individually. This protects against data being lost.

Due to this redundancy, the data capacity of the disk array is equivalent to the capacity of the smallest hard disk.

SPAN (JBOD)

With a SPAN disk array, the data capacity is equivalent to the sum of all the hard disks used. These can be of different sizes. The operating system treats the combined drives as a single drive.

"Spanning" means that data will be saved on one hard disk until it is full. Data will be saved to the next hard disk in the disk array as soon as the first disk is full. The entire disk array will be affected if a single hard disk fails. SPAN (JBOD) is not technically categorised as RAID and does not support any error tolerance features.

Key features

The JMicron RAID solution for two SATA hard disks uses a JMB362 chip for the RAID controller. You can easily configure and manage disks and disk arrays using the Windows-based RAID software. The key features and benefits of JMicron IDE RAID are listed below:

- Supports SATA Generation 1
- Supports hard disks larger than 137 GB (48-bits LBA)
- Supports Ultra DMA mode 6/5/4/3/2/1/0, DMA mode 2/1/0, and PIO mode 4/3/2/1/0
- · Supports PCI "Plug and Play" PCI interrupt sharing and coexists with mainboard IDE controller
- Supports IDE bus master operation
- Supports RAID 0, RAID 1 and SPAN (JBOD)
- Supports striping block sizes from 4 Kbyte to 128 Kbyte
- · Supports bootable hard disk or disk array
- Windows-based software tool for RAID configuration and management (compatible with BIOS)
- · Real-time monitoring of device status, error alarm with popup window and beep
- Supports hot-swap for failed disk drive in RAID 1 disk array
- Supports mirroring for automatic background rebuilds
- Supports ATA SMART function
- Supports Microsoft Windows XP operating systems
- Event log file for easy troubleshooting
- · Online help for easy operation of RAID software

BIOS Setup Utility

Starting BIOS Setup Utility

▶ When the following information appears on screen after the device is switched on, press the Tab key to enter the *RAID BIOS Setup Utility*.



JMicron Technology Corp. PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller BIOSv1.06.66 = [Main Menu] == [Hard Disk Drive List] = Model Name Capacity Type/Status Create RAID Disk Drive HDDO: WDC WD1600BEUS-2 160 GB Non-RAID Delete RAID Disk Drive HDD1: WDC WD1600BEUS-2 160 GB Non-RAID Revert HDD to Non-RAID Solve Mirror Conflict Rebuild Mirror Drive Save And Exit Setup Exit Without Saving = [RAID Disk Drive List] = [↔TAB]-Switch Window [1↓]-Select ITEM [ENTER]-Action [ESC]-Exit

The main menu of the RAID BIOS Setup Utility is shown below:

The main menu can be navigated using the arrow keys, \frown and \blacklozenge .

Creating a RAID 0



Creating a RAID 0 will cause all data on both hard disks to be deleted! The system must be rebooted after the RAID has been created.

The "Fujitsu Siemens Computers Recovery solution" provides a means of restoring factory settings for the software, provided that the data backup has been carried out prior to setting up the RAID.

The data backup/data recovery procedure for your PC is described in detail in the "Recovery Process" manual.



Select *Create RAID Disk Drive* using the arrow keys and press the Enter key.

[Create New RAID] Name: JRAID Level: O-Stripe Disks: Select Disk Block: 128 KB Size: 320 GB Confirm Creation	 Select <i>Level</i> using the arrow keys and press the Enter key. Use the arrow keys to select the <i>0-Stripe</i> entry from the list of options and press Enter to confirm.
[Create New RAID] Name: JRAID Level: O-Stripe Disks: Select Disk Block: 128 KB Size: 319 GB Confirm Creation	Select the <i>Disks</i> entry using the arrow keys and press the Enter key.
C Hard Disk Drive List J Model Name Available Type/Status HDD8: ST3120827AS 120 GB Non-RAID HDD1: SAMSUNG SP1614C 160 GB Non-RAID HDD2: ST380011A 79 GB Non-RAID HDD3: ST3160023A 160 GB Non-RAID	 Use the arrow keys to select the hard disks that will belong to the RAID from the list of drives and press Enter to confirm. → The selected drives will be marked with an >. ▶ Press Esc to exit this menu.



- Select the *Block* entry using the arrow keys and press the Enter key.
- Use the arrow keys to select the desired block size from the list of options and press Enter to confirm.

The block size can be set between 4 Kbyte and 128 Kbyte.

- Select *Confirm Creation* using the arrow keys and press the Enter key.
- \mapsto You will be prompted to confirm that the RAID should be created.



- ► Confirm with the Y key.
- → The RAID will be created. All data on both drives will be completely deleted after the RAID has been successfully created.

Creating a RAID 1



Creating a RAID 1 will cause all data on both hard disks to be deleted! The system must be rebooted after the RAID has been created.

The "Fujitsu Siemens Computers Recovery solution" provides a means of restoring factory settings for the software, provided that the data backup has been carried out prior to setting up the RAID.

The data backup/data recovery procedure for your PC is described in detail in the "Recovery Process" manual.

RAID 1 means that all data will be copied from the primary hard disk (source drive to the secondary hard disk (mirror drive). The capacity of the secondary drive must therefore be the same or larger than the primary drive, otherwise it will not be possible to create a RAID.

JMicron Technology Corp.	PCIE-to-SATAII/	IDE RAID Controll	er BIOSv1.06.66
Create RAID Disk Drive Delete RAID Disk Drive Revert HDD to Non-RAID Solve Mirror Conflict Rebuild Mirror Drive Save And Exit Setup Exit Without Saving	HDDO: WDC WD1 HDDO: WDC WD1 HDD1: WDC WD1	ame Capacit 600BEUS-2 160 G 600BEUS-2 160 G	y Type/Status B Non-RAID B Non-RAID
- C DAID Diel Deine Tiet 3			
_ I MID DISK DEIVE LISU I			
[++TAB]-Switch Window	[1]-Select ITEM	[ENTER]-Action	[ESC]-Exit

► Select *Create RAID Disk Drive* using the arrow keys and press the Enter key.



- Select Level using the arrow keys and press the Enter key.
- ► Use the arrow keys to select the *1-Mirror* entry from the list of options and press Enter to confirm.
- Select the *Disks* entry using the arrow keys and press the Enter key.

- Use the arrow keys to select the hard disks that will belong to the RAID from the list of drives and press Enter to confirm.
- → The selected drives will be marked with an >.
- ▶ Press Esc to exit this menu.
- Select Confirm Creation using the arrow keys and press the Enter key.
- → You will be prompted to confirm that the RAID should be created.

- ► Confirm with the Y key.
- ➡ The RAID will be created. The data on the primary hard disk will be transferred to the secondary hard disk.

Creating a SPAN (JBOD)



Creating a SPAN (JBOD) will cause all data on both hard disks to be deleted! The system must be rebooted when the process is complete.

The "Fujitsu Siemens Computers Recovery solution" provides a means of restoring factory settings for the software, provided that the data backup has been carried out prior to setting up the RAID.

The data backup/data recovery procedure for your PC is described in detail in the "Recovery Process" manual.

Create RAID Disk Drive Delete RAID Disk Drive Revert HDD to Non-RAID Solve Mirror Conflict Rebuild Mirror Drive Save And Exit Setup Exit Without Saving	JMicron Technology Corp.	PCIE-to-SATAII/IDE RA	ID Controller BIOSv1.06.66
Create RAID Disk Drive Delete RAID Disk Drive Revert HDD to Non-RAID Solve Mirror Conflict Rebuild Mirror Drive Save And Exit Setup Exit Without Saving		Model Name	Capacity Type/Status
Delete RAID Disk Drive Revert HDD to Non-RAID Solve Mirror Conflict Rebuild Mirror Drive Save And Exit Setup Exit Without Saving [RAID Disk Drive List]	Create RAID Disk Drive	HDDO: WDC WD1600BEVS	S-2 160 GB Non-RAID
Solve Mirror Conflict Rebuild Mirror Drive Save And Exit Setup Exit Without Saving [RAID Disk Drive List]	Delete RAID Disk Drive	HDD1: WDC WD1600BEVS	S-Z 160 GB Non-RAID
Rebuild Mirror Drive Save And Exit Setup Exit Without Saving [RAID Disk Drive List]	Solve Mirror Conflict		
Save And Exit Setup Exit Without Saving [RAID Disk Drive List]	Rebuild Mirror Drive		
Exit Without Saving [RAID Disk Drive List]	Save And Exit Setup		
[RAID Disk Drive List]	Exit Without Saving		
[RAID Disk Drive List]			
	🔲 [RAID Disk Drive List] =		
[+→TAB]-Switch Window [↑↓]-Select ITEM [ENTER]-Action [ESC]-Exit			

▶ Select Create RAID Disk Drive using the arrow keys and press Enter.

[Create New RAID] Name: JRAID Level: JBDD-Concatenate Disks: Select Disk Block: N/A Size: 320 GB Confirm Creation	 Select Level using press the Enter K Use the arrow ke JBOD-Concatenate options and press Select Disks using press the Enter K
E Hard Disk Drive List] Model Name Available Type/Status HDD0: ST3120827AS HDD1: SAMSUNG SP1614C HDD2: ST380011A HDD2: ST380011A HDD3: ST3160023A 160 GB Non-RAID	 Use the arrow key that will belong to of drives and pres → The selected drive ▶ Press Esc to ex
[Create New RAID] Name: JRAID Level: JBDD-Concatenate Disks: Select Disk Block: N/A Size: 320 GB Confirm Creation	 Select Confirm Cr. keys and press th → You will be promptive SPAN should
Create RAID on the HDD (Y/N)? Y	 ▶ Confirm with the ▶ The SPAN will be

- the arrow keys and ey.
- eys to select the entry from the list of Enter to confirm.
- the arrow keys and ey.

- s to select the hard disks the SPAN from the list ss Enter to confirm.
- es will be marked with an >.
- it this menu.
- eation using the arrow ne Enter key.
- oted to confirm that be created.

- Y key.
- created.

Deleting RAID or SPAN (JBOD)

It is possible to delete an existing RAID or SPAN. Proceed as follows:



The "Fujitsu Siemens Computers Recovery solution" provides a means of restoring factory settings for the software, provided that the data backup has been carried out prior to setting up the RAID.

The data backup/data recovery procedure for your PC is described in detail in the "Recovery Process" manual.

All data on a disk array will be deleted when the disk array is deleted.

Exception for RAID 1

When a RAID 1 array is deleted, the data on both hard disks is retained as two normal hard disks.



- ► Select *Delete RAID Disk Drive* using the arrow keys and press the Enter key.
- ▶ Use the space bar to select the RAID to be deleted and confirm by pressing the Del key.
- \mapsto You will be prompted to confirm that the RAID should be deleted.
- ► Confirm with the Y key.
- \mapsto The RAID will be deleted.

Deleting a faulty RAID on an individual hard disk

It may be necessary to use this function if you wish to incorporate a hard disk into the system that was part of a different RAID. It is not possible to incorporate a hard disk into a new RAID when it still contains an old RAID.



All data on the hard disk will be deleted when the RAID is deleted.

The "Fujitsu Siemens Computers Recovery solution" provides a means of restoring factory settings for the software, provided that the data backup has been carried out prior to setting up the RAID.

The data backup/data recovery procedure for your PC is described in detail in the "Recovery Process" manual.



- ► Select *Revert HDD to Non-RAID* using the arrow keys and press the Enter key.
- Use the arrow keys to select the desired hard disk from the list of drives and press Enter to confirm.
- → You will be prompted to confirm the deletion.
- Confirm with the Y key.

Solving mirror conflicts in RAID 1

A mirror conflict occurs when the system becomes unable to determine which hard disk is the primary hard disk (source drive) and which hard disk is the secondary hard disk (mirror drive). The *RAID BIOS Setup Utility* can be used to define which roles the hard disks should perform.



- Select *Solve Mirror Conflict* using the arrow keys and press the Enter key.
- → A results message will be displayed.
- Select Rebuild Mirror Drive to restore the mirror drive (see <u>"Rebuilding a hard disk mirror in RAID 1", Page 16</u>).

Rebuilding a hard disk mirror in RAID 1

This function can be used to redefine a hard disk as a mirror drive in RAID 1 and to transfer data from the source drive to the mirror drive. This is of particular use if mirroring conflicts have occurred.

This option is not available for RAID 0 and SPAN (JBOD).



All data on the mirror drive will be deleted!

- ► Use the arrow keys to select the *Rebuild Mirror Drive* option in the *RAID BIOS Setup Utility* main menu and press the Enter key.
- → The mirror drive will be rebuilt. A progress bar will be displayed to show the status of the operation.

RAID software (under Windows Vista)

Displaying controller and hard disk status



- ► Left-click on the *Show Disks* icon.
- └→ Information relating to all disks will be displayed.
- Left-click on the name of the disk array.
- → Information relating to all hard disks in the disk array will be displayed.

Creating a new RAID (RAID 0, RAID 1 and SPAN (JBOD)



Creating a RAID or SPAN (JBOD) will cause all data on the hard disks to be deleted!

	SURER				? - X
		Ø	+15	K	
DISK LIS	т				
All disks: Name		Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
SATA	ST38081	74.5304GB	3G HDD	0	Master
SATA	ST31608	149.0506GB	3G HDD	1	Master
			JMICF	ON TECH	NOLOGY CORP.
	DISK LIS All disks: Name SATA	AID CONFIGURER	AID CONFIGURER	AID CONFIGURER	AID CONFIGURER

- ▶ Right-click on the *Create Raid* icon.
- → The Create Raid Wizard will be launched.



- ► Click on Next.
- \mapsto The RAID to be created can now be configured:

	? - X
Raid Name INTRODUCTION Please specify the name, the type, and the block size of the raid Image: A standard of the block size of the raid Raid Name JRAID Raid Information Raid Type Block Size 64 KB Block Next Cancel	nel Device Priority Master Master
JMICRON T	CHNOLOGY CORP.

- ► Enter the name and type of RAID.
- ▶ If a RAID 0 is being created then the block size must be specified. The block size can be set between 4 Kbyte and 128 Kbyte. This option is not available for RAID 1 and SPAN.
- ► Click on *Next* to confirm.

🖗 ЈМВЗБХ		? - X
		M
RAID LIST	CREATE RAID WIZARD	x
Raid Name	Select the disks which will be added to the new raid. Available disks SATA ST38081 74.5304GB 0 SATA ST31608 149.0506 1	<u>nel</u> Device Priority Master Master
	Back Next Cancel	N TECHNOLOGY CORP.

- Select the hard disks that will belong to the RAID from the list.
- ► Click on *Next* to confirm.
- \mapsto You will be prompted to confirm that the RAID should be created.
- ► Click on *Finish* to confirm.
- → The RAID will be created. Information relating to the RAID created will be displayed.

Creating a RAID based on an existing hard disk

This function can be used to combine an existing hard disk and the data that it contains (source drive) with a second hard disk (target drive) to form a RAID. The data stored on the source drive will not be deleted. The second hard disk must have a higher capacity than the source drive.



All data on the target drive will be deleted!

() ЈМВЗБХ RA	ID CONFIGURER				? - x
	te RAID from Existing Disk	Ø	*15	K	
RAID LIST	DISK LIST				
Raid Name	All disks:	Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
	SATA ST38081	74.5304GB	3G HDD	0	Master
	SATA ST31608	149.0506GB	3G HDD	1	Master
Raid Information					
			JMICF	RON TECH	NOLOGY CORP.

- ▶ Right-click on the Create Raid from Existing Disk icon.
- → The Create Raid Wizard will be launched.



- ► Click on Next.
- → The RAID to be created can now be configured:

🖗 ЈМВЗБХ	RAID CONFIGURER	? - X
		M
RAID LIST		
Raid Name	INTRODUCTION Please specify the name, the type, and the block size of the raid Raid Name JRAID Raid Type Raid 0 (Shipe) Block Size 64 KB	nel Device Priority Master Master
	JMICRON '	TECHNOLOGY CORP.

- ► Enter the name and type of RAID.
- ► If a RAID 0 is being created then the block size must be specified. The block size can be set between 4 Kbyte and 128 Kbyte. This option is not available for RAID 1 and SPAN.
- ► Click on *Next* to confirm.

MB36X RAID COM	FIGURER	? - X
		M
Raid Information	Select a source disk. The data of the source disk will be preserved. Available disks SATA ST38081 74.5304GB 0 ATA ST31608 149.0506 1	nel Device Priority Master Master
	Back Next Cancel	
	JMICRON TI	CHNOLOGY CORP.

- Select the hard disk that should be used as the source drive from the list.
- ► Click on *Next* to confirm.

INIBSOX RAID CONFIGURER	? - X
Raid Name INTRODUCTION Select the destination disks which will be added to the raid. Available disks Name Capacity Channel SATA ST31608 149.0506 1 Back Next Cancel	Device Priority Master Master
JMICRON TECH	INDLOGY CORP.

- Select the hard disk that should be used as the target drive from the list. All data stored on this hard disk will be deleted!
- ► Click on *Next* to confirm.
- \mapsto You will be prompted to confirm that the RAID should be created.
- ► Click on *Finish* to confirm.
- → The RAID will be created. You will be prompted to reboot the system. The changes will only come into effect after a reboot.

Rebuilding a hard disk mirror in RAID 1

This function can be used to redefine a hard disk as a mirror drive in RAID 1 and to transfer data from the source drive to the mirror drive. This is of particular use if mirroring conflicts have occurred (see <u>"Solving mirror conflicts in RAID 1 ", Page 30</u>).

This option is not available for RAID 0 and SPAN (JBOD).



All data on the mirror drive will be deleted!

() JMB36X RAI	D CONFIGURER				? - X
		Ø	-	IN	
RAID LIST	DISK LIST				
	Name	Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
Remove Raid Rebuild Raid Disk Array ID: 0 Disk Array Name: JRAID Disk Array Type: Raid 1 (N Disk Count in Array: 1 Disk Members: - SATA ST3808110AS (Disk Array Size: 74.5303GE	SATA ST38081.	. 74.5304GB	3G HDD	0	Master
<>			JMICF	RON TECH	NOLOGY CORP.

- ▶ Right-click on the name of the RAID 1 that you wish to rebuild.
- ► Click on *Rebuild Raid*.
- → The *Rebuilding Raid Wizard* will be launched.



▶ Click on Next.

MB36X RAID COM	NFIGURER	? - X
		M
Raid Name		
JRAID	Select a disk to rebuild the raid. Note: The selected disk will be overwritten with the data of the source disk. Available disks	nel Device Priority Master
Raid Information	Name Capacity Channel ▲ ✓ SATA Hitachi H 153.3856 1	
Disk Array Name: JF Disk Array Type: Ba		
Disk Count in Array: 1 Disk Members: - SATA ST3808110-45 Disk Array Size: 74.5303GE	Back Next Cancel	
< 0 >		
	JMICRON	TECHNOLOGY CORP.

- Select the hard disk that should be used as the target drive from the list.
- ► Click on *Next* to confirm.
- \mapsto You will be prompted to confirm that the RAID should be created.
- ► Click on *Finish* to confirm.
- → The RAID will be created. You will be prompted to reboot the system. The changes will only come into effect after a reboot.

Solving mirror conflicts in RAID 1

A mirror conflict occurs when the system becomes unable to determine which hard disk is the primary hard disk (source drive) and which hard disk is the secondary hard disk (mirror drive). The software will request you to redefine which roles the hard disks should have.



All data on the mirror drive will be deleted!

JMB36X RAID CONFIGURER REBUILDING RAID WIZARD X RAID LIST Raid Name INTRODUCTION el Device Priority IBAID Warning: The Raid conflict occurs. Please choose Master one disk as the source disk to rebuild the raid. Master Please choose the source disk Name Capacity ~ Channel SATA ST38081... 74.5304GB n Raid Information SATA ST31608... 149.0506... 1 < Cancel JMICRON TECHNOLOGY CORP.

The Rebuilding Raid Wizard will be started automatically if a conflict occurs.

- Select the hard disk that should be used as the target drive from the list.
- ► Click on OK.
- → The RAID will be rebuilt.
Sommaire

Remarques importantes	1
Introduction	1
Principes de bases du RAID	1
RAID 0 (Striping)	2
RAID 1 (Mirroring)	2
SPAN (JBOD)	2
Caractéristiques principales	3
Utilitaire BIOS-Setup	4
Appeler l'Utilitaire BOIS-Setup	4
Créer un RAID 0	6
Créer un RAID 1	9
Créer un SPAN (JBOD)	11
Effacer un RAID ou un SPAN (JBOD)	13
Effacer des RAID défectueux sur un seul disque dur	14
Résoudre des conflits de duplication dans RAID 1	16
Rétablir le disque dur miroir dans RAID 1	17
Logiciel RAID (sous Windows Vista)	18
Visualiser l'état du contrôleur et des disques durs	18
Création d'un nouveau RAID (RAID 0, RAID 1 ou SPAN (JBOD))	19
Création d'un BAID sur la base d'un disque dur existant	23
Réinstaller le disque dur miroir dans RAID 1	28
Résoudre des conflits de duplication dans RAID 1	31

Remarques importantes

Ce chapitre contient des consignes de sécurité que vous devez absolument observer en utilisant le RAID. Les autres consignes dans ce manuel vous fournissent des informations utiles concernant votre Notebook.



La solution "Fujitsu Siemens Computers Recovery" vous permet de rétablir l'état de livraison du logiciel à condition que vous ayez effectué cette sauvegarde de données avant de configurer le RAID.

La procédure de sauvegarde ou de rétablissement des données de votre PC est décrite en détail dans le manuel "Recovery Process".

Immédiatement après avoir adapté votre appareil à vos exigences personnelles, effectuez une sauvegarde de vos fichiers. Dans l'éventualité d'une perte de données, vous pourrez rétablir le logiciel installé, y compris le système d'exploitation et vos adaptations personnelles. Mais si vous ne faites aucune copie de sauvegarde, aucun rétablissement ne sera possible.

L'état de livraison défini en usine peut être rétabli, à condition qu'aucun défaut de disque dur ne soit survenu.

Respectez les consignes de sécurité suivantes ainsi que celles indiquées dans le manuel "Sécurité".



Si votre PC est équipé d'un graveur-lecteur de CD/DVD, utilisez-le pour créer des copies de sauvegarde ultérieures. Gravez régulièrement un CD/DVD de données. Une mémoire externe USB (disque dur ou Memory-Stick) constitue également un complément utile pour votre PC.

Introduction

Ce chapitre comprend une brève présentation et des informations de base sur le RAID et au contrôleur hôte RAID-Host pour les produits AMILO JMicron JMB362 RAID.

Les réglages RAID s'effectuent via l'*BIOS-Setup* ou via le logiciel RAID (sous *Windows Vista*). Etant donné que l'utilisation du logiciel RAID *Windows Vista* est plus conviviale, nous vous conseillons de privilégier cette méthode.

Principes de bases du RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks ou Disk-Array) est une méthode consistant à combiner deux ou plusieurs disques durs pour n'en faire qu'une unité logique.

Ce que l'on appelle un Disk-Array (pile de disques) sert à améliorer considérablement les performances ou la tolérance aux erreurs (protection des données).

La tolérance aux erreurs est possible grâce à une redondance de données. En cas de défaille d'un lecteur, un autre lecteur contient une copie miroir des données. On empêche ainsi les défaillances du système d'exploitation ou les pertes de données.

Le système d'exploitation reconnaît tous les disques durs d'un Disk-Array comme formant un seul et même disque dur physique. Chacun des disques durs d'un Disk-Array est appelé "Member" (membre). Les données de configuration d'un membre sont enregistrées dans un secteur réservé du disque dur. Ces données servent à identifier le disque dur comme membre.

Habituellement, les disques durs peuvent être combinés selon différentes méthodes. Ces méthodes sont désignées comme autant de niveaux RAID. Les différents niveaux RAID correspondent à des niveaux de performances et de sécurité et à des coûts d'implémentation différents.

Le contrôleur hôte RAID JMicron JMB362 supporte les niveaux RAID 0, RAID 1 et SPAN (JBOD).

Vous trouverez une présentation succincte de ces niveaux RAID dans le tableau ci-dessous.

Niveau RAID	Nombre de disques durs	Capacité	Avantages
RAID 0 (Striping)	2	Nombre de disques durs x plus petite taille	Performances élevées sans protection des données
RAID 1 (Mirroring)	2	Plus petite taille	Protection des données
SPAN (JBOD)	2	Somme de tous les disques durs	Aucun avantage de performances, pas de protection des données

RAID 0 (Striping)

Lecture et écriture de secteurs de données sur une base 'Interleave' entre plusieurs disques durs.

Le RAID 0 ne supporte pas la tolérance aux erreurs. En cas de défaillance d'un disque dur, le Disk-Array tout entier est touché.

RAID 0 est conçu pour des performances élevées. La capacité de données du Disk-Array correspond au nombre de disques durs multiplié par la capacité du disque dur le plus petit. La taille des segments définie peut être comprise entre 4 Koctets et 128 Koctets.

RAID 1 (Mirroring)

Ecriture de données identiques sur les deux disques durs (redondance, duplication) et lecture parallèle.

Si l'un des disques durs dupliqués tombe en panne ou ne réagit plus suite à une erreur mécanique, le disque dur restant prend le relais. Ceci permet donc de protéger les données contre toute perte.

De par la redondance ainsi assurée, la capacité de données du Disk-Array correspond à la capacité du disque dur le plus petit.

SPAN (JBOD)

Avec le Disk-Array SPAN, la capacité de données correspond à la somme de tous les disques durs utilisés. Ceci peuvent être de tailles différentes. Le système d'exploitation traite les disques durs comme une seule entité.

"Spanning" signifie que les données sont enregistrées sur un disque dur jusqu'à ce qu'il soit saturé. Dès que le disque dur est saturé, les données sont enregistrées sur le disque dur suivant dans le Disk-Array. La défaillance d'un disque dur touche l'ensemble du Disk-Array. SPAN (JBOD) ne fait pas à proprement parler partie du RAID et ne supporte aucune tolérance aux erreurs.

Caractéristiques principales

Pour la solution JMicron RAID avec deux disques durs SATA, nous utilisons une puce JMB362 qui fait office de contrôleur RAID. Le logiciel RAID basé Windows vous permet de configurer et de gérer les disques durs et les Disk-Arrays en toute simplicité. Voici les principales caractéristiques et les avantages du JMicron IDE RAID :

- Supporte la génération SATA 1
- Supporte les disques durs de plus de 137 Goctets (LBA 48 bits)
- Supporte le mode Ultra DMA 6/5/4/3/2/1/0, le mode DMA 2/1/0 et le mode PIO 4/3/2/1/0
- Supporte le PCI "Plug and Play". PCI-Interrupt-Sharing et interopérabilité avec le contrôleur IDE de la carte mère
- Supporte le fonctionnement bus maître IDE.
- Supporte les niveaux RAID 0, RAID 1 et SPAN (JBOD)
- Supporte une taille de segments Striping de 4 Koctets à 128 Koctets
- Supporte le disque dur ou le Disk-Array amorçable
- Utilitaire logiciel de configuration et de gestion RAID basé Windows (compatible avec le BIOS)
- Contrôle de l'état des périphériques en temps réel et avertissement en cas d'erreur via une fenêtre surgissante (popup) et un signal sonore
- Supporte le changement à chaud du disque dur défaillant dans le Disk-Array RAID 1
- Supporte la duplication de Rebuilds automatiques en arrière-plan
- Supporte la fonction SMART ATA
- · Supporte le système d'exploitation Microsoft Windows XP
- · Fichier de consignation des événements facilitant la recherche des erreurs
- Aide en ligne pour l'utilisation simple du logiciel RAID.

Utilitaire BIOS-Setup

Appeler l'Utilitaire BOIS-Setup

Si les informations suivantes apparaissent à l'écran après la mise sous tension de l'appareil, appuyez sur la touche Tabulation pour appeler l'*Utilitaire RAID BIOS-Setup*:



Le menu principal de l'Utilitaire RAID BIOS-Setup est structuré comme suit :

JMicron Technology Corp.	PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller BIOSv1.06.60
[Main Menu]	[Hard Disk Drive List]
	Model Name Capacity Type/Status
Create RAID Disk Drive	HDDO: WDC WD1600BEUS-2 160 GB Non-RAID
Delete RAID Disk Drive	HDD1: WDC WD1600BEVS-2 160 GB Non-RAID
Revert HDD to Non-RAID	
Solve Mirror Conflict	
Rebuild Mirror Drive	
Save And Exit Setup	
Exit Without Saving	
- [RAID Dick Dwine List] =	
L MID DISK DEIVE LISU I	
r [++TAB]-Suitch Window [tll-Select ITEM [ENTER]-Action [ESC]-Exit
L. THE OWLCEN WINDOW L	

A l'aide des touches \frown et \blacktriangledown , vous pouvez naviguer dans les menus.

Créer un RAID 0



Si vous créez un RAID 0, toutes les données sur les deux disques durs sont effacées ! Après la création du RAID, il faut redémarrer le système.

La solution "Fujitsu Siemens Computers Recovery" vous permet de rétablir l'état de livraison du logiciel à condition que vous ayez effectué cette sauvegarde de données avant de configurer le RAID.

La procédure de sauvegarde ou de rétablissement des données de votre PC est décrite en détail dans le manuel "Recovery Process".



► Sélectionnez l'option *Create RAID Disk Drive* à l'aide des touches fléchées et appuyez sur la touche Entrée.

F [Create New RAID] ———————————————————————————————————
Novot IRAID
Level: 0-Stripe
DISKS: Select DISK
BIOCK: 128 KB
Size: 320 GB
Confirm Creation
[Create New RAID]
Name: JRAID
Level: 0-Stripe
Disks: Select Disk
Block: 128 KB
Size: 319 GB
1
Confirm Creation
[Hard Disk Drive List] Model Name Available Type/Status
HDD0: ST3120827AS 120 GB Non-RAID
HDD2: ST380011A 79 GB Non-RAID
HDD3: ST3160023A 160 GB Non-RAID

- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option *Level* et appuyez sur la touche Entrée.
- A l'aide des touches fléchées, dans la liste de sélection sélecitonnez l'option 0-Stripe et confirmez en appuyant sur la touche Entrée.

 A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option *Disks* et appuyez sur la touche Entrée.

- A l'aide des touches fléchées, dans la liste de sélection des disques durs, sélectionnez les disques durs à intégrer au RAID et confirmez chaque sélection en appuyant sur la touche Entrée.
- → Les disques durs sélectionnés seront identifiés par un >.
- Appuyez sur la touche Echap pour quitter ce menu.



- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option *Block* et appuyez sur la touche Entrée.
- A l'aide des touches fléchées, dans la liste de sélection sélectionnez la taille de segment souhaitée et confirmez en appuyant sur la touche Entrée.

La taille des segments définie peut être comprise entre 4 Koctets et 128 Koctets.

- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option Confirm Creation et appuyez sur la touche Entrée.
- → Le système vous demande alors de confirmer la création du RAID :



- Confirmez en appuyant sur la touche Y.
- La création du RAID s'exécute. Après la création réussie du RAID, les données sur les deux disques durs sont complètement effacées.

Créer un RAID 1



Si vous créez un RAID 1, toutes les données sur les deux disques durs sont effacées ! Après la création du RAID, il faut redémarrer le système.

La solution "Fujitsu Siemens Computers Recovery" vous permet de rétablir l'état de livraison du logiciel à condition que vous ayez effectué cette sauvegarde de données avant de configurer le RAID.

La procédure de sauvegarde ou de rétablissement des données de votre PC est décrite en détail dans le manuel "Recovery Process".

Avec le RAID 1, les données du disque dur primaire (disque dur source) sont copiées sur le disque dur secondaire (disque dur miroir). Par conséquent, la capacité du disque dur secondaire doit être égale ou supérieure à celle du disque dur primaire. Dans le cas contraire, il est impossible de créer un RAID.

JMicron Technology Corp.	PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller BIOSv1.06.(66
	Model Name Capacity Type/Status	
Create RAID Disk Drive	HDDO: WDC WD1600BEVS-2 160 GB Non-RAID	
Delete RAID Disk Drive	HDD1: WDC WD1600BEVS-2 160 GB Non-RAID	
Revert HDD to Non-RAID		
Behuild Mirror Drive		
Save And Exit Setup		
Exit Without Saving		
E RAID Disk Drive List 1		

► Sélectionnez l'option *Create RAID Disk Drive* à l'aide des touches fléchées et appuyez sur la touche Entrée.

I Create New RAID] Name: JRAID Level: 1-Mirror Disks: Select Disk Block: N/A Size: 160 GB
Confirm Creation
E Hard Disk Drive List J Model Name Available Type/Stains HDD0: ST3120827AS 120 GB Non-RAID HDD1: SAMSUNG SP1614C 160 GB Non-RAID HDD2: ST380011A 79 GB Non-RAID HDD3: ST3160023A 160 GB Non-RAID
I Create New RAID] Name: JRAID Level: <u>1-Mirror</u> Disks: Select Disk Block: N/A Size: 160 GB Confirm Creation
Create RAID on the HDD (Y/N)? Y

- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option *Level* et appuyez sur la touche Entrée.
- A l'aide des touches fléchées, dans la liste de sélection, sélectionnez l'option 1-Mirror et confirmez en appuyant sur la touche Entrée.
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option *Disks* et appuyez sur la touche Entrée.

- A l'aide des touches fléchées, dans la liste de sélection des disques durs, sélectionnez les disques durs à intégrer au RAID et confirmez chaque sélection en appuyant sur la touche Entrée.
- Les disques durs sélectionnés seront identifiés par un >.
- Appuyez sur la touche Echap pour quitter ce menu.
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option Confirm Creation et appuyez sur la touche Entrée.
- Le système vous demande alors de confirmer la création du RAID :

- ► Confirmez en appuyant sur la touche Y.
- La création du RAID s'exécute. Les données du disque dur primaire sont transférées sur le disque dur secondaire.

Créer un SPAN (JBOD)



Si vous créez un SPAN (JBOD), toutes les données sur les deux disques durs seront effacées !

Après la création, il faut redémarrer le système.

La solution "Fujitsu Siemens Computers Recovery" vous permet de rétablir l'état de livraison du logiciel à condition que vous ayez effectué cette sauvegarde de données avant de configurer le RAID.

La procédure de sauvegarde ou de rétablissement des données de votre PC est décrite en détail dans le manuel "Recovery Process".



• Sélectionnez l'option *Create RAID Disk Drive* à l'aide des touches fléchées et appuyez sur la touche Entrée.

[Create New RAID] Name: JRAID Level: JBOD-Concatenate Disks: Select Disk Block: N/A Size: 320 GB Confirm Creation	 A sé su Su A da JE su A h'íc to
[Hard Disk Drive List] Model Name Available Type/Status HDD8: ST3120827AS 120 GB Non-RAID HDD1: SAMSUNG SP1614C 160 GB Non-RAID HDD2: ST380011A 79 GB Non-RAID HDD3: ST3160023A 160 GB Non-RAID	► A la sé au er Le id
[Create New RAID] Name: JRAID Level: JBOD-Concatenate Disks: Select Disk Block: N/A Size: 320 GB Confirm Creation	► A l'c su ⊢ Le cc
Create RAID on the HDD (Y/N)? Y	► C 나 La

- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option *Level* et appuyez sur la touche Entrée.
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez dans la liste de sélection l'option *JBOD-Concatenate* et confirmez en appuyant sur la touche Entrée.
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option *Disks* et appuyez sur la touche Entrée.

- A l'aide des touches fléchées, dans la liste de sélection des disques durs, sélectionnez les disques durs à intégrer au SPAN et confirmez chaque sélection en appuyant sur la touche Entrée.
- Les disques durs sélectionnés seront identifiés par un >.
- Appuyez sur la touche Echap pour quitter ce menu.
- A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option Confirm Creation et appuyez sur la touche Entrée.
- Le système vous demande alors de confirmer la création du SPAN :

- Confirmez en appuyant sur la touche Y.
- → La création du SPAN s'exécute.

Effacer un RAID ou un SPAN (JBOD)

Vous pouvez effacer un RAID ou un SPAN existant. Procédez de la façon suivante :



La solution "Fujitsu Siemens Computers Recovery" vous permet de rétablir l'état de livraison du logiciel à condition que vous ayez effectué cette sauvegarde de données avant de configurer le RAID.

La procédure de sauvegarde ou de rétablissement des données de votre PC est décrite en détail dans le manuel "Recovery Process".

Lors de l'effacement d'un Disk-Array, toutes les données du Disk-Array sont effacées. **Exception RAID 1 :**

Lorsque vous effacez un RAID 1, les données des deux disques durs sont conservées comme sur deux disques durs normaux.



- ► Sélectionnez l'option *Delete RAID Disk Drive* à l'aide des touches fléchées et appuyez sur la touche Entrée.
- Avec la touche d'espacement, sélectionnez le RAID que vous souhaitez effacer, puis confirmez en appuyant sur la touche Suppr.
- → Le système vous demande alors de confirmer l'effacement du RAID.

- Confirmez en appuyant sur la touche Y.
- → Le RAID est alors effacé.

Effacer des RAID défectueux sur un seul disque dur

Cette fonction peut s'avérer utile si vous souhaitez intégrer à votre système un disque dur qui faisait partie d'un autre RAID. Tant que le RAID précédant se trouve sur ce disque dur, il est impossible d'intégrer ce disque dur à un nouveau RAID.



Lors de l'effacement du RAID, toutes les données du disque dur sont effacées.

La solution "Fujitsu Siemens Computers Recovery" vous permet de rétablir l'état de livraison du logiciel à condition que vous ayez effectué cette sauvegarde de données avant de configurer le RAID.

La procédure de sauvegarde ou de rétablissement des données de votre PC est décrite en détail dans le manuel "Recovery Process".



Sélectionnez l'option Revert HDD to Non-RAID à l'aide des touches fléchées et appuyez sur la touche Entrée.

- A l'aide des touches fléchées, dans la liste de sélection des disques durs, sélectionnez le disque dur concerné et confirmez chaque sélection en appuyant sur la touche Entrée.
- Le système vous invite à confirmer l'effacement.
- ► Confirmez en appuyant sur la touche Y.

Résoudre des conflits de duplication dans RAID 1

En cas de conflits de duplication, il est possible que le système ne puisse plus différencier le disque dur primaire (disque dur source) du disque dur secondaire (disque dur miroir). Dans l'utilitaire *RAID BIOS -Setup* vous pouvez redéfinir le rôle des deux disques durs.



- ► A l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option *Solve Mirror Conflict* et appuyez sur la touche Entrée.
- → Un message indiquent le résultat de l'opération s'affiche.
- ► Enfin, à l'aide des touches fléchées, sélectionnez *Rebuild Mirror Drive* pour rétablir le disque dur miroir (voir <u>"Rétablir le disque dur miroir dans RAID 1", Page 17</u>).

Rétablir le disque dur miroir dans RAID 1

Cette fonction vous permet de redéfinir un disque dur en tant que disque dur miroir dans RAID 1 et de transférer les données du disque dur source au disque dur miroir. Ceci est nécessaire en particulier en cas de conflits de duplication.

RAID 0 et SPAN (JBOD) n'offrent pas cette possibilité.



Toutes les données sur le disque dur miroir seront effacées !

- ► A l'aide des touches fléchées, sélectionnez, dans le menu principal de l'*Utilitaire RAID* BIOS -Setup, Rebuild Mirror Drive, puis appuyez sur la touche Entrée.
- Le disque dur miroir est rétabli. Une barre de progression indique l'état d'avancement de l'opération.

Logiciel RAID (sous Windows Vista)

Visualiser l'état du contrôleur et des disques durs



- ► Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'icône *Show Disks*.
- \mapsto Les informations relatives à tous les disques durs s'affichent.
- Avec le bouton gauche de la souris, cliquez sur le nom du Disk-Array.
- Les informations relatives à tous les disques durs dans le Disk-Array s'affichent.

Création d'un nouveau RAID (RAID 0, RAID 1 ou SPAN (JBOD))



Si vous créez un nouveau RAID ou SPAN (JBOD), toutes les données sur les disques durs seront effacées !

() JMB36X RA	ID CONFIGURER				? - X
Create Raid		Ø	*15	K	
RAID LIST	DISK LIST				
Raid Name	All disks: Name	Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
	SATA ST38081	74.5304GB	3G HDD	0	Master
Raid Information	SATA ST31608	149.0506GB	3G HDD	1	Master
			JMICR	ION TECH	NOLOGY CORP.

- ► Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Create Raid.
- → L'assistant Create Raid Wizard démarre:



- ► Cliquez sur Next.
- └→ Vous pouvez maintenant configurer le RAID à créer :

🖗) ЈМВЗБХ		? - X
G. J		
RAID LIST	CREATE RAID WIZARD	
Raid Name Raid Information	INTRODUCTION Please specify the name, the type, and the block size of the raid Image: specify the name, the type, and the block size of the raid Raid Name IRAID Raid Name IRAID Raid Type Raid 0 (Stripe) Block Size 64 KB Back Next Cancel	nel Device Priority Master Master
	JMICRON T	ECHNOLOGY CORP.

- Entrez un nom et un type de RAID.
- Si vous créez un RAID 0, sous Block, définissez la taille des segments. La taille des segments définie peut être comprise entre 4 Koctets et 128 Koctets. Pour RAID 1 et SPAN, cette option n'est pas disponible.
- ► Confirmez en cliquant sur *Next*.

🖗) ЈМВЗБХ		? - X
		M
RAID LIST	CREATE RAID WIZARD	
Raid Name Raid Information	Select the disks which will be added to the new raid. Available disks SATA ST38081 74.5304GB 0 SATA ST31608 149.0506 1	nel Device Priority Master Master
	Back Next Cancel	TECHNOLOGY CORP.

- ▶ Dans la liste de sélection des disques durs, sélectionnez les disques durs à intégrer au RAID.
- ► Confirmez en cliquant sur *Next*.
- Le système vous demande alors de confirmer la création du RAID.
- Confirmez en cliquant sur *Finish*.
- → La création du RAID s'exécute. Les informations sur le RAID créé s'affichent.

Création d'un RAID sur la base d'un disque dur existant

Cette fonction vous permet d'intégrer un disque dur existant avec les données qu'il contient (disque dur source) et un autre disque dur (disque dur cible) dans un RAID. Les données enregistrées sur le disque dur source ne seront pas effacées. Le deuxième disque dur doit avoir une capacité supérieure à celle du disque dur source.

Toutes les données sur le disque dur cible seront effacées !

🖗) ЈМВЗБХ	RAID CONFIGUR	ER			? - X
	F D L	isk	+	N	1
RAID LIST	DISK LIST				
Raid Name	All disks: Name	Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
	SATA ST38	081 74.5304GB	3G HDD	0	Master
	SATA ST31	608 149.0506GB	3G HDD	1	Master
Raid Information					

- ► Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Create Raid from Existing Disk.
- → L'assistant Create Raid Wizard démarre:



- ► Cliquez sur Next.
- → Vous pouvez maintenant configurer le RAID à créer :

🖗) ЈМВЗБХ		? - x
F. J		M
RAID LIST		
Raid Name	INTRODUCTION Please specify the name, the type, and the block size of the raid Raid Name JRAID Raid Name JRAID Raid Type Raid 0 (Stripe) Block Size 64 KB	nel Device Priority Master Master
	JMIERON 1	FECHNOLOGY CORP.

- Entrez un nom et un type de RAID.
- Si vous créez un RAID 0, sous Block, définissez la taille de segment. La taille des segments définie peut être comprise entre 4 Koctets et 128 Koctets. Pour RAID 1 et SPAN, cette option n'est pas disponible.
- ► Confirmez en cliquant sur *Next*.

💮 ЈМВЗБХ		? - X
		M
RAID LIST		(
Raid Name Raid Information	Select a source disk. The data of the source disk will be preserved. Available disks	nel Device Priority Master Master
	Back Next Cancel	TECHNOLOGY CORP.

- Dans la liste de sélection des disques durs, sélectionnez le disque dur que vous souhaitez utiliser comme disque dur source.
- ► Confirmez en cliquant sur *Next*.

MB36X RAID CON	IFIGURER	? - X
		M
Raid Information	SN Select the destination disks which will be added to the raid. Available disks Name Capacity Channel SATA ST31608 149.0506 1 Back Next Cancel	nel Device Priority Master Master
	JMICRON T	CHNOLOGY CORP.
<u></u>		

- Dans la liste de sélection des disques durs, sélectionnez le disque dur que vous souhaitez utiliser comme disque dur cible. Toutes les données enregistrées sur ce disque dur seront effacées !
- ► Confirmez en cliquant sur *Next*.
- → Le système vous demande alors de confirmer la création du RAID.
- Confirmez en cliquant sur *Finish*.
- La création du RAID s'exécute. Le système vous demande de redémarrer. Les changements seront uniquement opérants après un redémarrage du système

Réinstaller le disque dur miroir dans RAID 1

Cette fonction vous permet de redéfinir un disque dur en tant que disque dur miroir dans RAID 1 et de transférer les données du disque dur source au disque dur miroir. Ceci est nécessaire en particulier en cas de conflits de duplication (voir <u>"Résoudre des conflits de duplication dans RAID 1 ", Page 31</u>).

RAID 0 et SPAN (JBOD) n'offrent pas cette possibilité.



Toutes les données sur le disque dur miroir seront effacées !

() JMB36X RAI	DCONFIGURER				? - x
		Ø	-	N	
Raid List	DISK LIST	al 74.5	5303GB		
	Name	Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
Remove Kaid Rebuild Raid Disk Array ID: 0 Disk Array Name: JRAID Disk Array Type: Raid 1 (N Disk Count in Array: 1 Disk Members: - SATA ST3808110AS (Disk Array Size: 74.5303GE	SATA ST38081	74.5304GB	3G HDD	0	Master
< • >			JMicr	ION TECH	NOLOGY CORP.

- Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le nom du RAID 1 que vous souhaitez rétablir.
- ► Cliquez sur *Rebuild Raid*.
- → L'assistant *Rebuilding Raid Wizard* démarre:



▶ Cliquez sur Next.



- Dans la liste de sélection des disques durs, sélectionnez le disque dur que vous souhaitez utiliser comme disque dur cible.
- Confirmez en cliquant sur *Next*.
- → Le système vous demande alors de confirmer la création du RAID.
- Confirmez en cliquant sur *Finish*.
- La création du RAID s'exécute. Le système vous demande de redémarrer. Les changements seront uniquement opérants après un redémarrage du système

Résoudre des conflits de duplication dans RAID 1

En cas de conflits de duplication, il est possible que le système ne puisse plus différencier le disque dur primaire (disque dur source) du disque dur secondaire (disque dur miroir). Le logiciel vous demande de redéfinir le rôle des deux disques durs.



Toutes les données sur le disque dur miroir seront effacées !

L'assistant Rebuilding Raid Wizard démarre automatiquement en cas de conflit.

🖗) ЈМВЗБУ		? - X
RAID LIST		
Raid Name	Warning: The Raid conflict occurs. Please choose one disk as the source disk to rebuild the raid. Please choose the source disk : Name Capacity Channel SATA ST38081 74.5304GB 0 SATA ST31608 149.0506 1	nel Device Priority Master Master
		CHNOLOGY CORP.

- Dans la liste de sélection des disques durs, sélectionnez le disque dur que vous souhaitez utiliser comme disque dur cible.
- ► Cliquez sur OK.
- → RAID est rétabli.

Contenuto

Istruzioni importanti	1
Introduzione	1
Basi del RAID	1
RAID 0 (Striping)	2
RAID 1 (Mirroring)	2
SPAN (JBOD)	2
Caratteristiche principali	3
BIOS Setup Utility	4
BIOS-Setup-Utility avvio	4
Creazione del RAID 0	6
Creazione del RAID 1	9
Creazione di SPAN (JBOD)	11
Cancellazione del RÀID o dello SPAN (JBOD)	13
Cancellazione di un RAID difettoso su un solo disco rigido	14
Risoluzione dei conflitti di mirroring nel RAID 1	15
Creare nuovamente il disco rigido di mirroring nel RAID 1	16
Software RAID (in Windows Vista)	17
Visualizzazione dello stato del controller e dei dischi rigidi	17
Creazione di un nuovo RAID (RAID 0. RAID 1 o SPAN (JBOD))	18
Creazione di un RAID sulla base di uno dei dischi rigidi esistenti	22
Creare nuovamente il disco rigido di mirroring nel RAID 1	27
Risoluzione dei conflitti di mirroring nel RAID 1	30
Istruzioni importanti

Questo capitolo riporta le norme di sicurezza alle quali è necessario assolutamente attenersi durante l'utilizzo del RAID. Le altre istruzioni nel presente manuale forniscono informazioni utili relative al notebook.



Con la "soluzione Fujitsu Siemens Computers Recovery" è possibile ripristinare lo stato originale del sofware, a patto che la conservazione dei dati sia stata eseguita prima della configurazione del RAID.

La procedura per la conservazione o il ripristino dei dati del PC viene descritta dettagliatamente nel manuale "Recovery Process".

Dopo aver adattato l'apparecchio alle proprie necessità, effettuare immediatamente un salvataggio dei propri dati. Qualora si dovesse verificare una perdita di dati, i software installati, compresi il sistema operativo e le aggiunte personali, si possono ripristinare. Se tuttavia non si è realizzata alcuna copia di backup, non è possibile effettuare un ripristino.

Se non sono presenti difetti del disco rigido, il momento della fornitura può essere ricreato in qualsiasi momento.

Attenersi alle norme di sicurezza nel manuale "Sicurezza" e alle seguenti istruzioni di sicurezza.



Se il PC è dotato di un masterizzatore CD/DVD, utilizzarlo per la creazione di copie di sicurezza successive. A intervalli regolari salvare un CD/DVD dati. Un completamento utile per il proprio PC è costituito da una memoria di massa USB esterna (disco rigido o memory stick).

Introduzione

Questo capitolo presenta una breve introduzione con informazioni di base sul RAID host controller per prodotti AMILO con RAID JMicron JMB362.

Le impostazioni RAID si possono eseguire tramite la *BIOS Setup Utility* oppure tramite il software RAID (in *Windows Vista*). Dato che il software RAID si utilizza più comodamente in *Windows Vista*, è preferibile questa soluzione.

Basi del RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks, anche: Disk-Array) è una procedura per la combinazione di due dischi rigidi in un'unica unità logica.

Per migliorare la performance o, in alternativa, la tolleranza di errore (protezione dati) si può utilizzare un cosiddetto disk array.

La tolleranza di errore si realizza tramite la ridondanza dei dati, facendo in modo che in caso di guasto di un'unità, l'altra unità riceva una copia "specchiata" dei dati. Si evitano in questo modo un guasto del sistema operativo o la perdita dei dati.

Il sistema operativo riconosce tutti i dischi rigidi di un disk array come un unico disco rigido fisico. In un disk array i singoli dischi rigidi vengono definiti come "member" (membri). I dati

per la configurazione di un membro vengono registrati in un settore riservato del disco rigido. Grazie a questi dati è possibile identificare il disco rigido come un membro.

Generalmente i dischi rigidi si possono combinare uno con l'altro con diverse procedure. Queste procedure vengono definite come diversi RAID level. I diversi RAID level identificano vari livelli di prestazioni e di sicurezza, nonché diversi costi di implementazione.

II RAID host controller JMicron JMB362 supporta i RAID level RAID 0, RAID 1 e SPAN (JBOD).

Tali RAID level vengono rappresentati di seguito in forma breve e tabellare.

RAID-Level	Numero dei dischi rigidi	Capacità	Vantaggi
RAID 0 (Striping)	2	Numero dei dischi rigidi x dimensioni minime	Massima performance senza protezione dati
RAID 1 (Mirroring)	2	Dimensione minima	Protezione dei dati
SPAN (JBOD)	2	Totale di tutti i dischi rigidi	Nessun vantaggio di performance, nessuna protezione dati

RAID 0 (Striping)

Lettura e scrittura di settori di dati su base Interleave tra diversi dischi rigidi.

RAID 0 non supporta alcuna tolleranza di errore. In caso di guasto di un disco rigido l'intero disk array è interessato dalla perdita di dati.

Il RAID 0 è progettato per la massima performance. La capacità dati del disk array corrisponde al numero dei dischi rigidi moltiplicato per la capacità del disco rigido più piccolo. Le dimensioni di blocco si possono definire tra 4 Kbyte e 128 Kbyte.

RAID 1 (Mirroring)

Scrittura di dati identici su entrambi i dischi rigidi (ridondanza, mirroring) e lettura parallela.

Se uno dei dischi rigidi inclusi nel mirroring non funziona o non reagisce a causa di un errore meccanico, l'altro disco rigido esegue la funzione. I dati così vengono protetti e non vanno persi.

A causa della ridondanza la capacità dati del disk array corrisponde a quella del disco rigido più piccolo.

SPAN (JBOD)

Nello SPAN disk array la capacità dati corrisponde al totale di tutti i dischi rigidi utilizzati. Questi possono essere di dimensione diversa. Il sistema operativo tratta i due dischi rigidi come un unico disco.

Lo "Spanning" comporta il salvataggio dei dati su un disco rigido, fino a quando questo è pieno. Non appena il disco rigido è pieno, il salvataggio prosegue sull'altro disco rigido in disk array. Il guasto di un disco rigido riguarda l'intero disk array. SPAN (JBOD) non è parte vera e propria del RAID e non supporta alcuna tolleranza di errore.

Caratteristiche principali

Per la soluzione JMicron RAID con due dischi rigidi SATA si utilizza come RAID controller un chip JMB362. Con il software RAID basato su Windows è possibile configurare e gestire facilmente i dischi rigidi e i disk array. Di seguito vengono riportate le caratteristiche principali e i vantaggi di JMicron IDE RAID:

- supporta la generazione SATA 1
- supporta dischi rigidi con più di 137 Gbyte (48-bits LBA)
- supporta il modo Ultra-DMA 6/5/4/3/2/1/0, il modo DMA 2/1/0 e il modo PIO 4/3/2/1/0
- supporta la funzionalità PCI "Plug and Play". PCI-Interrupt-Sharing e interazione con l'IDE controller della scheda di sistema
- supporta il modo IDE Bus Master.
- supporta RAID 0, RAID 1 e SPAN (JBOD)
- supporta dimensioni di blocco striping da 4 Kbyte a 128 Kbyte
- supporta dischi rigidi lanciabili o disk array
- Tool di configurazione RAID e di gestione software basati su Windows (compatibili con il BIOS)
- Controllo in tempo reale dello stato del dispositivo e allarme errore con finestra a comparsa e segnale acustico
- supporta dischi rigidi Hot Swap nel RAID 1 disk array
- supporta il mirroring dei background rebuild automatici
- supporta la funzione ATA SMART
- · supporta il sistema operativo Microsoft Windows XP
- · file log eventi per una semplice diagnosi errori
- guida online per un semplice utilizzo del software RAID

BIOS Setup Utility

BIOS-Setup-Utility avvio

Se dopo l'accensione dell'apparecchio sul video compaiono le seguenti informazioni, premere il tasto tabulatore per richiamare la BIOS-Setup-Utility del RAID:



Il menu principale della BIOS-Setup-Utility del RAID è strutturato come segue:

JMicron Technology Corp.	PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller BIOSv1.06.6	6
[Main Menu]	[Hard Disk Drive List]	٦
Create RAID Disk Drive	HDDA: WDC WD1600BFUS-2 160 GB Non-BAID	
Delete RAID Disk Drive	HDD1: WDC WD1600BEUS-2 160 GB Non-BAID	
Revert HDD to Non-RAID		
Solve Mirror Conflict		
Rebuild Mirror Drive		
Save And Exit Setup		
Exit Without Saving		
F [RAID Disk Drive List] =		_
[↔TAB]-Switch Window	[1]-Select ITEM [ENTER]-Action [ESC]-Exit	

È possibile navigare nei menu con i tasti freccia $oldsymbol{\hat{T}}$ e $oldsymbol{\Psi}$.

Creazione del RAID 0



Se si crea un RAID 0, vengono cancellati tutti i dati su ambedue i dischi fissi. Dopo la creazione del RAID, il sistema deve essere riavviato.

Con la "soluzione Fujitsu Siemens Computers Recovery" è possibile ripristinare lo stato originale del sofware, a patto che la conservazione dei dati sia stata eseguita prima della configurazione del RAID.

La procedura per la conservazione o il ripristino dei dati del PC viene descritta dettagliatamente nel manuale "Recovery Process".



► Con i tasti freccia selezionare Create RAID Disk Drive e premere il tasto Invio.

I Create New RAID] Name: JRAID Level: O-Stripe Disks: Select Disk Block: 128 KB Size: 320 GB Confirm Creation	 Con i tasti freccia selezionare Level e premere il tasto Invio. Con i tasti freccia selezionare la voce 0-Stripe dalla lista e confermare premendo il tasto Invio.
[Create New RAID] Name: JRAID Level: O-Stripe Disks: Select Disk Block: 128 KB Size: 319 GB Confirm Creation	Con i tasti freccia selezionare Disks e premere il tasto Invio.
C Hard Disk Drive List J Model Name Available Type/States HDD0: ST3120827AS HDD1: SAMSUNG SP1614C HDD1: SAMSUNG SP1614C HDD2: ST380011A HDD3: ST3160023A HDD3: ST31600	 Con i tasti freccia selezionare dall'apposita lista i dischi rigidi che appartengono al RAID, e confermare con il tasto Invio. I dischi rigidi selezionati vengono contrassegnati con il simbolo >. Premere Esc per lasciare il menu.



- ► Con i tasti freccia selezionare *Block* e premere il tasto Invio.
- Con i tasti freccia selezionare le dimensioni di blocco dalla lista e confermare premendo il tasto Invio.

Le dimensioni di blocco si possono definire tra 4 Kbyte e 128 Kbyte.

► Con i tasti freccia selezionare *Confirm Creation* e premere il tasto Invio.

→ Verrà richiesta la conferma della creazione del RAID:



- Confermare con il tasto Y.
- → Viene creato il RAID. Dopo la creazione del RAID i dati sui due dischi rigidi vengono cancellati completamente.

Creazione del RAID 1



Se si crea un RAID 1, vengono cancellati tutti i dati su entrambi i dischi rigidi. Dopo la creazione del RAID, il sistema deve essere riavviato.

Con la "soluzione Fujitsu Siemens Computers Recovery" è possibile ripristinare lo stato originale del sofware, a patto che la conservazione dei dati sia stata eseguita prima della configurazione del RAID.

La procedura per la conservazione o il ripristino dei dati del PC viene descritta dettagliatamente nel manuale "Recovery Process".

Nel RAID 1 i dati del disco rigido primario (disco rigido sorgente) vengono copiati sul disco rigido secondario (disco rigido di mirroring). La capacità del disco rigido secondario deve essere quindi uguale o superiore a quella del disco rigido primario, poiché altrimenti non è possibile creare alcun RAID.

JMicron Technology Corp.	PCIE-to-SATAII	IDE RAID Control	ler BIOSv1.06.66
	Model M	lame Capacit	ty Type/Status
Create RAID Disk Drive	HDDO: WDC WD1	600BEUS-2 160 (GB Non-RAID
Delete RAID Disk Drive	HDD1: WDC WD1	600BEVS-2 160 (GB Non-RAID
Revert HDD to Non-RAID			
Bebuild Mirror Drive			
Save And Exit Setup			
Exit Without Saving			
E RAID Dick Drive List 1:			
- I MAID DISK DEIVE LISU J			

► Con i tasti freccia selezionare Create RAID Disk Drive e premere il tasto Invio.



- Con i tasti freccia selezionare Level e premere il tasto Invio.
- Con i tasti freccia selezionare la voce 1-Mirror dalla lista e confermare premendo il tasto Invio.
- Con i tasti freccia selezionare *Disks* e premere il tasto Invio.

- Con i tasti freccia selezionare dall'apposita lista i dischi rigidi che appartengono al RAID, e confermare con il tasto Invio.
- I dischi rigidi selezionati vengono contrassegnati con il simbolo >.
- ▶ Premere Esc per lasciare il menu.
- ► Con i tasti freccia selezionare *Confirm Creation* e premere il tasto Invio.
- → Verrà richiesta la conferma della creazione del RAID:

- Confermare con il tasto Y.
- ➡ Viene creato il RAID. I dati del disco rigido primario vengono trasmessi al disco rigido secondario.

Creazione di SPAN (JBOD)



Se si crea uno SPAN (JBOD), vengono cancellati tutti i dati su entrambi i dischi rigidi. Dopo la creazione, il sistema deve essere riavviato.

Con la "soluzione Fujitsu Siemens Computers Recovery" è possibile ripristinare lo stato originale del sofware, a patto che la conservazione dei dati sia stata eseguita prima della configurazione del RAID.

La procedura per la conservazione o il ripristino dei dati del PC viene descritta dettagliatamente nel manuale "Recovery Process".

[Main Menu]	File Land Dick Drive List 1
t hath hena J	Model Name Capacity Type/Status
Create RAID Disk Drive	HDDO: WDC WD1600BEVS-2 160 GB Non-RAID
Delete RAID Disk Drive	HDD1: WDC WD1600BEVS-2 160 GB Non-RAID
Solve Mirror Conflict	
Rebuild Mirror Drive	
Save And Exit Setup	
Exit Without Saving	
[RAID Disk Drive List] =	

► Con i tasti freccia selezionare Create RAID Disk Drive e premere il tasto Invio.

I Create New RAID] Name: JRAID Level: JBOD-Concatenate Disks: Select Disk Block: N/A Size: 320 GB Confirm Creation	 Con i tasti freccia selezionare <i>Level</i> e premere il tasto Invio. Con i tasti freccia selezionare la voce <i>JBOD-Concatenate</i> dalla lista e confermare premendo il tasto Invio. Con i tasti freccia selezionare <i>Disks</i> e premere il tasto Invio.
E Hard Disk Drive List J Model Name Available Type/Status HDD0: ST3120827AS 120 CB Non-RAID HDD1: SAMSUNG SP1614C 160 CB Non-RAID HDD2: ST380011A 79 CB Non-RAID HDD3: ST3160023A 160 CB Non-RAID	 Con i tasti freccia selezionare dall'apposita lista i dischi rigidi che appartengono a SPAN, e confermare con il tasto Invio. I dischi rigidi selezionati vengono contrassegnati con il simbolo >. Premere Esc per lasciare il menu.
[Create New RAID] Name: JRAID Level: JBOD-Concatenate Disks: Select Disk Block: N/A Size: 320 GB Confirm Creation	 Con i tasti freccia selezionare <i>Confirm</i> <i>Creation</i> e premere il tasto Invio. Verrà richiesta la conferma della creazione di SPAN:
Create RAID on the HDD (Y/N)? Y	 ▶ Confermare con il tasto Y. ↓ Viene creato lo SPAN.

Cancellazione del RAID o dello SPAN (JBOD)

È possibile cancellare un RAID o SPAN presente. Seguire le seguenti istruzioni:



Con la "soluzione Fujitsu Siemens Computers Recovery" è possibile ripristinare lo stato originale del sofware, a patto che la conservazione dei dati sia stata eseguita prima della configurazione del RAID.

La procedura per la conservazione o il ripristino dei dati del PC viene descritta dettagliatamente nel manuale "Recovery Process".

Cancellando un disk array vengono cancellati anche tutti i dati del disk array.

Eccezione RAID 1:

Durante la cancellazione di un RAID 1 i dati su entrambi i dischi rigidi e su due dischi rigidi normali vengono conservati.



- ► Con i tasti freccia selezionare Delete RAID Disk Drive e premere il tasto Invio.
- Selezionare con la barra spaziatrice il RAID da cancellare e confermare con il tasto Canc.
- → Verrà richiesta la cancellazione del RAID.
- Confermare con il tasto Y.
- → II RAID viene cancellato.

Cancellazione di un RAID difettoso su un solo disco rigido

Tale funzione può rendersi necessaria, se si desidera inserire nel proprio sistema un disco rigido che era parte di un altro RAID. Fintanto che il vecchio RAID è presente sul disco rigido, questo non può inserito in un nuovo RAID.



Alla cancellazione del RAID vengono cancellati tutti i dati del disco rigido.

Con la "soluzione Fujitsu Siemens Computers Recovery" è possibile ripristinare lo stato originale del sofware, a patto che la conservazione dei dati sia stata eseguita prima della configurazione del RAID.

La procedura per la conservazione o il ripristino dei dati del PC viene descritta dettagliatamente nel manuale "Recovery Process".



- ► Con i tasti freccia selezionare *Revert HDD to Non-RAID* e premere il tasto Invio.
- Con i tasti freccia selezionare dall'apposita lista il disco rigido interessato, e confermare con il tasto Invio.
- → Viene richiesto di confermare la cancellazione.
- Confermare con il tasto Y.

Risoluzione dei conflitti di mirroring nel RAID 1

In caso di conflitti di mirroring può succedere che il sistema non possa più distinguere fra il disco rigido primario (disco rigido sorgente) e il disco rigido secondario (disco rigido di mirroring). Nella *BIOS-Setup-Utility del RAID* è possibile definire il ruolo che devono assumere i dischi rigidi.



- ► Con i tasti freccia selezionare *Solve Mirror Conflict* e premere il tasto Invio.
- → Viene visualizzato un messaggio di risultato.
- Con i tasti freccia selezionare quindi Rebuild Mirror Drive, per ricostruire il disco rigido di mirroring (vedere "Creare nuovamente il disco rigido di mirroring nel RAID 1", Pagina 16).

Creare nuovamente il disco rigido di mirroring nel RAID 1

Con questa funzione è possibile definire nel RAID 1 un disco rigido come disco rigido di mirroring e trasferire i dati dal disco rigido sorgente al disco rigido di mirroring. Ciò si rende necessario in particolar modo se si sono verificati conflitti di mirroring.

Nel RAID 0 e nello SPAN (JBOD) ciò non succede.



Tutti i dati del disco rigido di mirroring vengono cancellati.

- ► Selezionare il menu principale della *BIOS-Setup-Utility del RAID* con i tasti freccia *Rebuild Mirror Drive* e premere il tasto Invio.
- → Il disfo fisso di mirroring viene ricreato. Una barra progressiva informa sullo stato della procedura.

Software RAID (in Windows Vista)

Visualizzazione dello stato del controller e dei dischi rigidi

() ЈМВЗБХ RA	ID CONFIGURER				? - X
	Show Disks	Ø	-	K	
RAID LIST	DISK LIST				
Raid Name	All disks: Name	Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
	SATA ST38081	74.5304GB	3G HDD	0	Master
	SATA ST31608	149.0506GB	3G HDD	1	Master
Raid Information					
		-	JMICR	ON TECH	NOLOGY CORP.

- ► Con il pulsante sinistro del mouse fare clic sul simbolo *Show Disks*.
- → Vengono visualizzate le informazioni a tutti i dischi rigidi.
- Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul nome del disk array.
- → Vengono visualizzate le informazioni a tutti i dischi rigidi nel disk array.

Creazione di un nuovo RAID (RAID 0, RAID 1 o SPAN (JBOD))



Se si crea un nuovo RAID o uno SPAN (JBOD), vengono cancellati tutti i dati sui dischi rigidi.

🖗 ЈМВЗБХ R	AID CONFIGURER				? - X
Create Raid		Ø	*15	K	
RAID LIST					
Raid Name	All disks: Name	Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
	SATA ST38081	74.5304GB	3G HDD	0	Master
Raid Information	 ✓ SATA ST31608 	149.0506GB	3G HDD	1	Master
			JMICR	ON TECH	NOLOGY CORP.

- ► Fare clic con il tasto destro del mouse sul simbolo Create Raid.
- \mapsto Viene avviato Create Raid Wizard:



- ► Fare clic su Next.
- └→ Ora è possibile configurare il RAID da creare:

🖗) ЈМВЗБ)	K RAID CONFIGURER	√ ? - x
F. I		
RAID LIST	CREATE RAID WIZARD	
Raid Name	INTRODUCTION Please specify the name, the type, and the block size of the raid Image: Construction of the block size of the raid Raid Name JRAID Raid Type Raid 0 (Stripe) Block Size 64 KB Back Next Cancel	nel Device Priority Master Master
	JMICRON	TECHNOLOGY CORP.

- ► Inserire il nome e il tipo di RAId.
- Se si crea un RAID 0, stabilire le dimensioni di blocco alla voce Block Size. Le dimensioni di blocco si possono definire tra 4 Kbyte e 128 Kbyte. Per RAID 1 e SPAN l'opzione non è disponibile.
- ► Confermare con *Next*.

MB36X RAID	CONFIGURER	? - X
	REATE RAID WIZARD	
Raid Information	Select the disks which will be added to the new raid. Available disks SATA ST38081 74.5304GB 0 SATA ST31608 149.0506 1	hel Device Priority Master Master
	JMICRON	TECHNOLOGY CORP.

- ► Selezionare dall'apposita lista i dischi rigidi che devono appartenere al RAID.
- ► Confermare con Next.
- └→ Verrà richiesta la conferma della creazione del RAID.
- ► Confermare con *Finish*.
- $\stackrel{{\scriptstyle \mbox{\scriptsize box{\scriptsize box integration}}}{\rightarrow} \ \mbox{Viene creato il RAID. Vengono visualizzate le informazioni sul RAID creato.}$

Creazione di un RAID sulla base di uno dei dischi rigidi esistenti

Con tale funzione è possibile collegare un disco rigido esistente con i relativi dati (disco rigido sorgente), nonché un ulteriore disco rigido (disco rigido di arrivo), ad un RAID. I dati salvati sul disco rigido sorgente non vengono cancellati. Il secondo disco rigido deve disporre di una capacità maggiore rispetto al disco rigido sorgente.



- ► Fare clic con il pulsante destro del mouse sul simbolo Create Raid from Existing Disk.
- → Viene avviato Create Raid Wizard:



- ► Fare clic su Next.
- → Ora è possibile configurare il RAID da creare:

🖗) ЈМВЗБХ		? - X
		M
RAID LIST		x
Raid Name	Please specify the name, the type, and the block size of the raid Raid Name JRAID Raid Type Raid 0 (Stripe) Block Size 64 KB	hel Device Priority Master Master
	JMICRO	N TECHNOLOGY CORP.

- ► Inserire il nome e il tipo di RAId.
- Se si crea un RAID 0, stabilire le dimensioni di blocco alla voce Block Size. Le dimensioni di blocco si possono definire tra 4 Kbyte e 128 Kbyte. Per RAID 1 e SPAN l'opzione non è disponibile.
- ► Confermare con *Next*.

	D CONFIGURER ? - X
RAID LIST	
Raid Name	Select a source disk. The data of the source disk will be preserved. Available disks Name Capacity Channel SATA ST38081 74.5304GB 0 SATA ST31608 149.0506 1
	Back Next Cancel

- ► Selezionare dall'apposita lista il disco rigido che deve essere il disco rigido sorgente.
- ► Confermare con Next.

	CONFIGURER	? - X
		M
Raid Information	Select the destination disks which will be added to the raid. Available disks SATA ST31608 149.0506 1	hel Device Priority Master Master
	JMICRON	TECHNOLOGY CORP.
·		,

- Selezionare dall'apposita lista il disco rigido che deve essere il disco rigido di arrivo. Tutti i dati salvati su tale disco rigido vengono cancellati.
- ► Confermare con Next.
- → Verrà richiesta la conferma della creazione del RAID.
- ► Confermare con *Finish*.
- → Viene creato il RAID. Viene richiesto di riavviare il sistema. Le modifiche vengono applicate solo dopo il riavvio.

Creare nuovamente il disco rigido di mirroring nel RAID 1

Con questa funzione è possibile definire nel RAID 1 un disco rigido come disco rigido di mirroring e trasferire i dati dal disco rigido sorgente al disco rigido di mirroring. Ciò si rende necessario in particolar modo se si sono verificati conflitti di mirroring (vedere "Risoluzione dei conflitti di mirroring nel RAID 1 ", Pagina 30).

Nel RAID 0 e nello SPAN (JBOD) ciò non succede.

Tutti i dati del disco rigido di mirroring vengono cancellati.

() JMB36X RAI	D CONFIGURER	!		_	? - x
	🗩 🖿	, Ø		11	
RAID LIST	DISK LIST				
Kalu Name	Name	Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
Rebuild Raid Rebuild Raid Disk Array ID: 0 Disk Array Name: JRAID Disk Array Type: Raid 1 (N Disk Count in Array: 1 Disk Members: - SATA ST3808110AS (SATA ST38081	74.5304GB	3G HDD	0	Master
			JMICF	ON TECH	NOLOGY CORF

- ► Fare clic con il tasto destro del mouse sul nome del RAID 1 che si desidera ricreare.
- ► Fare clic su *Rebuild Raid*.
- → Viene avviato Rebuilding Raid Wizard:



▶ Fare clic su Next.



- Selezionare dall'apposita lista il disco rigido che deve essere il disco rigido di arrivo.
- ► Confermare con Next.
- → Verrà richiesta la conferma della creazione del RAID.
- ► Confermare con *Finish*.
- → Viene creato il RAID. Viene richiesto di riavviare il sistema. Le modifiche vengono applicate solo dopo il riavvio.

Risoluzione dei conflitti di mirroring nel RAID 1

In caso di conflitti di mirroring può succedere che il sistema non possa più distinguere fra il disco rigido primario (disco rigido sorgente) e il disco rigido secondario (disco rigido di mirroring). Il software richiede di definire i ruoli che dovranno assumere i dischi rigidi.



Tutti i dati del disco rigido di mirroring vengono cancellati.

Il Rebuilding Raid Wizard viene avviato automaticamente in caso di conflitto.

🖗) ЈМВЗБХ	K RAID CONFIGURER	? - X
F.		
RAID LIST		
Raid Name	INTRODUCTION Warning: The Raid conflict occurs. Please choose one disk as the source disk to rebuild the raid. Please choose the source disk : Name Capacity VATA ST38081 SATA ST38081 SATA ST31608 SATA ST31608 OK Cancel	nel Device Priority Master Master
	JMICRON T	ECHNOLOGY CORP.

- Selezionare dall'apposita lista il disco rigido che deve essere il disco rigido di arrivo.
- ► Fare clic su OK.
- → Viene creato nuovamente il RAID.

Contenido

Indicaciones importantes	1
Introducción	1
Fundamentos del RAID	1
RAID 0 (striping)	2
RAID 1 (mirroring)	2
SPAN (JBOD)	2
Características principales	3
BIOS-Setup-Utility	4
Activar el BIOS-Setup-Utility	4
Crear un RAID 0	6
Crear un RAID 1	9
Crear un SPAN (JBOD)	11
Eliminar un RAID o SPÁN (JBOD)	13
Eliminar un RAID defectuoso en ún solo disco duro	14
Solucionar conflictos de mirroring en el RAID 1	15
Reconstruir el disco duro espejo en el RAID 1	16
Software RAID (en Windows Vista)	17
Indicar el estado del controlador y de los discos duros	17
Creat un RAID nuevo (RAID 0, RAID 1 o SPAN (IBOD))	18
Crear un RAID con un disco duro existente	22
Reconstruir el disco duro espeio en el RAID 1	27
Solucionar conflictos de mirroring en el RAID 1	30
	00

Indicaciones importantes

En este capítulo encontrará las indicaciones de seguridad que se deben tener en cuenta al utilizar un RAID. Las otras indicaciones en este manual le proporcionan información útil sobre su ordenador portátil.



Con la solución "Fujitsu Siemens Computers Recovery" puede restablecer el estado original del software, siempre y cuando haya realizado una copia de seguridad antes de crear el RAID.

Remítase al manual "Recovery Process" para una descripción detallada del procedimiento de copia de seguridad y restauración de datos de su ordenador.

Realice una copia de seguridad inmediatamente después de haber configurado el equipo según sus preferencias personales. Si se produjera una pérdida de datos, podrá restaurar el software instalado, sistema operativo inclusive, y su configuración personal. Si no realiza esta copia de seguridad no será posible restaurar el sistema.

El estado original sí se puede restaurar en cualquier momento, siempre y cuando no haya un defecto en el disco duro.

Es imprescindible que tenga en cuenta las indicaciones de seguridad del manual "Seguridad" y las indicaciones de seguridad siguientes.



Si su ordenador está equipado con una unidad grabadora de CD/DVD, utilícela para hacer copias de seguridad adicionales. Guarde regularmente los datos en CD/DVD. Una unidad USB externa (disco duro o Memory-Stick) sería otro dispositivo adicional de utilidad para su ordenador.

Introducción

Este capítulo le ofrece una breve introducción con información de carácter general sobre el RAID, así como el controlador RAID-Host para los productos AMILO con RAID JMicron JMB362.

El RAID se puede configurar en la *BIOS-Setup-Utility* o con el software *RAID* (en Windows Vista). Preferentemente se debe utilizar el software RAID de *Windows Vista*, ya que resulta más cómodo de utilizar.

Fundamentos del RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks, también: Disk-Array) es un procedimiento mediante el que se agrupan dos discos en un unidad lógica.

Un Disk-Array aporta beneficios en lo que se refiere a la mejora del rendimiento o, alternativamente, la tolerancia a errores (protección de datos).

La tolerancia a errores se logra gracias a la redundancia de los datos. En el caso de que una unidad falle, otra unidad contiene una copia espejo de los datos. De este modo puede evitarse una pérdida de datos o la caída del sistema operativo.

El sistema operativo identifica todos los discos duros en un Disk-Array como un único disco duro físico. Cada uno de los discos duros en un Disk-Array se designa como "Member" (miembro).

En el sector reservado del disco duro se graban los datos referidos a la configuración de un miembro. A través de estos datos, el disco duro puede identificarse como miembro.

Por lo general, los discos duros se agrupan mediante distintos procedimientos. Estos procedimientos se designan como diferentes niveles RAID. Los diferentes niveles RAID representan los distintos niveles de rendimiento y seguridad, así como los costes de implementación.

El controlador RAID-Host-Controller JMicron JMB362 soporta el nivel RAID RAID 0, RAID 1 y SPAN (JBOD).

A continuación se representan estos niveles RAID en forma de tabla resumida.

RAID Level	Número de discos duros	Capacidad	Ventajas
RAID 0 (striping)	2	Número de discos duros x tamaño mínimo	Máximo rendimiento sin protección de datos
RAID 1 (mirroring)	2	Tamaño mínimo	Protección de datos
SPAN (JBOD)	2	Suma de todos los discos duros	Ninguna ventaja de rendimiento, ninguna protección de datos

RAID 0 (striping)

Lectura y escritura de sectores de datos basados en Interleave entre varios discos duros.

RAID 0 no soporta la tolerancia a errores. Un fallo en un disco provoca la pérdida de datos en todo el Disk-Array.

El RAID 0 está diseñado para un rendimiento máximo. La capacidad de datos del Disk-Array corresponde al número de discos duros multiplicado por la capacidad del disco duro más pequeño. Se puede seleccionar un tamaño de bloque entre 4 KB y 128 KB.

RAID 1 (mirroring)

Escritura de datos idénticos en ambos discos duros (redundancia, mirroring) y modo de lectura en paralelo.

En el caso de que se produjera un fallo mecánico o no reaccionase uno de los discos duros espejo, el otro disco duro asumiría su función. De esta forma se evita la pérdida de datos.

Por motivos de redundancia, la capacidad de datos del Disk-Array corresponde a la capacidad del disco duro más pequeño.

SPAN (JBOD)

En el caso de un SPAN-Disk-Array, la capacidad de los datos corresponde a la suma de todos los discos duros utilizados. Estos pueden ser de distinto tamaño. El sistema operativo trata los discos duros como un único disco duro.

"Spanning" significa que los datos se guardan en un disco duro hasta que este esté lleno. Cuando este disco duro se llena completamente, se utiliza el siguiente disco duro del Disk-Array. El fallo de un disco duro afecta al Disk-Array completo. En realidad, el SPAN (JBOD) no forma parte del RAID, y tampoco soporta la tolerancia de errores.

Características principales

Para la solución JMicron RAID con dos discos duros SATA se utiliza un chip JMB362 como controlador RAID. Con el software RAID basado en Windows puede configurar y administrar fácilmente los discos duros y Disk-Arrays. A continuación se indican las características principales y ventajas del RAID JMicron IDE:

- Soporta la generación SATA 1
- Soporta discos duros con más de 137 GB (48 bits LBA)
- Soporta el modo Ultra-DMA 6/5/4/3/2/1/0, modo DMA 2/1/0 y modo PIO 4/3/2/1/0
- Soporta PCI "Plug and Play". PCI-Interrupt-Sharing e interactuación con el controlador IDE de la placa base
- Soporta el funcionamiento en el modo IDE-Bus-Master.
- Soporta RAID 0, RAID 1 y SPAN (JBOD)
- Soporta tamaños de bloque striping de 4 KB hasta 128 KB
- · Soporta un disco duro o Disk-Array de arranque
- Herramienta de software (compatible con el BIOS) de configuración y gestión RAID basada en Windows
- Control en tiempo real del estado del dispositivo y aviso de error con ventana emergente y señal acústica
- · Soporta discos duros hot-swap (sustitución en caliente) en el Disk Array RAID 1
- Soporta el mirroring automático de Background-Rebuilds
- · Soporta la función ATA SMART
- Soporta el Sistema operativo Microsoft Windows XP
- · Archivo de registro de eventos para una búsqueda de errores más sencilla
- · Ayuda online para un fácil manejo del software RAID

BIOS-Setup-Utility

Activar el BIOS-Setup-Utility

Si después de encender el equipo aparece la siguiente información, pulse la tecla de tabulador para activar la *RAID BIOS-Setup-Utility*:


El menú principal de la RAID BIOS -Setup-Utility está estructurado de la siguiente manera:

JMicron Technology Corp.	PCIE-to-SATAII/	IDE RAID Control	ler BIOSv1.06.66
= [Main Menu]	[Hard Disk I	Drive List] ===	W. Thomas Charling
Create RAID Dick Drive	HDDA: LDC LD	tame capacit	R Non-RAID
Delete RAID Disk Drive	HDD1: WDC WD1	1600BEUS-2 160 (GB Non-BAID
Revert HDD to Non-RAID			
Solve Mirror Conflict			
Rebuild Mirror Drive			
Save And Exit Setup			
Exit Without Saving			
= [RAID Disk Drive List]			
F MARY A 14 1 111 1	FALL OF LA VINTEL		

En los menús puede navegar con las teclas direccionales $\mathbf{\hat{T}}$ y $\mathbf{\Psi}$.

Crear un RAID 0



Al crear un RAID 0 se borran todos los datos de los dos discos duros.

Tras la creación del RAID es necesario reiniciar el sistema.

Con la solución "Fujitsu Siemens Computers Recovery" puede restablecer el estado original del software, siempre y cuando haya realizado una copia de seguridad antes de crear el RAID.

Remítase al manual "Recovery Process" para una descripción detallada del procedimiento de copia de seguridad y restauración de datos de su ordenador.



Seleccione con las teclas direccionales *Create RAID Disk Drive* y pulse la tecla de entrada.

[Create New RAID] Name: JRAID Level: O-Stripe Disks: Select Disk Block: 128 KB Size: 320 GB Confirm Creation	 Seleccione Level y pu Seleccione en la lista con la tec
[Create New RAID] Name: JRAID Level: O-Stripe Disks: Select Disk Block: 128 KB Size: 319 GB Confirm Creation	Seleccione Disks y pu
E Hard Disk Drive List J Model Name HDD0: ST3120027AS HDD0: ST3120027AS HDD1: SAMSUNG SP1614C HDD1: SAMSUNG SP1614C HDD2: ST380011A HDD3: ST3160023A HDD3: ST3160023A	 Seleccione la lista de discos dur y confirme Los discos marcan co Pulse la te

- Seleccione con las teclas direccionales Level y pulse la tecla de entrada.
- Seleccione con las teclas direccionales en la lista de selección 0-Stripe y confirme con la tecla de entrada.

 Seleccione con las teclas direccionales Disks y pulse la tecla de entrada.

- Seleccione con las teclas direccionales en la lista de selección de discos duros los discos duros que desea agrupar en el RAID y confirme cada uno con la tecla de entrada.
- Los discos duros seleccionados se marcan con >.
- ▶ Pulse la tecla Esc para salir del menú.



- Seleccione con las teclas direccionales *Block* y pulse la tecla de entrada.
- Seleccione con las teclas direccionales en la lista de selección el tamaño de bloque y confirme con la tecla de entrada. Se puede seleccionar un tamaño de bloque entre 4 KB y 128 KB.

- ► Seleccione con las teclas direccionales *Confirm Creation* y pulse la tecla de entrada.
- → Se le pedirá que confirme la creación del RAID:



- Confirme con la tecla Y.
- → A continuación se crea el RAID. Tras la creación correcta del RAID, los datos de los dos discos duros se habrán borrado completamente.

Crear un RAID 1



Al crear un RAID 1 se borran todos los datos de los dos discos duros.

Tras la creación del RAID es necesario reiniciar el sistema.

Con la solución "Fujitsu Siemens Computers Recovery" puede restablecer el estado original del software, siempre y cuando haya realizado una copia de seguridad antes de crear el RAID.

Remítase al manual "Recovery Process" para una descripción detallada del procedimiento de copia de seguridad y restauración de datos de su ordenador.

Con el RAID 1 se copian los datos del disco duro primario (disco duro de origen) al disco duro secundario (disco duro espejo). La capacidad del disco duro secundario debe ser igual o superior a la del disco duro primario para que se pueda crear el RAID.



Seleccione con las teclas direccionales *Create RAID Disk Drive* y pulse la tecla de entrada.



- Seleccione con las teclas direccionales Level y pulse la tecla de entrada.
- Seleccione con las teclas direccionales en la lista de selección *1-Mirror* y confirme con la tecla de entrada.
- Seleccione con las teclas direccionales Disks y pulse la tecla de entrada.

- Seleccione con las teclas direccionales en la lista de selección de discos duros los discos duros que desea agrupar en el RAID y confirme cada uno con la tecla de entrada.
- Los discos duros seleccionados se marcan con >.
- ▶ Pulse la tecla Esc para salir del menú.
- ► Seleccione con las teclas direccionales *Confirm Creation* y pulse la tecla de entrada.
- Se le pedirá que confirme la creación del RAID:

- Confirme con la tecla Y.
- A continuación se crea el RAID. Los datos del disco duro primario se copian al disco duro secundario.

Crear un SPAN (JBOD)



Al crear un SPAN (JBOD) se borran todos los datos de los dos discos duros. Tras la creación es necesario reiniciar el sistema.

Con la solución "Fujitsu Siemens Computers Recovery" puede restablecer el estado original del software, siempre y cuando haya realizado una copia de seguridad antes de crear el RAID.

Remítase al manual "Recovery Process" para una descripción detallada del procedimiento de copia de seguridad y restauración de datos de su ordenador.



Seleccione con las teclas direccionales *Create RAID Disk Drive* y pulse la tecla de entrada.

[Create New RAID]	
Name: JRAID Level: JBOD-Concatenate	
Disks: Select Disk	
Block: N/A	
Size: 320 GB	
Confirm Creation	
- [Hard Disk Drive List]	▶ 5
Model Name Available Type/Status	
HDDD: ST3120827AS 120 GB Non-RAID HDD1: SAMSUNG SP1614C 160 GB Non-RAID	(
HDD2: ST380011A 79 GB Non-RAID	, ⊢ [
HDD3: 213199953H 199 69 KOL-WID	r ► F
[Create New RAID]	► \$ (↓ \$
Name: JRAID	(
Level: JBOD-Concatenate	
Disks: Select Disk	
Block' N/A	
Size: 220 CB	
512e. 520 db	
Confirm Creation	
Create RAID on the HDD (Y/N) ? Y	► (∟ /

- Seleccione con las teclas direccionales Level y pulse la tecla de entrada.
- Seleccione con las teclas direccionales en la lista de selección *JBOD-Concatenate* y confirme con la tecla de entrada.
- Seleccione con las teclas direccionales Disks y pulse la tecla de entrada.

- Seleccione con las teclas direccionales en la lista de selección de discos duros los discos duros que desea agrupar en el SPAN y confirme cada uno con la tecla de entrada.
- Los discos duros seleccionados se marcan con >.
- Pulse la tecla Esc para salir del menú.
- ► Seleccione con las teclas direccionales *Confirm Creation* y pulse la tecla de entrada.
- Se le pedirá que confirme la creación del SPAN:

- Confirme con la tecla Y.
- → A continuación se crea el SPAN.

Eliminar un RAID o SPAN (JBOD)

Puede eliminar un RAID o SPAN existente. Para ello, proceda como sigue:



Con la solución "Fujitsu Siemens Computers Recovery" puede restablecer el estado original del software, siempre y cuando haya realizado una copia de seguridad antes de crear el RAID.

Remítase al manual "Recovery Process" para una descripción detallada del procedimiento de copia de seguridad y restauración de datos de su ordenador.

Al eliminar un Disk-Array se borran todos los datos del Disk-Array.

A excepción del RAID 1:

Al eliminar un RAID 1 se conservan los datos de ambos discos duros como en dos discos duros normales.

JMicron Technology Corp.	PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller BIOSv1.06.66
Create RAID Disk Drive Delete RAID Disk Drive Revert HDD to Non-RAID Solve Mirror Conflict Rebuild Mirror Drive Save And Exit Setup Exit Without Saving	HDD0: WDC WD1600BEUS-2 HDD1: WDC WD1600BEUS-2 HD000BEUS-2 HD000BEUS-2 HD000BEUS-2 HD000BEUS-2 HD000BEUS-2 HD000BEUS-2 HD000BEUS-2 HD000BEUS-2 HD000BEUS-2 HD000BEUS-2 HD000BEUS-2 HD000BEUS-2 HD000BEUS-2 HD000BEUS-2 HD000BEUS-2 HD00BEUS-2 HD00BEUS-2 HD00BEUS-2 HD00BEUS-2 HD00BEUS-2 HD00BEUS-2 HD00BEUS-2 HD00BEUS-2 HD00BEUS-2 HD00BEUS-2 HD00BEUS-2 HD00BEUS-2 HD00BEUS-2 HD00BEUS-2 HD00BEUS-2 HD00BEUS-2 HD00BEUS-2 HD00BEUS-2 HD00BEUS-2 H
E RAID Dick Drive List 1 =	
Model Name RAI RDD0: JRAID 0-S	D Level Capacity Status Members(HDDx) tripe 320 GB Normal 01
[↔TAB]-Switch Window [14]-Select ITEM [ENTER]-Action [ESC]-Exit

- ► Seleccione con las teclas direccionales *Delete RAID Disk Drive* y pulse la tecla de entrada.
- Seleccione con la tecla de espacio el RAID que desea eliminar y confirme con la tecla Supr.
- → Se le pedirá que confirme la eliminación del RAID.
- ► Confirme con la tecla Y.
- → A continuación se elimina el RAID.

Eliminar un RAID defectuoso en un solo disco duro

Este función puede ser útil si desea agrupar en su sistema un disco duro incluido en otro RAID. Mientras que el RAID antiguo permanezca en el disco duro, no será posible agrupar este disco duro en un RAID nuevo.



Al borrar el RAID se borran todos los datos del disco duro.

Con la solución "Fujitsu Siemens Computers Recovery" puede restablecer el estado original del software, siempre y cuando haya realizado una copia de seguridad antes de crear el RAID.

Remítase al manual "Recovery Process" para una descripción detallada del procedimiento de copia de seguridad y restauración de datos de su ordenador.



- ▶ Seleccione con las teclas direccionales *Revert HDD to Non-RAID* y pulse la tecla de entrada.
- Seleccione con las teclas direccionales en la lista de selección de discos duros el disco duro en cuestión y confirme con la tecla de entrada.
- → Se le pedirá que confirme la eliminación.
- Confirme con la tecla Y.

Solucionar conflictos de mirroring en el RAID 1

En un conflicto de mirroring puede ocurrir que el sistema deje de ser capaz de distinguir cuál es el disco duro primario (disco duro de origen) y cuál es el disco duro secundario (disco duro espejo). En la *RAID BIOS -Setup-Utility* puede establecer de nuevo las funciones que deben desempeñar los discos duros.



Se borrarán todos los datos en el disco duro espejo.

JMicron Technology Corp. [Main Menu] Create RAID Disk Drive Delete RAID Disk Drive Revert HDD to Non-RAID Solve Mirror Conflict Rebuild Mirror Drive Save And Exit Setup Exit Without Saving	PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller BIOSv1.06.66 [Hard Disk Drive List] Model Name HDD0: WDC WD1600BEUS-2 160 GB RAID Inside HDD1: WDC WD1600BEUS-2 160 GB RAID Inside
[RAID Disk Drive List] = Model Name RAI RDD0: JRAID 1-N	D Level Capacity Status Members(HDDx) Mirror 160 GB Rebuild 01
[↔→TAB]-Switch Window	[1]-Select ITEM [ENTER]-Action [ESC]-Exit

- Seleccione con las teclas direccionales *Solve Mirror Conflict* y pulse la tecla de entrada.
- → A continuación se mostrará un mensaje con el resultado.
- Seleccione con las teclas direccionales *Rebuild Mirror Drive*, para reconstruir el disco duro espejo (véase <u>"Reconstruir el disco duro espejo en el RAID 1", Página 16</u>).

Reconstruir el disco duro espejo en el RAID 1

Esta función le permite establecer en el RAID 1 un disco duro nuevo como disco duro espejo, y copiar los datos del disco duro de origen al disco duro espejo. Esto es especialmente útil cuando se han producido conflictos de mirroring.

En el RAID 0 y el SPAN (JBOD) esta opción no está disponible.



Se borrarán todos los datos en el disco duro espejo.

- ► Seleccione en el menú principal de la *RAID BIOS -Setup-Utility* con las teclas direccionales *Rebuild Mirror Drive* y pulse la tecla de entrada.
- A continuación se reconstruye el disco duro espejo. Un barra de progreso indica el estado del proceso.

Software RAID (en Windows Vista)

Indicar el estado del controlador y de los discos duros



- ▶ Haga clic con la tecla izquierda del ratón en el icono Show Disks.
- → A continuación se muestra la información de todos los discos duros.
- Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el nombre del Disk-Array.
- → A continuación se muestra la información de todos los discos duros del Disk-Array.

Crear un RAID nuevo (RAID 0, RAID 1 o SPAN (JBOD))

Al crear un nuevo RAID o SPAN (JBOD) se borran todos los datos de los discos duros.



- ► Haga clic con la tecla derecha del ratón en el icono Create Raid.
- \mapsto Se abre el Create Raid Wizard:



- ▶ Haga clic en Next.
- → Ahora puede configurar el RAID que se va a crear:

🖗) ЈМВЗБХ		? - X
F . 1		M
RAID LIST		
Raid Name Raid Information	Please specify the name, the type, and the block size of the raid Raid Name JRAID Raid Type Raid 0 (Stripe) Block Size 64 KB	nel Device Priority Master Master
	JMICRON T	ECHNOLOGY CORP.

- ▶ Introduzca el nombre y el tipo del RAID.
- Si se crea un RAID 0, debe determinar en Block Size el tamaño de los bloques. Se puede seleccionar un tamaño de bloque entre 4 KB y 128 KB. En el RAID 1 y el SPAN esta opción no está disponible.
- ► Confirme con *Next*.

🖗) ЈМВЗБХ	RAID CONFIGURER	? - X
RAID LIST	CREATE RAID WIZARD	x
Raid Name	Select the disks which will be added to the new raid. Available disks Name Capacity Channel SATA ST38081 74.5304GB 0 SATA ST31608 149.0506 1 CONSTRUCTION	nel Device Priority Master Master
-	JMICE	RON TECHNOLOGY CORP.
	JMIGF	RON TECHNOLOGY CORP.

- Seleccione en la lista de selección de discos duros los discos duros que desea agrupar en el RAID.
- ► Confirme con Next.
- → Se le pedirá que confirme la creación del RAID.
- ► Confirme con *Finish*.
- → A continuación se crea el RAID. Se muestra información sobre el RAID creado.

Crear un RAID con un disco duro existente

Esta función le permite agrupar en un RAID un disco duro existente con todos los datos (disco duro de origen) con un disco duro adicional (disco duro de destino). Los datos del disco duro de origen no se borran. La capacidad del disco duro de destino debe ser superior a la del disco duro de origen.



Se borrarán todos los datos en el disco duro de destino.

() JMB36X RAI	ID CONFIC	SURER				? - x
	te RAID from Ex	isting Disk	Ô	*15	K	
RAID LIST	DISK LIS	т				
Raid Name	All disks: Name		Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
	SATA	ST38081	74.5304GB	3G HDD	0	Master
Raid Information	SATA	ST31608	149.0506GB	3G HDD	1	Master
				JMICF	20N TEGH	NOLOGY CORP.

► Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Create Raid from Existing Disk.

 \mapsto Se abre el Create Raid Wizard:



- ▶ Haga clic en Next.
- → Ahora puede configurar el RAID que se va a crear:

🖗) ЛИВЗБХ		? - X
P		V
RAID LIST		
Raid Name Raid Information	INTRODUCTION Please specify the name, the type, and the block size of the raid Raid Name Raid Name Raid Type Raid 0 (Stripe) Block Size Block Size Back Next Cancel	hel Device Priority Master Master
	JMICRON T	ECHNOLOGY CORP.

- ▶ Introduzca el nombre y el tipo del RAID.
- Si se crea un RAID 0, debe determinar en Block Size el tamaño de los bloques. Se puede seleccionar un tamaño de bloque entre 4 KB y 128 KB. En el RAID 1 y el SPAN esta opción no está disponible.
- ► Confirme con *Next*.

🕅 ЈМВЗБХ	RAID CONFIGURER	? - X
		M
RAID LIST		ĸ
Raid Name Raid Information	SATA ST31608 149.0506 1	hel Device Priority Master Master
	Back Next Cancel	TECHNOLOGY CORP.

- ► Seleccione en la lista de selección de discos duros el disco duro que desea utilizar como disco duro de origen.
- ► Confirme con Next.

() JMB36X R	AID CONFIGURER	? - X
		M
		×
Raid Name	Select the destination disks which will be added to the raid. Available disks Name Capacity Channel SATA ST31608 149.0506 1 Back Next Cancel	h Master Master
	JMic	RON TECHNOLOGY CORP.
C		

- Seleccione en la lista de selección de discos duros el disco duro que desea utilizar como disco duro de destino. Se borrarán todos los datos en este disco duro.
- ► Confirme con Next.
- → Se le pedirá que confirme la creación del RAID.
- ► Confirme con *Finish*.
- → A continuación se crea el RAID. Se le pedirá que reinicie el sistema. Los cambios se hacen efectivos solo tras reiniciar el sistema.

Reconstruir el disco duro espejo en el RAID 1

Esta función le permite establecer en el RAID 1 un disco duro nuevo como disco duro espejo, y copiar los datos del disco duro de origen al disco duro espejo. Esto es especialmente útil cuando se han producido conflictos de mirroring (véase <u>"Solucionar conflictos de mirroring en el RAID 1", Página 30</u>).

En el RAID 0 y el SPAN (JBOD) esta opción no está disponible.



Se borrarán todos los datos en el disco duro espejo.

() JMB36X RAI	D CONFIGURER				? - x
		Ŵ	-	N	
RAID LIST	DISK LIST		5202CD	10000	
Kalu Name	Name	Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
Remove Raid Rebuild Raid Disk Array ID: 0 Disk Array Name: JRAID Disk Array Type: Raid 1 (N Disk Count in Array: 1 Disk Members: - SATA ST3808110AS (Disk Array Size: 74.5303GE	SATA ST38081	74.5304GB	3G HDD	0	Master
< · · >			JMICF	RON TECH	NOLOGY CORP

► Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del RAID 1 que desea restablecer.

- ► Haga clic en *Rebuild Raid*.
- → Se abre el *Rebuilding Raid Wizard*:



▶ Haga clic en Next.

MB36X RAID COM	NFIGURER	? - X
	DING RAID WIZARD	
	DN	
Raid Information Disk Array ID: 0 Disk Array Name: JF Disk Array Type: Ra	Select a disk to rebuild the raid. Note: The selected disk will be overwritten with the data of the source disk. Available disks Name Capacity Channel	nel Device Priority Master
Disk Count in Array: Disk Members: - SATA ST3808110	Back Next Cancel	
	JMICRON 1	FECHNOLOGY CORP.

- Seleccione en la lista de selección de discos duros el disco duro que desea utilizar como disco duro de destino.
- ► Confirme con Next.
- → Se le pedirá que confirme la creación del RAID.
- ► Confirme con *Finish*.
- → A continuación se crea el RAID. Se le pedirá que reinicie el sistema. Los cambios se hacen efectivos solo tras reiniciar el sistema.

Solucionar conflictos de mirroring en el RAID 1

En un conflicto de mirroring puede ocurrir que el sistema deje de ser capaz de distinguir cuál es el disco duro primario (disco duro de origen) y cuál es el disco duro secundario (disco duro espejo). El software le pedirá que determine de nuevo las funciones de los discos duros.



Se borrarán todos los datos en el disco duro espejo.

El Rebuilding Raid Wizard se inicia automáticamente en caso de conflicto.

🖗) ЈМВЗБХ	K RAID CONFIGURER	? - X
F.		
RAID LIST		
Raid Name	Warning: The Raid conflict occurs. Please choose one disk as the source disk to rebuild the raid. Please choose the source disk : Name Capacity Channel SATA ST38081 74.5304GB 0 SATA ST31608 149.0506 1	nel Device Priority Master Master
	UK Cancel	ECHNOLOGY CORP.

- Seleccione en la lista de selección de discos duros el disco duro que desea utilizar como disco duro de destino.
- ► Haga clic en Aceptar.
- → A continuación se restablece el RAID.

Innehåll

Viktigt att veta	1
Inledning	1
Grunder för RAID	1
RAID 0 (strimling)	2
RAID 1 (spegling)	2
SPAN (JBOD)	2
Huvudsakliga kännetecken	3
BIOS Setup Utility	4
Hämta BIOS Setup Utility	4
Skapa en BAID 0	6
Skapa en RAID 1	9
Skapa en SPAN (JBOD)	11
Radera RAID eller SPAN (JBOD)	13
Radera defekt RAID på en enskild hårddisk.	14
Lösa mirroring-konflikter i RAID 1	15
Bygga upp speglingshårddisk i RAID 1 igen	16
RAID programuera (under Windowa Vieta)	47
Kald-programvara (under windows visia)	17
Visa styleilliet- oui halouisksiatus	1/
Skapa IIY KAID (KAID U, KAID T eller SPAN (JBOD))	10
Skapa KAID pa glunoval av en belinning halouisk.	22
	21
	30

Viktigt att veta

I detta kapitel beskrivs säkerhetsföreskrifter som du absolut måste iaktta när du använder RAID. De andra anvisningarna ger dig värdefull information om den bärbara datorn.



Med "Fujitsu Siemens Computers Recovery-lösningen" kan du återställa programmets originaltillstånd om du sparat data på detta sätt innan du installerat RAID.

Tillvägagångssättet för att spara data eller återställa data på din PC beskrivs utförligt i handboken "Recovery Process".

Gör en säkerhetskopia av dina data direkt efter att du anpassat datorn till dina personliga behov. Om du skulle förlora din data kan du återställa den installerade programvaran, inklusive operativsystemet och dina personliga inställningar. Om du dock inte gjort någon säkerhetskopia går det inte att återställa program, operativsystem och inställningar.

Fabrikens leveranstillstånd kan när som helst återställas, så länge det inte inträffar något fel på hårddisken.

Observera säkerhetsföreskrifterna i handboken "Säkerhet" och följande säkerhetsföreskrifter.



Om din PC är utrustad med en CD/DVD-brännarenhet bör du använda den för att göra säkerhetskopior i efterhand. Bränn regelbundet en data-CD/DVD. En användbar komplettering till din PC är också en extern USB-ansluten masslagringsenhet (hårddisk eller Memory-stick).

Inledning

Detta kapitel ger en kort introduktion med bakgrundsinformation om RAID och RAID-host-styrenheten för AMILO-produkter med JMicron JMB362 RAID.

RAID-inställningarna kan antingen göras via *BIOS Setup Utility* eller via RAID-programvaran (under *Windows Vista*). Eftersom det är bekvämare att hantera RAID-programvaran under *Windows Vista* är det att föredra.

Grunder för RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks, även: Disk-Array) är ett förfarande att kombinera två eller flera hårddiskar till en logisk enhet.

En så kallad diskarray används med fördel för att förbättra prestandan eller alternativt för att förbättra feltoleransen (dataskydd).

Feltoleransen möjliggörs med dataredundans. Om en enhet slutar fungera får en annan enhet en speglad kopia på data. Därigenom går det att förhindra att operativsystemet slutar fungera eller att data förloras.

Operativsystemet identifierar alla hårddiskar i en diskarray som en enda fysisk hårddisk. De enskilda hårddiskarna i en diskarray betecknas "Member" (medlem). Uppgifter om konfigurationen av en member registreras i hårddiskens reserverade sektor. Genom dessa uppgifter kan hårddisken identifieras som en member. Vanligtvis går det att kombinera hårddiskar med varandra genom olika tillvägagångssätt. Dessa tillvägagångssätt betecknas som olika RAID-nivåer. De olika RAID-nivåerna har olika prestanda- och säkerhetssteg samt implementeringskostnader.

RAID-host-styrenheten JMicron JMB362 stödjer RAID-nivåerna RAID 0, RAID 1 och SPAN (JBOD).

I tabellen nedan visas dessa RAID-nivåer i förkortad form.

RAID-nivå	Antal hårddiskar	Kapacitet	Fördelar
RAID 0 (strimling)	2	Antal hårddiskar x minsta storlek	Högsta prestanda utan dataskydd
RAID 1 (spegling)	2	Minsta storlek	Dataskydd
SPAN (JBOD)	2	Summan av alla hårddiskar	Inga prestandafördelar, inget dataskydd

RAID 0 (strimling)

Läsa och skriva datasektorer på interleave-bas mellan flera hårddiskar.

RAID 0 stödjer ingen feltolerans. Vid fel på en hårddisk drabbas hela diskarrayen av dataförlust.

RAID 0 är konstruerad för högsta prestanda. Diskarrayens datakapacitet motsvarar antalet hårddiskar multiplicerat med kapaciteten på den minsta hårddisken. Blockstorleken kan definieras mellan 4 Kbyte till 128 Kbyte.

RAID 1 (spegling)

Skriva identiska data på båda hårddiskar (redundans, spegling) och parallell läsmetod.

Om en av de speglade hårddiskarna slutar fungera genom ett mekaniskt fel eller inte reagerar längre, övertar den andra hårddisken funktionen. Data är skyddade mot förlust.

På grund av redundansen motsvarar datakapaciteten för diskarrayen kapaciteten för den minsta hårddisken.

SPAN (JBOD)

Vid SPAN-diskarray motsvarar datakapaciteten summan av alla använda hårddiskar. Dessa kan vara olika stora. Operativsystemet behandlar hårddiskarna, som en enda hårddisk.

"Spanning" betyder att data sparas på en hårddisk tills denna är full. Så snart hårddisken är full fortsätter systemet att spara på nästa hårddisk i disk-arrayen. Blir det fel på en hårddisk drabbas hela diskarrayen. SPAN (JBOD) hör egentligen inte till RAID och stödjer ingen feltolerans.

Huvudsakliga kännetecken

För JMicron RAID-lösningen med två SATA-hårddiskar används ett JMB362-chip som RAID-Controller. Med den Windowsbaserade RAID-programvaran går det enkelt att konfigurera och förvalta hårddiskar och diskarrayer. Nedan anges de huvudsakliga kännetecknen och fördelarna med JMicron IDE RAID:

- stödjer SATA-generation 1
- stödjer hårddiskar med mer än 137 GB (48-bitars LBA)
- stödjer Ultra-DMA-läge 6/5/4/3/2/1/0, DMA-läge 2/1/0 och PIO-läge 4/3/2/1/0
- stödjer pci "Plug and Play". PCI-Interrupt-Sharing och samverkan med moderkortets IDE-styrenhet
- stödjer IDE-Bus-Master-användning.
- stödjer RAID 0, RAID 1 och SPAN (JBOD)
- stödjer strimlingsblockstorlek från 4 KB till 128 KB
- stödjer bootbar hårddisk eller diskarray
- Windows-baserad RAID-konfigurerings- och management-programvaruverktyg (kompatibel med BIOS)
- · realtidskontroll av apparatstatus och felalarm med popup-fönster och signalton
- stödjer Hot-Swap defekt disk i RAID 1-diskarray
- stödjer spegling av automatiska background-rebuilds
- stödjer ATA SMART-funktion
- · stödjer operativsystem Microsoft Windows XP
- händelseloggfil för enkel felsökning
- direkthjälp för enkel användning av RAID-programvaran

BIOS Setup Utility

Hämta BIOS Setup Utility

När följande information har kommit upp på bildskärmen efter att du har satt på datorn, trycker du på tabulatortangenten för att starta RAID BIOS Setup Utility.



JMicron Technology Corp. PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller BIOSv1.06.66 = [Main Menu] == [Hard Disk Drive List] = Model Name Capacity Type/Status Create RAID Disk Drive HDDO: WDC WD1600BEUS-2 160 GB Non-RAID Delete RAID Disk Drive HDD1: WDC WD1600BEUS-2 160 GB Non-RAID Revert HDD to Non-RAID Solve Mirror Conflict Rebuild Mirror Drive Save And Exit Setup Exit Without Saving = [RAID Disk Drive List] = [+→TAB]-Switch Window [1↓]-Select ITEM [ENTER]-Action [ESC]-Exit

Huvudmenyn i RAID BIOS Setup Utility är uppbyggd på följande sätt:

Du kan hantera huvudmenyn med med pilknapparna \frown och \blacktriangledown .

Skapa en RAID 0



Om du skapar en RAID 0 raderas all data på båda hårddiskarna.

Efter att en RAID skapats skall systemet startas om.

Med "Fujitsu Siemens Computers Recovery-lösningen" kan du återställa programmets originaltillstånd om du sparat data på detta sätt innan du installerat RAID. Tillvägagångssättet för att spara data eller återställa data på din PC beskrivs utförligt i handboken "Recovery Process".



▶ Välj *Create RAID Disk Drive* med pilknapparna och tryck på Enter-tangenten.



- Välj Level med pilknapparna och tryck på Enter-tangenten.
- Välj posten 0-Stripe med pilknapparna och bekräfta med Enter-tangenten.

 Välj *Disks* med pilknapparna och tryck på Enter-tangenten.

- Välj de hårddiskar, som skall höra till RAID:en och bekräfta med Enter-tangenten.
- → De valda hårddiskarna markeras med ett >.
- Tryck på knappen Esc för att lämna denna meny.



- Välj *Block* med pilknapparna och tryck på Enter-tangenten.
- Välj önskad blockstorlek i urvalslistan med pilknapparna och bekräfta med Enter-tangenten.

Blockstorleken kan definieras mellan 4 Kbyte till 128 Kbyte.

- ► Välj Confirm Creation med pilknapparna och tryck på Enter-tangenten.
- → Du blir uppmanad att bekräfta skapandet av RAID:en:



- Bekräfta med knappen Y.
- ➡ RAID:en skapas. Efter att RAID skapats framgångsrikt har data på båda hårddiskarna raderats helt och hållet.
Skapa en RAID 1



Om du skapar en RAID 1 raderas all data på båda hårddiskarna.

Efter att en RAID skapats skall systemet startas om.

Med "Fujitsu Siemens Computers Recovery-lösningen" kan du återställa programmets originaltillstånd om du sparat data på detta sätt innan du installerat RAID.

Tillvägagångssättet för att spara data eller återställa data på din PC beskrivs utförligt i handboken "Recovery Process".

Vid RAID 1 kopieras data från den primära hårddisken (källhårddisken) till den sekundära hårddisken (speglingshårddisken). Den sekundära hårddiskens kapacitet skall därför vara lika stor eller större än den primära hårddisken. I annat fall kan ingen RAID skapas.



► Välj Create RAID Disk Drive med pilknapparna och tryck på Enter-tangenten.



10 - Svenska

Skapa en SPAN (JBOD)



Om du skapar en SPAN (JBOD) raderas all data på båda hårddiskarna. Efter skapandet skall systemet startas om.

Med "Fujitsu Siemens Computers Recovery-lösningen" kan du återställa programmets originaltillstånd om du sparat data på detta sätt innan du installerat RAID. Tillvägagångssättet för att spara data eller återställa data på din PC beskrivs utförligt i handboken "Recovery Process".



▶ Välj Create RAID Disk Drive med pilknapparna och tryck på Enter-tangenten.



Radera RAID eller SPAN (JBOD)

Du kan radera en befintlig RAID eller SPAN. Gå tillväga på följande sätt:



Med "Fujitsu Siemens Computers Recovery-lösningen" kan du återställa programmets originaltillstånd om du sparat data på detta sätt innan du installerat RAID.

Tillvägagångssättet för att spara data eller återställa data på din PC beskrivs utförligt i handboken "Recovery Process".

När en diskarray raderas förstörs all data på diskarrayen.

Undantag RAID 1:

När en RAID 1 raderas behålls data på båda hårddiskarna, som på två normala hårddiskar.



- ► Välj Delete RAID Disk Drive med pilknapparna och tryck på Enter-tangenten.
- ► Välj den RID, som skall raderas med mellanslagtangenten och bekräfta med tangenten Del
- → Du blir uppmanad att bekräfta raderingen av RAID:en.
- Bekräfta med knappen Y.
- → RAID:en raderas.

Radera defekt RAID på en enskild hårddisk.

Denna funktion kan vara nödvändig om du vill integrera en hårddisk i ditt system, som varit en del i en annan RAID. Så länge den gamla RAID finns på denna hårddisk kan du inte integrera hårddisken i en ny RAID.



Vid raderingen av RAID:en raderas alla data på hårddisken.

Med "Fujitsu Siemens Computers Recovery-lösningen" kan du återställa programmets originaltillstånd om du sparat data på detta sätt innan du installerat RAID. Tillvägagångssättet för att spara data eller återställa data på din PC beskrivs utförligt i handboken "Recovery Process".



- ► Välj *Revert HDD to Non-RAID* med pilknapparna och tryck på Enter-tangenten.
- ► Välj hårddisk med pilknapparna i urvalslistan med hårddiskar och bekräfta med Enter-tangenten.
- → Du uppmanas att bekräfta raderingen.
- Bekräfta med knappen Y.

Lösa mirroring-konflikter i RAID 1

Vid mirroring-konflikter kan det hända att systemet inte längre kan se vilken hårddisk, som är den primära hårddisken (källhårddisk) och vilken hårddisk, som är den sekundära hårddisken (speglingshårddisk). i *RAID BIOS -Setup-Utility* kan du ge en ny definition av vilka roller, som hårddiskarna skall ha.



Alla data på speglingshårddisken raderas.

JMicron Technology Corp. [Main Menu] Create RAID Disk Drive Delete RAID Disk Drive Revert HDD to Non-RAID Solve Mirror Conflict Rebuild Mirror Drive Save And Exit Setup Exit Without Saving	PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller BIOSv1.06.66 [Hard Disk Drive List] Model Name Capacity Type/Status HDD0: WDC WD1600BEVS-2 160 GB RAID Inside HDD1: WDC WD1600BEVS-2 160 GB RAID Inside
[RAID Disk Drive List] Model Name RA RDD0: JRAID 1-	ID Level Capacity Status Members(HDDx) Mirror 160 GB Rebuild 01
[++TAB]-Switch Window	[fl]-Select ITEM [ENTER]-Action [ESC]-Exit

- ► Välj Solve Mirror Conflict med pilknapparna och tryck på Enter-tangenten.
- → Ett resultatmeddelande visas.
- Välj därefter Rebuild Mirror Drive med pilknapparna för att bygga upp speglingshårddisken igen (se <u>"Bygga upp speglingshårddisk i RAID 1 igen", Sidan 16</u>).

Bygga upp speglingshårddisk i RAID 1 igen

Med denna funktion kan en hårddisk nydefinieras som speglingshårddisk i RAID 1 och data kan överföras från källhårddisken och till speglingshårddisken. Detta är viktigt framför all när det uppstår Mirroring-konflikter.

Hos RAID 0 och SPAN (JBOD) finns inte denna möjlighet.



Alla data på speglingshårddisken raderas.

- ► Välj i huvudmenyn till *RAID BIOS-setup-utility Rebuild Mirror Drive* med pilknapparna och tryck på Enter-tangenten.
- → Speglingshårddisken byggs upp igen. En växande balk indikerar hur processen fortskrider.

RAID-programvara (under Windows Vista)

Visa styrenhet- och hårddiskstatus



- ► Klicka med den vänstra musknappen på symbolen Show Disks.
- └→ Informationerna om alla hårddiskar visas.
- ► Klicka med den vänstra musknappen på symbolen för diskarrayens namn.
- → Informationerna om alla hårddiskar i diskarrayen visas.

Skapa ny RAID (RAID 0, RAID 1 eller SPAN (JBOD))



Om du skapar en ny RAID eller SPAN (JBOD) raderas all data på hårddiskarna.



- ► Klicka med den högra musknappen på symbolen Create Raid.
- → Create Raid Wizard startas:



- ▶ Klicka på Next.
- └→ Den RAID, som skall skapas kan nu konfigureras:

🖗) ЈМВЗБ		? - X
RAID LIST		
Raid Name	INTRODUCTION Please specify the name, the type, and the block size of the raid	nel Device Priority Master Master
	JMICRON '	TECHNOLOGY CORP.

- ► Ange namnet och RAID-typen.
- Om du skapar en RAID 0 anger du blockstorleken under Block Size. Blockstorleken kan definieras mellan 4 Kbyte till 128 Kbyte. För RAID 1 och SPAN finns inte detta alternativ.
- Bekräfta med Next.

	CONFIGURER	? - X
		M
	CREATE RAID WIZARD	
Raid Name	Select the disks which will be added to the new raid. Available disks SATA ST38081 74.5304GB 0 SATA ST31608 149.0506 1	nel Device Priority Master Master
	Back Next Cancel	TECHNOLOGY CORP.

- ► Välj den hårddisk ur urvalslistan med hårddiskar den hårddisk, som skall höra till RAID.
- ▶ Bekräfta med Next.
- → Du blir uppmanad att bekräfta skapandet av RAID:en.
- ▶ Bekräfta med Finish.
- → RAID:en skapas. Informationerna om den skapade RAID visas.

Skapa RAID på grundval av en befintlig hårddisk.

Med denna funktion kan du koppla ihop en befintlig hårddisk med dess data (källhårddisk) och en ytterligare hårddisk (målhårddisk) till en RAID De data, som sparats på källhårddisken raderas inte. Den andra hårddisken skall ha en större kapacitet än källhårddisken.



Alla data på målhårddisken raderas.

() JMB36X RA	ID CONFI	GURER				? - x
	ate RAID from Ex	isting Disk	Q	-	K	
RAID LIST	DISK LIS	т				
Raid Name	All disks: Name	_	Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
	SATA	ST38081	74.5304GB	3G HDD	0	Master
	SATA	ST31608	149.0506GB	3G HDD	1	Master
Raid Information						
				JMICR	ION TECH	NOLOGY CORP.

▶ Klicka med den högra musknappen på symbolen Create Raid from Existing Disk.

└→ Create Raid Wizard startas:



- ▶ Klicka på Next.
- → Den RAID, som skall skapas kan nu konfigureras:

🖗 ЈМВЗБХ		? - X
		M
RAID LIST		x
Raid Name Raid Information	Please specify the name, the type and the block size of the raid Raid Name JRAID Raid Type Raid 0 (Stripe) Block Size 64 KB	, Master Master
	JMICK	RON TECHNOLOGY CORP.

- ► Ange namnet och RAID-typen.
- Om du skapar en RAID 0 anger du blockstorleken under Block Size. Blockstorleken kan definieras mellan 4 Kbyte till 128 Kbyte. För RAID 1 och SPAN finns inte detta alternativ.
- Bekräfta med Next.

🖗) ЈМВЗБХ		? - X
RAID LIST		
Raid Name Raid Information	Select a source disk. The data of the source disk will be preserved. Available disks SATA ST38081 74.5304GB 0 ATA ST31608 149.0506 1	hel Device Priority Master Master
	Back Next Cancel	ECHNOLOGY CORP.

- > Välj den hårddisk ur urvalslistan med hårddiskar den hårddisk, som skall vara källhårddisk.
- Bekräfta med Next.

() JMB36X RA	ID CONFIGURER	? - X
		M
		x
Raid Information	Select the destination disks which will be added to the raid. Available disks SATA ST31608 149.0506 1	hel Device Priority Master Master
	JMICRO	N TECHNOLOGY CORP.

- Välj den hårddisk ur urvalslistan med hårddiskar den hårddisk, som skall vara målhårddisk. Alla data på denna hårddisk raderas.
- Bekräfta med Next.
- → Du blir uppmanad att bekräfta skapandet av RAID:en.
- ▶ Bekräfta med *Finish*.
- → RAID:en skapas. Du blir uppmanad att starta om systemet. Ändringarna blir verksamma först efter en omstart.

Bygga upp speglingshårddisk i RAID 1 igen

Med denna funktion kan en hårddisk nydefinieras som speglingshårddisk i RAID 1 och data kan överföras från källhårddisken och till speglingshårddisken. Detta är viktigt framför all när det uppstår Mirroring-konflikter (se <u>"Lösa mirroring-konflikter i RAID 1 ", Sidan 30</u>).

Hos RAID 0 och SPAN (JBOD) finns inte denna möjlighet.



Alla data på speglingshårddisken raderas.

MB36X RAI					? - x
		Ø	-	IN	
RAID LIST		al 74.4	5303GB		_
	Name	Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
Remove Raid Rebuild Raid Disk Array ID: 0 Disk Array Name: JRAID Disk Array Type: Raid 1 (M Disk Count in Array: 1 Disk Members: - SATA ST3808110AS (Disk Array Size: 74.5303GE	SATA ST38081	74.5304GB	3G HDD	0	Master
د ه ک			JMicr	ION TECH	NOLOGY CORP.

- Klicka med höger musknapp på namnet på den RAID 1, som du vill återställa.
- ► Klicka på Rebuild Raid.
- → Rebuilding Raid Wizard startas.



▶ Klicka på Next.

MB36X RAID CONFIGURER	? - X
Raid Name INTRODUCTION	1
Select a disk to rebuild the raid. Note: The selected disk will be overwritten with the data of the source disk. Available disks Name Capacity Channel SATA Hitachi H 153.3856 1 SATA ST380811 SATA ST38081	nel Device Priority
JMICRON T	ECHNOLOGY CORP.

- ► Välj den hårddisk ur urvalslistan med hårddiskar den hårddisk, som skall vara målhårddisk.
- ▶ Bekräfta med Next.
- └→ Du blir uppmanad att bekräfta skapandet av RAID:en.
- ▶ Bekräfta med *Finish*.
- → RAID:en skapas. Du blir uppmanad att starta om systemet. Ändringarna blir verksamma först efter en omstart.

Lösa mirroring-konflikter i RAID 1

Vid mirroring-konflikter kan det hända att systemet inte längre kan se vilken hårddisk, som är den primära hårddisken (källhårddisk) och vilken hårddisk, som är den sekundära hårddisken (speglingshårddisk). Du uppmanas av programmet att ge en ny definition av vilka roller, som hårddiskarna skall ha.



Alla data på speglingshårddisken raderas.

M JMB36X RAID CONFIGURER X REBUILDING RAID WIZARD X RAID LIST Raid Name INTRODUCTION nel Device Priority JRAID Warning: The Raid conflict occurs. Please choose Master one disk as the source disk to rebuild the raid. Master Please choose the source disk Name Capacity Channel ~ SATA ST38081... 74.5304GB 0 Raid Information SATA ST31608... 149.0506. 1 Cancel JMICRON TECHNOLOGY CORP.

Rebuilding Raid Wizard startas automatiskt vid en konflikt.

- Välj den hårddisk ur urvalslistan med hårddiskar den hårddisk, som skall vara målhårddisk.
- ▶ Klicka på OK.
- → RAID:en återskapas.

Indhold

Vigtige anvisninger	1
Indledning	1
Grundlæggende informationer om RAID	1
RAID 0 (striping)	2
RAID 1 (mirroring)	2
SPAN (JBOD)	2
Typiske kendetegn	3
BIOS Setup Utility	4
Start af BIOS Setup Utility	4
Oprettelse af RAID 0	6
Oprettelse af RAID 1	9
Oprettelse af SPAN (JBOD)	11
Sletning af RAID eller SPAN (JBOD)	13
Sletning af defekt RAID-konfiguration fra en harddisk	14
Løsning af mirroring-konflikter i RAID 1	16
Gendannelse af spejldisk i RAID 1	17
RAID software (under Windows Vista)	18
Visning of controllerons on barddickenes statue	18
Orrettelse of ny RAID-konfiguration (RAID 0, RAID 1 eller SPAN (IROD))	10
Orrettelse af RAID-konfiguration ud fra eksisterende harddisk	23
Gendandelse af speidigt i RAID 1	28
Løsning af mirroring-konflikter i RAID 1	31

Vigtige anvisninger

I dette kapitel findes de sikkerhedsanvisninger, der skal overholdes ved brug af RAID-konfigurationer. De øvrige anvisninger i denne vejledning giver nyttige informationer om notebook'en.



Med "Fujitsu Siemens Computers Recovery" kan fabriksindstillingerne for softwaren gendannes, hvis der foretages en sikkerhedskopiering, før RAID-konfigurationen oprettes.

Det er beskrevet udførligt i håndbogen "Recovery Process", hvordan dataene på pc'en sikkerhedskopieres og gendannes.

Husk at lave en sikkerhedskopi af alle filer, når De har tilpasset pc'en til Deres personlige behov. I tilfælde af datatab kan den installerede software, inklusive operativsystem og personlige indstillinger, gendannes. Hvis der ikke er taget sikkerhedskopi, er det ikke muligt at gendanne dataene.

Fabriksindstillingerne kan altid gendannes, hvis der ikke er fejl på harddisken.

lagttag sikkerhedsanvisningerne i håndbogen "Sikkerhed" og de efterfølgende sikkerhedsanvisninger.



Hvis pc'en har en CD/DVD-brænder, kan sikkerhedskopierne oprettes ved hjælp af dette drev. Brænd en data-CD/DVD med jævne mellemrum. Det kan også være en fordel at tilslutte en ekstern USB-harddisk eller en USB-memory-stick til pc'en.

Indledning

Dette kapitel indeholder en kort introduktion med baggrundsinformationer om RAID og RAID host controlleren til AMILO-produkter med JMicron JMB362 RAID.

RAID-indstillinger foretages enten via *BIOS Setup Utility* eller RAID-softwaren (under *Windows Vista*). Det anbefales at anvende RAID-softwaren under *Windows Vista*, da det er det nemmeste.

Grundlæggende informationer om RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks, også diskarray) er en metode til at kombinere to eller flere harddiske, så de udgør en logisk enhed.

Det såkaldte diskarray benyttes til at forbedre ydelsen eller til at forbedre fejltolerancen (databeskyttelse).

Fejltolerance opnås ved hjælp af dataredundans. Hvis et drev svigter, indeholder et af de andre drev en spejlkopi af alle data. På den måde forhindres datatab eller svigt i operativsystemet.

Operativsystemet behandler alle harddiske i et diskarray som én stor harddisk. De enkelte harddiske i et diskarray betegnes som "members" (medlemmer). Oplysninger om konfiguration af et medlem registreres på harddiskens reserverede sektor. Ved hjælp af disse oplysninger kan harddisken identificeres som medlem.

Der findes normalt flere måder at kombinere harddiske med hinanden. De forskellige metoder betegnes som RAID-niveauer. Hvert RAID-niveau har forskellige ydelsesog sikkerhedstrin samt implementeringsudgifter. RAID host controlleren JMicron JMB362 understøtter RAID-niveauerne RAID 0, RAID 1 og SPAN (JBOD).

I nedenstående tabel gøres der kort rede for de forskellige RAID-niveauer.

RAID-niveau	Antal harddiske	Kapacitet	Fordele
RAID 0 (striping)	2	Antal harddiske x mindste størrelse	Højeste ydelse, ingen databeskyttelse
RAID 1 (mirroring)	2	Mindste størrelse	Databeskyttelse
SPAN (JBOD)	2	Alle harddiske sammenlagt	Ingen fordele med hensyn til ydelse, ingen databeskyttelse

RAID 0 (striping)

Læsning og skrivning af datasektorer på interleave-basis mellem flere harddiske.

RAID 0 understøtter ikke fejltolerance. Hvis en harddisk svigter, sker der datatab i det samlede diskarray.

RAID 0 er udformet til at give den højeste ydelse. Diskarrayets datakapacitet svarer til antallet af harddiske ganget med den mindste harddisks kapacitet. Blokstørrelsen kan være mellem 4 Kbyte og 128 Kbyte.

RAID 1 (mirroring)

Skrivning af identiske data på begge harddiske (redundans, spejling) og parallel læsning.

Hvis en af de spejlede harddiske ikke reagerer eller svigter på grund af en mekanisk fejl, overtager den anden harddisk dens funktion. Systemet beskyttes på den måde mod datatab.

På grund af redundansen svarer diskarrayets datakapacitet til den mindste harddisks kapacitet.

SPAN (JBOD)

I et SPAN-diskarray svarer datakapaciteten til summen af alle anvendte harddiske. Harddiskene kan have forskellige størrelser. Operativsystemet behandler de forskellige harddiske som én harddisk.

"Spanning" betyder, at alle data gemmes på én harddisk, indtil den er fuld. Når harddisken er fuld, gemmes dataene derefter på den næste harddisk i diskarrayet. Hvis en harddisk svigter, påvirker det hele diskarrayet. SPAN (JBOD) klassificeres egentlig ikke som RAID og understøtter ikke fejltolerance.

Typiske kendetegn

Til JMicron RAID med 2 SATA-harddiske benyttes en JMB362-chip som RAID-controller. Med den Windows-baserede RAID-software kan harddiske og diskarrays konfigureres og forvaltes uden problemer. I det følgende gøres der rede for typiske kendetegn og fordele ved JMicron IDE RAID:

- Understøtter SATA generation 1
- Understøtter harddiske på over 137 Gbyte (48-bits LBA)
- Understøtter Ultra-DMA modus 6/5/4/3/2/1/0, DMA modus 2/1/0 og PIO modus 4/3/2/1/0
- Understøtter PCI "Plug and Play". PCI Interrupt Sharing og interaktion med mainboardets IDE-controller
- Understøtter IDE Bus Master.
- Understøtter RAID 0, RAID 1 og SPAN (JBOD)
- · Understøtter striping-blokstørrelse fra 4 Kbyte til 128 Kbyte
- · Understøtter bootbar harddisk eller diskarray
- Windows-baseret RAID-software til konfiguration og styring (BIOS-kompatibel)
- · Kontrol af apparatstatus og fejlalarm i realtid med pop-op-vindue og signaltone
- · Understøtter Hot-Swap for fejldisk i RAID 1 diskarray
- Understøtter spejling af automatiske Background Rebuilds (genopbygning i baggrunden)
- Understøtter ATA SMART-funktion
- Understøtter Microsoft Windows XP
- · Event-logfil for nem fejlsøgning
- Online-hjælp for nem betjening af RAID-softwaren

BIOS Setup Utility

Start af BIOS Setup Utility

Tryk på tabulatortasten for at starte RAID BIOS Setup Utility, når følgende informationer vises på skærmen, når pc'en tændes:



Hovedmenuen for RAID BIOS Setup Utility har følgende opbygning:

JMicron Technology Corp.	PCIE-to-SATAII/	IDE RAID Controll	er BIOSv1.06.66
	Model N	ame Capacit	y Type/Status
Create RAID Disk Drive	HDD0: WDC WD1	600BEUS-2 160 G	B Non-RAID
Delete RAID Disk Drive	HDD1: WDC WD1	600BEVS-2 160 G	B Non-RAID
Solve Mirror Conflict			
Rebuild Mirror Drive			
Save And Exit Setup			
LAIT WITHOUT Saving			
L KHID DISK DRIVE LIST J			
[+→TAB]-Switch Window	[1]_Select ITEM	[ENTER]_Action	[F001_Fui4
	LI+J DETECT TILIT	LEUIEN]-UCCION	LEOCI-EXIC

Navigation i menuerne sker ved hjælp af piltasterne 1 og 4.

Oprettelse af RAID 0



Hvis der oprettes RAID 0, slettes alle data på begge harddiske! Pc'en skal genstartes efter oprettelse af RAID-konfigurationen.

Med "Fujitsu Siemens Computers Recovery" kan fabriksindstillingerne for softwaren gendannes, hvis der foretages en sikkerhedskopiering, før RAID-konfigurationen oprettes.

Det er beskrevet udførligt i håndbogen "Recovery Process", hvordan dataene på pc'en sikkerhedskopieres og gendannes.



▶ Vælg Create RAID Disk Drive (Opret RAID-diskdrev) med piltasterne, og tryk på returtasten.

[Create New RAID] Name: JRAID Level: O-Stripe Disks: Select Disk Block: 128 KB Size: 320 GB Confirm Creation	 Vælg punktet <i>Level</i> (Niveau) med piltasterne, og tryk på returtasten. Vælg punktet <i>0-Stripe</i> fra listen med piltasterne, og bekræft valget ved at trykke på returtasten.
[Create New RAID] Name: JRAID Level: O-Stripe Disks: Select Disk Block: 128 KB Size: 319 GB Confirm Creation	Vælg punktet <i>Disks</i> (Harddiske) med piltasterne, og tryk på returtasten.
C Hard Disk Drive List J Model Name Available Type/Status HDD8: ST3120827AS HDD1: SAMSUNG SP1614C HDD1: SAMSUNG SP1614C HDD2: ST380011A HDD3: ST3160023A HDD3: ST31600	 Vælg de harddiske, der skal indgå i RAID-konfigurationen, fra listen over harddiske med piltasterne, og bekræft valget ved at trykke på returtasten. De valgte harddiske markeres med >. Tryk på Esc for at forlade menuen.



- Vælg punktet *Block* (Blok) med piltasterne, og tryk på returtasten.
- Vælg den ønskede blokstørrelse fra listen med piltasterne, og bekræft valget ved at trykke på returtasten.
 Blokstørrelsen kan være mellem
 4 Kbyte og 128 Kbyte.

- ► Vælg punktet Confirm Creation (Bekræft oprettelse) med piltasterne, og tryk på returtasten.
- → Oprettelsen af RAID-konfigurationen skal bekræftes:



- Bekræft ved at trykke på tasten Y.
- ➡ RAID-konfigurationen oprettes. Når RAID-konfigurationen er oprettet, er alle data på begge harddiske slettet.

Oprettelse af RAID 1



Hvis der oprettes RAID 1, slettes alle data på begge harddiske! Pc'en skal genstartes efter oprettelse af RAID-konfigurationen.

Med "Fujitsu Siemens Computers Recovery" kan fabriksindstillingerne for softwaren gendannes, hvis der foretages en sikkerhedskopiering, før RAID-konfigurationen oprettes.

Det er beskrevet udførligt i håndbogen "Recovery Process", hvordan dataene på pc'en sikkerhedskopieres og gendannes.

Med en RAID 1-konfiguration kopieres dataene fra den primære harddisk (kildedisk) over på den sekundære harddisk (spejldisk). Den sekundære harddisks kapacitet skal derfor være lige så stor eller større end den primære harddisks, ellers kan der ikke oprettes en RAID-konfiguration.

JMicron Technology Corp.	PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller BIOSv1.06.	66
	Model Name Capacity Type/Status	3
Create RAID Disk Drive	HDDO: WDC WD1600BEVS-2 160 GB Non-RAID	
Delete RAID Disk Drive	HDD1: WDC WD1600BEVS-2 160 GB Non-RAID	
Revert HDD to Non-RAID		
Bebuild Mirror Drive		
Save And Exit Setup		
Exit Without Saving		
- [PAID Dick Drive List] -		
\sim 1 KATH HISE HEIDE LIST I =		
I MAID DISK DEIVE LISU I -		
- I ANID DISK DRIVE LISU J -		
[MHD DISK DFIVE LIST] -		
- I MHD DISK DEIVE LISU J -		
- I MHD DISK DFIVE LIST J -		
- I MHD DISK DFIVE LIST J -		
- I MID DISK DEIVE LISU J -		
T AND DISK Drive List J -		

► Vælg Create RAID Disk Drive (Opret RAID-diskdrev) med piltasterne, og tryk på returtasten.



- Vælg punktet Level (Niveau) med piltasterne, og tryk på returtasten.
- Vælg punktet *1-Mirror* fra listen med piltasterne, og bekræft valget ved at trykke på returtasten.
- Vælg punktet *Disks* (Harddiske) med piltasterne, og tryk på returtasten.

- Vælg de harddiske, der skal indgå i RAID-konfigurationen, fra listen over harddiske med piltasterne, og bekræft valget ved at trykke på returtasten.
- → De valgte harddiske markeres med >.
- ► Tryk på Esc for at forlade menuen.
- Vælg punktet Confirm Creation (Bekræft oprettelse) med piltasterne, og tryk på returtasten.
- → Oprettelsen af RAID-konfigurationen skal bekræftes:

- Bekræft ved at trykke på tasten Y.
- ➡ RAID-konfigurationen oprettes. Dataene fra den primære harddisk overføres til den sekundære harddisk.

Oprettelse af SPAN (JBOD)



Hvis der oprettes SPAN (JBOD), slettes alle data på begge harddiske! Pc'en skal genstartes efter oprettelsen.

Med "Fujitsu Siemens Computers Recovery" kan fabriksindstillingerne for softwaren gendannes, hvis der foretages en sikkerhedskopiering, før RAID-konfigurationen oprettes.

Det er beskrevet udførligt i håndbogen "Recovery Process", hvordan dataene på pc'en sikkerhedskopieres og gendannes.

JMicron Technology Corp.	PCIE-to-SATAII	IDE RAID Control	ler BIOSv1.06.66
	Model M	lame Capaci	ty Type/Status
Create RAID Disk Drive	HDDO: WDC WD1	600BEUS-2 160	GB Non-RAID
Delete RAID Disk Drive	HDD1: WDC WD1	1600BEUS-2 160	GB Non-RAID
Solve Mirror Conflict			
Rebuild Mirror Drive			
Save And Exit Setup			
Exit Without Saving			
[RAID Disk Drive List]			

▶ Vælg Create RAID Disk Drive (Opret RAID-diskdrev) med piltasterne, og tryk på returtasten.

[Create New RAID] Name: JRAID Level: JBOD-Concatenate Disks: Select Disk Block: N/A Size: 320 GB Confirm Creation	 Vælg piltast Vælg med p at tryl Vælg piltast
[Hard Disk Drive List] Model Name Available Type/Status HDD0: ST3120827AS HDD1: SAMSUNC SP1614C HDD2: ST380011A HDD2: ST38001A HDD3: ST3160023A 160 GB Non-RAID HDD3: ST3160023A	 Vælg SPAN hardd valget → De va ► Tryk p
[Create New RAID] Name: JRAID Level: JBOD-Concatenate Disks: Select Disk Block: N/A Size: 320 GB Confirm Creation	 Vælg oprett på re → Opret skal b
Create RAID on the HDD (Y/N)? Y	► Bekra └→ SPAN

- Vælg punktet Level (Niveau) med piltasterne, og tryk på returtasten.
- Vælg punktet JBOD Concatenate fra listen med piltasterne, og bekræft valget ved at trykke på returtasten.
- Vælg punktet *Disks* (Harddiske) med piltasterne, og tryk på returtasten.

- Vælg de harddiske, der skal indgå i SPAN-konfigurationen, fra listen over harddiske med piltasterne, og bekræft valget ved at trykke på returtasten.
- → De valgte harddiske markeres med >.
- ► Tryk på Esc for at forlade menuen.
- Vælg punktet Confirm Creation (Bekræft oprettelse) med piltasterne, og tryk på returtasten.
- → Oprettelsen af SPAN-konfigurationen skal bekræftes:

- Bekræft ved at trykke på tasten Y.
- → SPAN-konfigurationen oprettes.
Sletning af RAID eller SPAN (JBOD)

Det er muligt at slette eksisterende RAID- eller SPAN-konfigurationer. Anvend følgende fremgangsmåde:



Med "Fujitsu Siemens Computers Recovery" kan fabriksindstillingerne for softwaren gendannes, hvis der foretages en sikkerhedskopiering, før RAID-konfigurationen oprettes.

Det er beskrevet udførligt i håndbogen "Recovery Process", hvordan dataene på pc'en sikkerhedskopieres og gendannes.

I forbindelse med sletning af et diskarray slettes samtlige af diskarrayets data.

Undtagelse RAID 1:

Ved sletning af RAID 1 bevares alle data på de to harddiske lige som på to almindelige harddiske.



- ▶ Vælg Delete RAID Disk Drive (Slet RAID diskdrev) med piltasterne, og tryk på returtasten.
- Vælg den RAID-konfiguration, der skal slettes, med mellemrumstasten, og bekræft valget ved at trykke på Del-tasten.
- → Sletningen af RAID-konfigurationen skal bekræftes.

- Bekræft ved at trykke på tasten Y.
- → RAID-konfigurationen slettes.

Sletning af defekt RAID-konfiguration fra en harddisk

Det kan være nødvendigt at anvende denne funktion, når harddisken skal integreres i et system, som har indgået i en anden RAID-konfiguration. Så længe den gamle RAID-konfiguration stadig forefindes på harddisken, kan harddisken ikke forbindes i en ny RAID-konfiguration.



Når RAID-konfigurationen slettes, slettes alle data på harddisken.

Med "Fujitsu Siemens Computers Recovery" kan fabriksindstillingerne for softwaren gendannes, hvis der foretages en sikkerhedskopiering, før RAID-konfigurationen oprettes.

Det er beskrevet udførligt i håndbogen "Recovery Process", hvordan dataene på pc'en sikkerhedskopieres og gendannes.



Vælg Revert HDD to Non-RAID (Gendan harddisk uden RAID) med piltasterne, og tryk på returtasten.

- Vælg den pågældende harddisk fra listen over harddiske med piltasterne, og bekræft valget ved at trykke på returtasten.
- → Sletningen skal bekræftes.
- ► Bekræft ved at trykke på tasten Y.

Løsning af mirroring-konflikter i RAID 1

Ved mirroring-konflikter kan det ske, at systemet ikke længere kan afgøre, hvilken harddisk der er den primære harddisk (kildedisk), og hvilken harddisk der er den sekundære harddisk (spejldisk). I *RAID BIOS Setup Utility* kan harddiskenes funktion defineres på ny.



Alle data på spejldisken slettes!



- ► Vælg Solve Mirror Conflict (Løs spejlkonflikt) med piltasterne, og tryk på returtasten.
- → Der vises en meddelelse.
- Vælg derefter *Rebuild Mirror Drive* (Gendan spejldisk) med piltasterne for at gendanne spejldisken (se <u>"Gendannelse af spejldisk i RAID 1", Side 17</u>).

Gendannelse af spejldisk i RAID 1

Denne funktion kan anvendes til at omdefinere en harddisk som spejldisk i RAID 1 og overføre dataene fra kildedisken til spejldisken. Dette kan især være nødvendigt, hvis der er opstået mirroring-konflikter.

Denne funktion er ikke tilgængelig i RAID 0 og SPAN (JBOD).



Alle data på spejldisken slettes!

- ► Vælg i hovedmenuen i *RAID BIOS Setup Utility* punktet *Rebuild Mirror Drive* (Gendan spejldisk) med piltasterne, og tryk på returtasten.
- → Spejldisken gendannes. En statuslinje viser, hvor langt processen er nået.

RAID software (under Windows Vista)

Visning af controllerens og harddiskenes status



- ► Klik med venstre musetast på symbolet Show Disks (Vis harddiske).
- → Herefter vises informationerne om alle harddiskene.
- Klik med venstre musetast på diskarrayets navn.
- → Herefter vises informationerne om alle harddiskene i diskarrayet.

Oprettelse af ny RAID-konfiguration (RAID 0, RAID 1 eller SPAN (JBOD))



Når der oprettes en ny RAID eller SPAN (JBOD), slettes alle data på harddiskene!

() JMB36X RA	ID CONFI	GURER				? - x
Create Raid			Ø	*15	K	
RAID LIST	DISK LIS	т				
Raid Name	All disks:					
	Name		Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
	SATA	ST38081	74.5304GB	3G HDD	0	Master
	SATA	ST31608	149.0506GB	3G HDD	1	Master
Raid Information						
				JMICF	ON TECH	NOLOGY CORP.
	Create Raid RAID LIST Raid Name	MB35X RAID CONFIN Image: Sata Raid Information	Create Raid Raid List Raid Name SATA ST38081 SATA ST38081 SATA ST38081 Raid Information	Raid List Disk List Raid Name All disks: Name Capacity SATA ST38081 745304GB SATA ST31608 149.0506GB	MB35X RAID CONFIGURER Image: Create Raid Raid List Raid Name Disk List Name Capacity Device Type SATA ST38081 745304GB 3G HDD SATA ST31608 149.0506GB 3G HDD Raid Information SATA ST31608 149.0506GB 3G HDD	MB36X RAID CONFIGURER Image: Configure for the configur

- ► Klik på symbolet Create Raid (Opret RAID) med højre musetast.
- → Create Raid Wizard (Guiden Opret RAID) startes:



- ► Klik på Next (Næste).
- → Nu kan den nye RAID-konfiguration konfigureres:

🖗) ЈМВЗБХ		? - x
		M
RAID LIST		
Raid Name Raid Information	INTRODUCTION Please specify the name, the type, and the block size of the raid Image: Control of the system Raid Name Image: Control of the system Raid Name Image: Control of the system Raid Name Image: Control of the system Raid Type Raid Type Block Size G4 KB	nel Device Priority Master Master
	JMIGRON T	ECHNOLOGY CORP.

- ► Indtast navn og type for RAID-konfigurationen.
- Når en RAID 0-konfiguration oprettes, skal blokstørrelsen defineres i feltet "Block Size". Blokstørrelsen kan være mellem 4 Kbyte og 128 Kbyte. Denne funktion er ikke til tilgængelig for RAID 1 og SPAN.
- ► Bekræft ved at klikke på Next (Næste).

() JMB36X RAID COM	NFIGURER	? - X
		M
	re Raid Wizard	
Raid Name	Select the disks which will be added to the new raid. Available disks SATA ST38081 74.5304GB 0 SATA ST31608 149.0506 1	hel Device Priority Master Master
	JMICRON	TECHNOLOGY CORP.
l.	UMBRON	TECHNOLOGI BORT

- ► Vælg de harddiske, der skal indgå i RAID-konfigurationen, på listen over harddiske.
- Bekræft ved at klikke på Next (Næste).
- └→ Oprettelsen af RAID-konfigurationen skal bekræftes.
- Bekræft ved at klikke på Finish (Afslut).
- → RAID-konfigurationen oprettes. Oplysningerne om den oprettede RAID-konfiguration vises.

Oprettelse af RAID-konfiguration ud fra eksisterende harddisk

Med denne funktion kan en eksisterende harddisk med dens data (kildedisk) samt en ekstra harddisk (måldisken) forbindes i en RAID-konfiguration. De data, der er gemt på kildedisken, slettes ikke. Den anden harddisk skal have større kapacitet end kildedisken.



Alle data på måldisken slettes!

🖗) ЈМВЗБХ	RAID CONFIGURER				? - X
	Treate RAID from Existing Disk.	Ø	+15	N	
RAID LIST	DISK LIST				
Raid Name	All disks: Name	Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
	SATA ST38081	74.5304GB	3G HDD	0	Master
	SATA ST31608	149.0506GB	3G HDD	1	Master
Raid Information					

- Klik på symbolet Create RAID from Existing Disk (Opret RAID fra eksisterende harddisk) med højre musetast.
- → Create Raid Wizard (Guiden Opret RAID) startes:



- ► Klik på Next (Næste).
- → Nu kan den nye RAID-konfiguration konfigureres:

🖗) ЈМВЗБХ		? - x
F. J		M
RAID LIST		
Raid Name	INTRODUCTION Please specify the name, the type, and the block size of the raid Raid Name JRAID Raid Name JRAID Raid Type Raid 0 (Stripe) Block Size 64 KB	nel Device Priority Master Master
	JMIERON 1	FECHNOLOGY CORP.

- ► Indtast navn og type for RAID-konfigurationen.
- Når en RAID 0-konfiguration oprettes, skal blokstørrelsen defineres i feltet "Block Size". Blokstørrelsen kan være mellem 4 Kbyte og 128 Kbyte. Denne funktion er ikke til tilgængelig for RAID 1 og SPAN.
- ► Bekræft ved at klikke på Next (Næste).

🖗) ЈМВЗБХ	RAID CONFIGURER	? - X
G. J		M
RAID LIST		x
Raid Name Raid Information	Select a source disk. The data of the source disk will be preserved.	nel Device Priority Master Master
	Back Next Cancel	N TECHNOLOGY CORP.

- ► Vælg den harddisk, der skal være kildedisk, fra listen over harddiske.
- Bekræft ved at klikke på Next (Næste).

MB36X RAID CON	FIGURER	? - X
		M N
Raid Name	N Select the destination disks which will be added to the raid. Available disks SATA ST31608 149.0506 1 SATA ST31608 149.0506 1 SATA ST31608 149.0506 1	hel Device Priority Master Master
	JMICRON T	ECHNOLOGY CORP.
C		,

- Vælg den harddisk, der skal være måldisk, fra listen over harddiske. Alle data på denne harddisk slettes!
- Bekræft ved at klikke på Next (Næste).
- → Oprettelsen af RAID-konfigurationen skal bekræftes.
- Bekræft ved at klikke på Finish (Afslut).
- ➡ RAID-konfigurationen oprettes. Pc'en skal genstartes. Ændringerne træder først i kraft efter genstart.

Gendannelse af spejldisk i RAID 1

Denne funktion kan anvendes til at omdefinere en harddisk som spejldisk i RAID 1 og overføre dataene fra kildedisken til spejldisken. Dette kan især være nødvendigt, hvis der er opstået mirroring-konflikter (se <u>"Løsning af mirroring-konflikter i RAID 1 ", Side 31</u>).

Denne funktion er ikke tilgængelig i RAID 0 og SPAN (JBOD).



Alle data på spejldisken slettes!

MB36X RAID	CONFIGURER				? - X
		Ø	-	K	
RAID LIST	DISK LIST				
Raid Name	JRAID Abnorn	Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
Remove Raid Rebuild Raid Disk Array ID: 0 Disk Array Name: JRAID Disk Array Type: Raid 1 (N Disk Count in Array: 1 Disk Count in Array: 1 Disk Members: - SATA ST3808110AS (Disk Array Size: 74.5303GE	SATA ST38081	74.5304GB	3G HDD	0	Master
< <u>،</u> ک			JMICF	ON TECH	NOLOGY CORP.

- ► Klik med højre musetast på navnet på den RAID 1, der skal gendannes.
- ► Klik på *Rebuild Raid* (Gendan RAID).
- → *Rebuilding Raid Wizard* (Guiden Gendan RAID) startes:



► Klik på Next (Næste).



- ▶ Vælg den harddisk, der skal være måldisk, fra listen over harddiske.
- Bekræft ved at klikke på Next (Næste).
- → Oprettelsen af RAID-konfigurationen skal bekræftes.
- Bekræft ved at klikke på Finish (Afslut).
- ➡ RAID-konfigurationen oprettes. Pc'en skal genstartes. Ændringerne træder først i kraft efter genstart.

Løsning af mirroring-konflikter i RAID 1

Ved mirroring-konflikter kan det ske, at systemet ikke længere kan afgøre, hvilken harddisk der er den primære harddisk (kildedisk), og hvilken harddisk der er den sekundære harddisk (spejldisk). Softwaren vil opfordre til, at harddiskenes funktion defineres på ny.



Alle data på spejldisken slettes!

I tilfælde af en konflikt startes Rebuilding Raid Wizard (Guiden Gendan RAID) automatisk.

🖗 ЈМВЗБ		? - X
IG. I		
RAID LIST		
Raid Name	Warning: The Raid conflict occurs. Please choose one disk as the source disk to rebuild the raid. Please choose the source disk : Name Capacity Channel SATA ST38081 74.5304GB 0 SATA ST31608 149.0506 1	nel Device Priority Master Master
	DK Cancel	ECHNOLOGY CORP.

- ▶ Vælg den harddisk, der skal være måldisk, fra listen over harddiske.
- ▶ Klik på OK.
- → RAID-konfigurationen gendannes.

Innhold

Viktige anvisninger	1
Innledning	1
Grunnleggende informasjon om RAID	1
RAID 0 (striping)	2
RAID 1 (mirroring)	2
SPAN (JBOD)	2
Hovedkjennetegn	3
BIOS Setup-Utility	4
Hente BIOS Setup Utility	4
Sette opp RAID 0	6
Sette opp RAID 1	9
Lage SPAN (JBOD)	11
Slette RAID eller SPAN (JBOD)	13
Slette defekt RAID på en enkelt harddisk	14
Løse konflikter med speiling i RAID 1	15
Gjenopprette speilet harddisk i RAID 1	16
RAID-programvare (under Windows Vista)	17
Vise status na kontrolleren og harddiskene	17
Sette opp ny RAID (RAID 0, RAID 1 eller SPAN (JBOD))	18
Sette opp RAID med utrangspunkt i en eksisterende harddisk	22
Gienoporette speilet harddisk i RAID 1	27
Løse konflikter med speiling i RAID 1	30

Viktige anvisninger

I dette kapitlet finner du sikkerhetsanvisninger som du alltid skal overholde når det gjelder RAID. Andre henvisninger i denne håndboka gir deg nyttig informasjon om bruken av notebook-maskinen.



Med "gjenopprettingsløsningen fra Fujitsu Siemens Computers" kan du gjenopprette programvarens fabrikkinnstillinger, såfremt du har gjennomført denne sikkerhetskopieringen før RAID ble satt opp.

Framgangsmåten for hvordan du går fram for å sikre eller gjenopprette data på datamaskinen, er nøye beskrevet i håndboka "Gjenopprettingsprosess".

Opprett en sikkerhetskopi av dine data straks du har foretatt alle personlige innstillinger på din maskin. Hvis data skulle gå tapt, kan du gjenopprette den installerte programvaren, inkludert operativsystemet og dine personlige innstillinger. Hvis du ikke har laget en sikkerhetskopi, er gjenoppretting ikke mulig.

Fabrikkinnstillingene kan gjenopprettes så framt det ikke er feil på harddisken.

Følg sikkerhetsanvisningene i håndboka "Sikkerhet" og de følgende sikkerhetsanvisningene.



Hvis datamaskinen er utstyrt med en CD-/DVD-brenner, kan du bruke denne til å lage sikkerhetskopier i etterkant. Brenn regelmessig en data-CD/-DVD. Et nyttig tilbehør til datamaskinen kan også være et ekstern USB-masselager (harddisk eller minnepinne).

Innledning

Dette kapitlet gir en kort innføring med bakgrunnsinformasjon om RAID samt RAID host controller for AMILO-produkter med JMicron JMB362 RAID.

RAID-innstillingene kan foretas enten via *BIOS-Setup-Utility*eller via RAID-progamvaren (under *Windows Vista*). Ettersom RAID-programvaren er mer brukervennlig under *Windows Vista*, bør du benytte denne.

Grunnleggende informasjon om RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks, også: Disk-Array) er en metode for å kombinere to harddisker til en logisk enhet.

Et såkalt Disk Array (diskoppstilling) kan benyttes for å forbedre ytelsen eller eventuelt feiltoleransen (datavern).

Feiltoleranse er mulig ved hjelp av dataredundans. Svikter en harddisk, inneholder den andre harddisken en speilet kopi av dataene. Slik forhindrer man at operativsystemet svikter, eller at data går tapt.

Operativsystemet registrerer alle harddisker på en diskoppstilling som en eneste, fysisk harddisk. De enkelte harddiskene i en diskoppstilling betegnes som "Member" (medlem). Opplysninger om konfigurasjonen til et medlem registreres i en egen sektor på harddisken. Ved hjelp av disse opplysningene kan harddisken identifiseres som et medlem. Som regel kan harddisker kombineres med hverandre ved hjelp av forskjellige metoder. Disse metodene betegnes som RAID-nivåer. De forskjellige RAID-nivåene har forskjellige ytelses- og sikkerhetstrinn samt forskjellige implementeringskostnader.

RAID Host Controller JMicron JMB362 støtter RAID-nivå RAID 0, RAID 1 og SPAN (JBOD).

Under finner du en tabelloversikt over disse RAID-nivåene med forkortelser.

RAID-nivå	Antall harddisker	Kapasitet	Fordeler
RAID 0 (striping)	2	Antall harddisker x minste størrelse	Høy ytelse uten datavern
RAID 1 (mirroring)	2	Minste størrelse	Datavern
SPAN (JBOD)	2	Totalt antall harddisker	Ingen ytelsesfordeler, ikke noe datavern

RAID 0 (striping)

Lese og skrive fra datasektorer på interleave-basis mellom flere harddisker.

RAID 0 støtter ingen feiltoleranse. Hvis en harddisk svikter, påvirker datatapet hele diskoppstillingen.

RAID 0 er satt til høyest ytelse. Diskoppstillingens datakapasitet tilsvarer antall harddisker multiplisert med kapasiteten til den minste harddisken. Blokkstørrelsen kan fastsettes mellom 4 kByte og 128 kByte.

RAID 1 (mirroring)

Skriver identiske data på begge harddiskene (redundans, speiling) og parallell lesing.

Hvis en av de speilede harddiskene svikter som følge av en mekanisk feil eller ikke lenger reagerer, overtar den andre harddisken funksjonen til denne. Dataene sikres således mot å gå tapt.

På grunn av redundansen, tilsvarer datakapasiteten til diskoppstillingen kapasiteten til den minste harddisken.

SPAN (JBOD)

I en SPAN-diskoppstilling tilsvarer datakapasiteten samlet antall av alle harddisker i bruk. De kan ha forskjellige størrelser. Operativsystemet behandler harddiskene som én enkelt harddisk.

"Spanning" betuer at dataene på en harddisk lagres helt til harddisken er full. Straks harddisken er full, fortsetter lagringen på den neste harddisken i diskoppstillingen. Hvis en harddisk svikter, påvirker dette hele diskoppsettet. SPAN (JBOD) tilhører egentlig ikke RAID og støtter ingen feiltoleranse.

Hovedkjennetegn

For JMicron RAID-løsningen med to SATA-harddisker benyttes en JMB362-brikke som RAID-kontroller. Ved hjelp av den Windows-baserte RAID-programvaren kan du konfigurere og administrere harddisker og diskoppstillinger på en enkel måte. Nedenfor er hovedkjennetegnene på og fordelene med JMicron IDE RAID oppført:

- Støtter SATA-generasjon 1
- Støtter harddisker med over 137 Gbyte (48-bits LBA)
- Støtter Ultra-DMA-modus 6/5/4/3/2/1/0, DMA-modus 2/1/0 og PIO-modus 4/3/2/1/0
- Støtter PCI "Plug and Play". PCI Interrupt Sharing og samfunksjon med hovedkortets IDE-kontroller
- · Støtter drift av IDE-bussens master.
- Støtter RAID 0, RAID 1 og SPAN (JBOD)
- · Støtter striping-blokkstørrelser fra 4 kByte til 128 kByte
- · Støtter gjenoppstartbare harddisker eller diskoppstillinger
- Windows-basert RAID-konfigurasjons- og administrasjonsprogramvareverktøy (BIOS-kompatibel)
- · Sanntidskontroll av apparatstatus og feilalarm med lokalvindu og lydsignal
- Støtter Hot Swap-feildisk i RAID 1-diskoppstillingen
- · Støtter speiling av automatiske Background Rebuilds
- Støtter ATA SMART-funksjon
- Støtter Microsoft Windows XP operativsystem
- Loggfil for feilmeldinger for enkel feilsøking
- Netthjelp for enkel bruk av RAID-programvaren

BIOS Setup-Utility

Hente BIOS Setup Utility

Hvis følgende informasjon kommer opp på bildeskjermen når maskinen er slått på, trykker du på tabulatortasten for å hente fram RAID BIOS-Setup-Utility.



Hovedmenyen til RAID BIOS -Setup-Utility er bygd opp på følgende måte:

JMicron Technology Corp.	PCIE-to-SATAII/	IDE RAID Controll	er BIOSv1.06.66
L Hain Menu J	Hard Disk D Model N	ame Canacit	u Tump/Status
Create RAID Disk Drive	HDDO: WDC WD1	600BEVS-2 160 G	B Non-RAID
Delete RAID Disk Drive	HDD1: WDC WD1	600BEVS-2 160 G	B Non-RAID
Revert HDD to Non-RAID			
Rebuild Mirror Drive			
Save And Exit Setup			
Exit Without Saving			
E BAID Disk Drive List] =			
[
++TAKI-Switch Window		LENIER - Action	

Du kan navigere i menyene ved hjelp av piltastene \frown og \blacktriangledown .

Sette opp RAID 0



Når du setter opp en RAID 0, vil alle dataene på begge harddiskene bli slettet. Etter at RAID er satt opp, må systemet startes på nytt.

Med "gjenopprettingsløsningen fra Fujitsu Siemens Computers" kan du gjenopprette programvarens fabrikkinnstillinger, såfremt du har gjennomført denne sikkerhetskopieringen før RAID ble satt opp.

Framgangsmåten for hvordan du går fram for å sikre eller gjenopprette data på datamaskinen, er nøye beskrevet i håndboka "Gjenopprettingsprosess".



▶ Velg funksjonen Create RAID Disk Drive med piltastene og trykk på Enter-tasten.

I Create New RAID] Name: JRAID Level: O-Stripe Disks: Select Disk Block: 128 KB Size: 320 GB	 Velg <i>Level</i> med pilt på Enter-tasten. Velg <i>0-Stripe</i> fra val og bekreft valget m
Confirm Creation	
[Create New RAID] Name: JRAID Level: O-Stripe Disks: Select Disk Block: 128 KB Size: 319 GB Confirm Creation	Velg Disks med pilt på Enter-tasten.
E Hard Disk Drive List] Model Name Available Type/Status HDDB: ST3120827AS HDD1: SAMSUNG SP1614C HDD1: SAMSUNG SP1614C HDD2: ST380011A HDD2: ST380011A HDD3: ST3160023A 160 GB Non-RAID	 Bruk piltastene og v de harddiskene sor bekreft hver enkelt Valgte harddisker n Trykk på Esc for å

- tastene og trykk
- Iglista med piltastene ned Enter-tasten.

tastene og trykk

- velg fra harddiskvalglista n skal høre til RAID, og med Enter-tasten.
- nerkes med >.
- gå ut av denne menyen.



- Velg *Block* med piltastene og trykk på Enter-tasten.
- Velg ønsket blokkstørrelse fra valglista med piltastene og bekreft valget med Enter-tasten.

Blokkstørrelsen kan fastsettes mellom 4 kByte og 128 kByte.

▶ Velg Confirm Creation med piltastene og trykk på Enter-tasten.

→ Du blir bedt om å bekrefte oppsettingen av RAID:



- ► Bekreft med tasten Y.
- → RAID opprettes. Etter at RAID er blitt satt opp, er dataene på begge harddiskene fullstendig slettet.

Sette opp RAID 1



Når du setter opp en RAID 1, vil alle dataene på begge harddiskene bli slettet. Etter at RAID er satt opp, må systemet startes på nytt.

Med "gjenopprettingsløsningen fra Fujitsu Siemens Computers" kan du gjenopprette programvarens fabrikkinnstillinger, såfremt du har gjennomført denne sikkerhetskopieringen før RAID ble satt opp.

Framgangsmåten for hvordan du går fram for å sikre eller gjenopprette data på datamaskinen, er nøye beskrevet i håndboka "Gjenopprettingsprosess".

Ved RAID 1 kopieres dataene på primærharddisken (kildeharddisk) til sekundærharddisken (speilet harddisk). Kapasiteten på sekundærharddisken må være like stor eller større enn kapasiteten på primærharddisken for at en RAID skal kunne settes opp.

Jaicron lechnology corp.	PCIE-to-SATAII/IDE RA	ID Controll	er BIOSv1.06.66
L Main Menu J	I Hard Disk Drive L	ist] ===	. There of the true
Create RAID Dick Drive	HDDQ: LIDC LID1600PEL	Capacit	B Non-PAID
Delete RAID Disk Drive	HDDO: WDC WD1000BC	15-2 160 G	B Non-RAID
Revert HDD to Non-RAID	HEDI: WEC WEIGOODE	0 2 100 0	
Solve Mirror Conflict			
Rebuild Mirror Drive			
Save And Exit Setup			
Exit Without Saving			
📻 I KAID Disk Drive List I =			
[↔TAB]-Switch Window	11]-Select ITEM [ENTE	R]-Action	[ESC]-Exit

▶ Velg funksjonen Create RAID Disk Drive med piltastene og trykk på Enter-tasten.



- Velg *Level* med piltastene og trykk på Enter-tasten.
- Velg 1-Mirror fra valglista med piltastene og bekreft valget med Enter-tasten.
- Velg *Disks* med piltastene og trykk på Enter-tasten.

- Bruk piltastene og velg fra harddiskvalglista de harddiskene som skal høre til RAID, og bekreft hver enkelt med Enter-tasten.
- → Valgte harddisker merkes med >.
- ► Trykk på Esc for å gå ut av denne menyen.
- Velg Confirm Creation med piltastene og trykk på Enter-tasten.
- → Du blir bedt om å bekrefte oppsettingen av RAID:

- Bekreft med tasten Y.
- ➡ RAID settes opp. Dataene på primærharddisken overføres til sekundærharddisken.

Lage SPAN (JBOD)



Når du setter opp en SPAN (JBOD), vil alle dataene på begge harddiskene bli slettet! Deretter må systemet startes på nytt.

Med "gjenopprettingsløsningen fra Fujitsu Siemens Computers" kan du gjenopprette programvarens fabrikkinnstillinger, såfremt du har gjennomført denne datasikringen før RAID ble satt opp.

Framgangsmåten for hvordan du går fram for å sikre eller gjenopprette data på datamaskinen, er nøye beskrevet i håndboka "Gjenopprettingsprosess".



▶ Velg funksjonen Create RAID Disk Drive med piltastene og trykk på Enter-tasten.

[Create New RAID] Name: JRAID Level: JBOD-Concatenate Disks: Select Disk Block: N/A Size: 320 GB Confirm Creation	 Velg <i>Nivå</i> med piltastene og trykk på Enter-tasten. Velg <i>JBOD Concatenate</i> fra valglista med piltastene og bekreft valget med Enter-tasten. Velg <i>Disks</i> med piltastene og trykk på Enter-tasten.
E Hard Disk Drive List J Model Name Available Type/Status HDD0: ST3120027AS 120 GB Non-RAID HDD1: SAMSUNG SP1614C 160 GB Non-RAID HDD2: ST380011A 79 GB Non-RAID HDD3: ST3160023A 160 GB Non-RAID	 Bruk piltastene og velg fra harddiskvalglista de harddiskene som skal høre til SPAN, og bekreft hver enkelt med Enter-tasten. Valgte harddisker merkes med >. Trykk på Esc for å gå ut av denne menyen.
[Create New RAID] Name: JRAID Level: JBOD=Concatenate Disks: Select Disk Block: N/A Size: 320 GB Confirm Creation	 Velg <i>Confirm Creation</i> med piltastene og trykk på Enter-tasten. Du blir bedt om å bekrefte oppsettingen av SPAN:
Create RAID on the HDD (Y/N)? Y	 Bekreft med tasten Y. SPAN settes opp.

Slette RAID eller SPAN (JBOD)

Du har mulighet til å slette en tilgjengelig RAID eller SPAN. Gå fram på følgende måte:



Med "gjenopprettingsløsningen fra Fujitsu Siemens Computers" kan du gjenopprette programvarens fabrikkinnstillinger, såfremt du har gjennomført denne sikkerhetskopieringen før RAID ble satt opp.

Framgangsmåten for hvordan du går fram for å sikre eller gjenopprette data på datamaskinen, er nøye beskrevet i håndboka "Gjenopprettingsprosess".

Ved å slette et diskoppsettet (Disk Array) slettes alle dataene på diskoppsettet. Unntakt RAID 1:

Ved å slette en RAID 1 beholdes dataene på begge harddiskene akkurat som på to vanlige harddisker.



- ► Velg funksjonen *Delete RAID Disk Drive* med piltastene og trykk på Enter-tasten.
- Velg den RAID som skal slettes med mellomromstasten og bekreft valget med tasten Del.
- → Du blir bedt om å bekrefte slettingen av RAID.
- Bekreft med tasten Y.
- → RAID slettes.

Slette defekt RAID på en enkelt harddisk

Denne funksjonen kan være nødvendig når du vil knytte en harddisk som har vært del av en annen RAID, til systemet. Så lenge den gamle RAID finnes på denne harddisken, kan du ikke knytte den til en ny RAID.



Når RAID slettes, slettes alle dataene på harddisken.

Med "gjenopprettingsløsningen fra Fujitsu Siemens Computers" kan du gjenopprette programvarens fabrikkinnstillinger, såfremt du har gjennomført denne datasikringen før RAID ble satt opp.

Framgangsmåten for hvordan du går fram for å sikre eller gjenopprette data på datamaskinen, er nøye beskrevet i håndboka "Gjenopprettingsprosess".



- ▶ Velg funksjonen *Revert HDD to Non-RAID* med piltastene og trykk på Enter-tasten.
- ► Velg aktuell harddisk fra harddiskvalglista med piltastene og bekreft valget med Enter-tasten.
- → Du blir bedt om å bekrefte slettingen.
- Bekreft med tasten Y.
Løse konflikter med speiling i RAID 1

Ved konflikter med speiling kan det forekomme at systemet ikke lenger kan skille hvilken harddisk som er den primære (kildeharddisk) og den sekundære (speilet harddisk). I *RAID BIOS Setup Utility* kan du definere på nytt hvilke rollen harddiskene skal ha.



- ▶ Velg Solve Mirror Conflict med piltastene og trykk på Enter-tasten.
- ⊢ En resultatmelding vil bli vist.
- Velg deretter *Rebuild Mirror Drive* med piltastene for å gjenopprette den speilede harddisken (se "Gjenopprette speilet harddisk i RAID 1", Side 16).

Gjenopprette speilet harddisk i RAID 1

Du kan bruke denne funksjonen til å definere en harddisk som speilet harddisk på nytt i RAID 1, og overføre dataene fra kildeharddisken til den speilede harddisken. Dette er spesielt nødvendig når det har oppstått konflikter med speilingen.

Denne muligheten finnes ikke ved RAID 0 og SPAN (JBOD).



Alle data på den speilede harddisken blir slettet!

- ► Velg hovedmenyen til *RAID BIOS Setup Utility* med piltastene *Rebuild Mirror Drive*, og trykk på Enter-tasten.
- → Den speilede harddisken opprettes på nytt. En statuslinje viser framdriften.

RAID-programvare (under Windows Vista)

Vise status på kontrolleren og harddiskene



- ► Klikk på symbolet Show Disks med den venstre museknappen.
- → Informasjonen på alle harddiskene blir vist.
- Venstreklikk på navnene til diskoppstillingen.
- → Informasjonen på alle harddiskene i diskoppstillingen blir vist.

Sette opp ny RAID (RAID 0, RAID 1 eller SPAN (JBOD))



Når du setter opp en ny RAID eller SPAN (JBOD), vil alle dataene på harddiskene bli slettet.



- ► Høyreklikk på symbolet Create Raid.
- └→ Create Raid Wizard startes:



- ► Klikk på Next.
- └→ Du kan nå konfigurere den RAID som skal legges til:

🖗 ЈМВЗБУ	K RAID CONFIGURER	? - X
		M
RAID LIST	CREATE RAID WIZARD	
Raid Name	INTRODUCTION Please specify the name, the type, and the block size of the raid Image: specify the name, the type, and the block size of the raid Raid Name IJRAID Raid Name IJRAID Raid Type Raid 0 (Stripe) Block Size 64 KB Back Next Cancel	nel Device Priority Master Master
	JMICRON	FECHNOLOGY CORP.

- ► Oppgi navn og RAID-type.
- ► Hvis du oppgir RAID 0, fastsetter du blokkstørrelsen under Block Size. Blokkstørrelsen kan fastsettes mellom 4 kByte og 128 kByte. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for RAID 1 og SPAN.
- ▶ Bekreft med Next.

MB36X RAID CO	NFIGURER	? - X
		M
Raid Information	Select the disks which will be added to the new raid. Available disks SATA ST38081 74.5304GB 0 SATA ST31608 149.0506 1	nel Device Priority Master Master
	JMICRON	TECHNOLOGY CORP.

- ▶ Velg fra harddiskvalglista hvilke harddisker som skal tilhøre RAID.
- ▶ Bekreft med Next.
- → Du blir bedt om å bekrefte oppsettingen av RAID.
- ▶ Bekreft med *Finish*.
- □→ RAID settes opp. Informasjonen om den oppsatte RAID blir vist.

Sette opp RAID med utgangspunkt i en eksisterende harddisk

Denne funksjonen kan du bruke til å forbinde en eksisterende harddisk med den som inneholder dine data (kildeharddisk) samt nok en harddisk (målharddisk) med en RAID. Dataene som er lagret på kildeharddisken blir ikke slettet. Den andre harddisken må har større kapasitet enn kildeharddisken.



Alle data på målharddisken blir slettet!

🖗) ЈМВЗБХ	RAID CONFIGURE	R			? - x
	ŧ.0 E	k Ø	-	11	
RAID LIST	DISK LIST	<u>K</u>			
Raid Name	All disks: Name	Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
	SATA ST3808	1 74.5304GB	3G HDD	0	Master
	SATA ST3160	149.0506GB	3G HDD	1	Master
	_				
Raid Information					
			IMICE	ON TECH	

- ► Høyreklikk på symbolet Create Raid from Existing Disk.
- └→ Create Raid Wizard startes:



- ► Klikk på Next.
- └→ Du kan nå konfigurere den RAID som skal legges til:

🖗 ЈМВЗБ	K RAID CON	FIGURER			? - X
	h O		Ø		
RAID LIST		IG RAID FROM	EXISTING DISK	X	
Raid Name		Please spe and the blo Raid Name Raid Type Block Size Back	Cify the name, the bock size of the raid JRAID Raid 0 (Stripe) 64 KB	e type, d T	hel Device Priority Master Master
				JMICRON TE	CHNOLOGY CORP.

- ► Oppgi navn og RAID-type.
- ► Hvis du oppgir RAID 0, fastsetter du blokkstørrelsen under Block Size. Blokkstørrelsen kan fastsettes mellom 4 kByte og 128 kByte. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for RAID 1 og SPAN.
- ▶ Bekreft med Next.

MB36X RAID COM	NFIGURER	? - X
		M
Raid Name	Select a source disk. The data of the source disk will be preserved.	nel Device Priority Master Master
	Back Next Cancel	
	JMICRON T	ECHNOLOGY CORP.

- ► Velg fra harddiskvalglista den harddisken som skal være kildeharddisk.
- Bekreft med Next.

() JMB36X RA	ID CONFIGURER	? - X
		M
		x
Raid Name	Select the destination disks which will be added to the raid. Available disks SATA ST31608 149.0506 1	hel Device Priority Master Master
	JMICRO	N TECHNOLOGY CORP.

- Velg fra harddiskvalglista den harddisken som skal være målharddisk. Alle data lagret på denne harddisken vil bli slettet!
- ▶ Bekreft med Next.
- → Du blir bedt om å bekrefte oppsettingen av RAID.
- ▶ Bekreft med *Finish*.
- ➡ RAID settes opp. Du blir bedt om å starte systemet på nytt. Endringen gjelder først etter at systemet har startet på nytt.

Gjenopprette speilet harddisk i RAID 1

Du kan bruke denne funksjonen til å definere en harddisk som speilet harddisk på nytt i RAID 1, og overføre dataene fra kildeharddisken til den speilede harddisken. Dette er spesielt nødvendig når det har oppstått konflikter med speilingen (se <u>"Løse konflikter med speiling i RAID 1 ", Side 30</u>).

Denne muligheten finnes ikke ved RAID 0 og SPAN (JBOD).



Alle data på den speilede harddisken blir slettet!

() JMB36X RAI	D CONFIC	SURER				? - x
			Ø	-	K	
RAID LIST	DISK LIS	т		20200	Contrast of	
Kalu Name	Name	Abnorma	Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
Remove Raid Rebuild Raid Disk Array ID: 0 Disk Array Name: JRAID Disk Array Type: Raid 1 (N Disk Count in Array: 1 Disk Members:	SATA	ST38081	74.5304GB	3G HDD	0	Master
Disk Arrey Size: 74.5303GE				JMICR	ION TECH	NOLOGY CORP

- ► Høyreklikk på navnet til RAID 1 som du vil gjenopprette.
- ► Klikk på *Rebuild Raid*.
- → Rebuilding Raid Wizard startes:



▶ Klikk på Next.

MB36X RAID CONFIGURER	2 - 2
	x
Raid Name ↓JRAID Select a disk to reinstance Note: The selected with the data of th Available disks Name ♥ SATA Htachi H ↓ ● ●	ebuild the raid. Id disk will be overwritten he source disk. Capacity Channel
Disk Array Type: Ra Disk Count in Array: Disk Members: - SATA ST3808110-65 Disk Array Size: 74.5303GE	Next Cancel

- ► Velg fra harddiskvalglista den harddisken som skal være målharddisk.
- ▶ Bekreft med Next.
- → Du blir bedt om å bekrefte oppsettingen av RAID.
- ▶ Bekreft med *Finish*.
- → RAID settes opp. Du blir bedt om å starte systemet på nytt. Endringen gjelder først etter at systemet har startet på nytt.

Løse konflikter med speiling i RAID 1

Ved konflikter med speiling kan det forekomme at systemet ikke lenger kan skille hvilken harddisk som er den primære (kildeharddisk) og den sekundære (speilet harddisk). Programvaren ber deg om å definere på nytt hvilke roller harddiskene skal ha.



Alle data på den speilede harddisken blir slettet!

Rebuilding Raid Wizard startes automatisk ved en konflikt.

🖗) ЈМВЗБХ		? - X
IG h		M
RAID LIST	C REBUILDING RAID WIZARD	
Raid Name	Warning: The Raid conflict occurs. Please choose one disk as the source disk to rebuild the raid. Please choose the source disk : Name Capacity Channel SATA ST38081 74.5304GB 0 SATA ST31608 149.0506 1	nel Device Priority Master Master
	UK Cancel JMicron Ti	CCHNOLOGY CORP.

- Velg fra harddiskvalglista den harddisken som skal være målharddisk.
- ► Klikk på OK.
- → RAID gjenopprettes.

Sisällys

Tärkeitä ohjeita	1
Johdanto RAID-perustiedot RAID 0 (Striping/raidoitus) RAID 1 (Mirroring) SPAN (JBOD)	1 1 2 2 2
Tärkeimmät ominaisuudet	3
BIOS-Setup-Utility BIOS-Setup-Utility käynnistäminen RAID 0:n muodostaminen RAID 1:n muodostaminen SPAN (JBOD):n muodostaminen RAID:in tai SPAN (JBOD):n poistaminen Väärän RAID:in poistaminen yksittäiseltä kiintolevyltä Mirroring-ristiriitojen ratkaiseminen RAID 1:ssä Peilauslevyn muodostaminen uudelleen RAID 1:ssä	4 9 11 13 14 15 16
RAID-ohjelmisto (Windows Vista -käyttöjärjestelmässä) Ohjaimen ja kiintolevyn tilan tarkasteleminen Uuden RAID:in muodostaminen (RAID 0, RAID 1 tai SPAN (JBOD)) RAID:in muodostaminen olemassa olevan kiintolevyn pohjalta Peilauslevyn muodostaminen uudelleen RAID 1:ssä Mirroring-ristiriitojen ratkaiseminen RAID 1:ssä	17 18 22 27 30

Tärkeitä ohjeita

Tämä luku sisältää turvallisuusohjeita, joita on ehdottomasti noudatettava RAID:ia käytettäessä. Muut tämän käsikirjan ohjeet sisältävät hyödyllistä tietoa Notebookista.



"Fujitsu Siemens Computers Recovery" -ratkaisun avulla voit palauttaa ohjelmistojen tehdasasetukset, mikäli olet varmuuskopioinut tiedot ennen RAID:in luontia.

Tietokoneen tietojen varmuuskopioinnin ja palautuksen menettelyt on kuvattu yksityiskohtaisesti käsikirjassa "Recovery Process".

On suositeltavaa tehdä varmuuskopio heti, kun olet mukauttanut laitteen henkilökohtaisten tarpeidesi mukaisesti. Mikäli tietokoneen tiedot häviävät, voit palauttaa asennetut ohjelmistot, mukaan lukien käyttöjärjestelmän ja henkilökohtaiset asetukset. Mikäli et ole tehnyt varmuuskopioita, näitä tietoja ei voida enää palauttaa.

Tehdasasetukset on mahdollista palauttaa aina, ellei kiintolevy ole vahingoittunut.

Noudata käsikirjan "Turvallisuus" turvallisuusohjeita sekä seuraavia turvallisuusohjeita.



Mikäli tietokoneessa on polttava CD-/DVD-asema, voit käyttää sitä varmuuskopioiden luomiseen jälkikäteen. Polta säännöllisesti varmuuskopio CD-/DVD-levylle. Hyödyllinen tietokoneen lisäosa on myös ulkoinen USB-massamuisti (kiintolevy tai muistitikku).

Johdanto

Tässä luvussa kerrotaan lyhyesti RAID:ista sekä RAID-Host-ohjaimesta, jota käytetään AMILO-tuotteissa, joissa on JMicron JMB362 RAID.

RAID-asetukset voidaan tehdä joko *BIOS-Setup-Utilityn* tai RAID-ohjelmiston (*Windows Vista* -käyttöjärjestelmässä) avulla. Koska *Windows Vista* -käyttöjärjestelmän RAID-ohjelmiston käyttö on helpompaa, suosittelemme sen käyttöä.

RAID-perustiedot

RAID (Redundant Array of Independent Disks tai Disk-Array) on menetelmä, jolla yhdistetään kaksi kiintolevyä yhdeksi loogiseksi kokonaisuudeksi.

Niin sanottua levyjärjestelmää (disk-array) voidaan käyttää parantamaan suorituskykyä tai vaihtoehtoisesti virhetoleranssia (tietoturva).

Virhetoleranssi mahdollistetaan tietojen redundanssilla: vaikka yksi asema vioittuu, peilattu kopio tiedoista säilyy toisessa asemassa. Näin voidaan estää käyttöjärjestelmän toiminnan häiriintyminen tai tietojen häviäminen.

Käyttöjärjestelmä tunnistaa kaikki yhden levyjärjestelmän sisältämät kiintolevyt yhtenä fysikaalisena levynä. Yhden levyjärjestelmän yksittäisiä kiintolevyjä kutsutaan nimellä "Member" (jäsen). Yhden jäsenen konfigurointiin tarvittavat tiedot merkitään kiintolevylle varattuun sektoriin. Näiden tietojen avulla kiintolevy tunnistetaan jäseneksi.

Tavallisesti kiintolevyjä voidaan yhdistellä keskenään erilaisilla menetelmillä. Näitä menetelmiä kutsutaan erilaisiksi RAID-tasoiksi. Eri RAID-tasot eroavat toisistaan suoritusja turvallisuustasojensa sekä implementointikustannustensa osalta. RAID-Host-Controller JMicron JMB362 tukee RAID-tasoja RAID 0, RAID 1 ja SPAN (JBOD). Nämä RAID-tasot on esitetty jatkossa taulukon muodossa.

RAID-taso	Kiintolevyjen lukumäärä	Kapasiteetti	Edut
RAID 0 (Striping/raidoitus)	2	Kiintolevyjen lukumäärä x pienin koko	Suurin suorituskyky ilman tietoturvaa
RAID 1 (Mirroring)	2	Pienin koko	Tietoturva
SPAN (JBOD)	2	Kaikkien kiintolevyjen summa	Ei suorituskykyyn liittyviä etuja, ei tietoturvaa

RAID 0 (Striping/raidoitus)

Tietosektoreiden lukeminen ja kirjoittaminen Interleave-periaatteella eri kiintolevyjen välillä.

RAID 0:ssa ei ole virhetoleranssia. Yhden kiintolevyn vioittuminen vaikuttaa koko levyjärjestelmän toimintaan.

RAID 0:n suorituskyky on suurin. Levyjärjestelmän tietokapasiteetti vastaa kiintolevyjen lukumäärää kerrottuna pienimmän kiintolevyn kapasiteetilla. Lohkon koko voi olla 4 -128 Kbytea.

RAID 1 (Mirroring)

Samat tiedot kirjoitetaan molemmille kiintolevyille (redundanssi, peilaus) ja ne ovat samanaikaisesti luettavissa.

Jos yksi peilatuista kiintolevyistä vioittuu mekaanisen virheen seurauksena tai ei enää reagoi, tiedot säilyvät jäljellä olevalla kiintolevyllä ja ovat välittömästi käytettävissä. Näin tiedot suojataan häviämisen varalta.

Redundanssin vuoksi levyjärjestelmän tietokapasiteetti vastaa pienimmän kiintolevyn kapasiteettia.

SPAN (JBOD)

SPAN-levyjärjestelmässä tietokapasiteetti vastaa kaikkien käytössä olevien kiintolevyjen summaa. Kiintolevyt voivat olla erikokoisia. Käyttöjärjestelmä käsittelee kiintolevyjä yhtenä yksittäisenä kiintolevynä.

"Spanning" tarkoittaa, että kiintolevylle tallennetaan tietoja, kunnes se on täynnä. Kun kiintolevy täyttyy, tietojen tallennus siirtyy levyjärjestelmän seuraavalle kiintolevylle. Yhden kiintolevyn vioittuminen vaikuttaa koko levyjärjestelmään. SPAN (JBOD) ei ole todellinen RAID, koska sillä ei ole virhetoleranssia.

Tärkeimmät ominaisuudet

Kaksi SATA-kiintolevyä sisältävään JMicron RAID -ratkaisuun käytetään yhtä JMB362-sirua RAID-ohjaimena. Windows-pohjaisella RAID-ohjelmistolla voit helposti konfiguroida ja hallita kiintolevyjä ja levyjärjestelmiä. Seuraavassa on lueteltu JMicron IDE RAID:in tärkeimmät ominaisuudet ja edut:

- Tukee SATA-sukupolvea 1
- Tukee kiintolevyjä, joissa yli 137 Gbyte (48-bits LBA)
- Tukee Ultra-DMA-moodia 6/5/4/3/2/1/0, DMA-moodia 2/1/0 ja PIO-moodia 4/3/2/1/0
- Tukee PCI "Plug and Play" -toimintoa. PCI-Interrupt-Sharing ja yhteistoiminta keskusyksikön IDE-ohjaimen kanssa
- Tukee IDE-Bus-Master-käyttöä.
- Tukee tasoja RAID 0, RAID 1 ja SPAN (JBOD)
- Tukee Striping-lohkokokoa 4 -128 Kbyte
- Tukee bootattavaa kiintolevyä tai levyjärjestelmää
- Windows-pohjainen RAID-konfigurointi- ja management-software-tool (yhteensopiva BIOS:in kanssa)
- · Laitetilan tosiaikainen valvonta ja virhehälytys ponnahdusikkunan ja merkkiäänen avulla
- Tukee Hot-Swap-virhelevyä RAID 1-levyjärjestelmässä
- Tukee automaattista background-rebuild -peilausta
- Tukee ATA SMART-toimintoa
- Tukee Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmää
- · Tapahtumien lokitiedosto helpottaa vianetsintää
- Online-tuki helpottaa RAID-ohjelmiston käyttöä

BIOS-Setup-Utility

BIOS-Setup-Utilityn käynnistäminen

Kun laite on käynnistetty ja näytöllä näkyvät seuraavat tiedot, voit käynnistää BIOS-Setup-Utilityn painamalla tabulaattorinäppäintä.



Alla olevassa kuvassa näkyy BIOS-Setup-Utilityn päävalikko.

JMicron Technology Corp.	PCIE-to-SATAII/	IDE RAID Controll	er BIOSv1.06.66
I Hain Henu J	Model N	ame Canacit	u Tune/Status
Create RAID Disk Drive	HDDO: WDC WD1	600BEVS-2 160 G	B Non-RAID
Delete RAID Disk Drive	HDD1: WDC WD1	600BEVS-2 160 G	B Non-RAID
Revert HDD to Non-KAID			
Rebuild Mirror Drive			
Save And Exit Setup			
Exit Without Saving			
[RAID Disk Drive List] =			
[++TAB]-Suitch Window [111-Select ITEM	[ENTER]-Action	[FSC1_Fvit
L. THDI OWLCON WINGOW L	IVI OCICCE IIIIII	L'ENTENT NCCION	LTOOL TYLE

Voit liikkua valikoissa nuolinäppäimillä 🚺 ja 耳.

RAID 0:n muodostaminen



RAID 0:a muodostettaessa kaikki kiintolevyllä olevat tiedot häviävät. RAID:in muodostuksen jälkeen järjestelmä on käynnistettävä uudelleen. "Fujitsu Siemens Computers Recovery" -ratkaisun avulla voit palauttaa ohjelmistojen tehdasasetukset, mikäli olet varmuuskopioinut tiedot ennen RAID:in luontia. Tietokoneen tietojen varmuuskopioinnin ja palautuksen menettelyt on kuvattu viketteidettaisetti kääitikisese.

yksityiskohtaisesti käsikirjassa "Recovery Process".



▶ Valitse nuolinäppäimillä Create RAID Disk Drive ja paina Enter-näppäintä.

I Create New RAID] Name: JRAID Level: O-Stripe Disks: Select Disk Block: 128 KB Size: 320 GB Confirm Creation	 Valitse nuolinäppäimillä <i>Level</i> ja paina Enter-näppäintä. Valitse nuolinäppäimillä valintaluettelosta <i>0-Stripe</i> ja vahvista valinta Enter-näppäimellä.
[Create New RAID] Name: JRAID Level: O-Stripe Disks: Select Disk Block: 128 KB Size: 319 GB Confirm Creation	Valitse nuolinäppäimillä <i>Disks</i> ja paina Enter-näppäintä.
E Hard Disk Drive List J Model Name Available Type/Status HDD0: ST3120827AS 120 GB Non-RAID HDD1: SAMSUNG SP1614C 160 GB Non-RAID HDD2: ST380011A 79 GB Non-RAID HDD3: ST3160023A 160 GB Non-RAID	 Valitse nuolinäppäimillä kiintolevyluettelosta ne kiintolevyt, jotka haluat liittää RAID:iin, ja vahvista valinnat Enter-näppäimellä. Valittujen kiintolevyjen merkkinä on >. Poistu valikosta painamalla Esc -näppäintä.



- Valitse nuolinäppäimillä *Block* ja paina Enter-näppäintä.
- Valitse nuolinäppäimillä valintaluettelosta haluamasi lohkokoko ja vahvista valinta Enter-näppäimellä.

Lohkokoko voi olla 4 -128 Kbytea.

- ► Valitse nuolinäppäimillä *Confirm Creation* ja paina Enter-näppäintä.
- → Sinua pyydetään vahvistamaan RAID:in muodostus.



- ► Vahvista näppäimellä Y.
- ➡ RAID muodostetaan. Jos RAID:in muodostus on onnistunut, molempien kiintolevyjen tiedot ovat hävinneet kokonaisuudessaan.

RAID 1:n muodostaminen



RAID 1:a muodostettaessa kaikki molempien kiintolevyjen tiedot häviävät. RAID:in muodostuksen jälkeen järjestelmä on käynnistettävä uudelleen.

"Fujitsu Siemens Computers Recovery" -ratkaisun avulla voit palauttaa ohjelmistojen tehdasasetukset, mikäli olet varmuuskopioinut tiedot ennen RAID:in luontia.

Tietokoneen tietojen varmuuskopioinnin ja palautuksen menettelyt on kuvattu yksityiskohtaisesti käsikirjassa "Recovery Process".

RAID 1:ssä ensisijaisen kiintolevyn (lähdelevy) tiedot kopioidaan toissijaiselle kiintolevylle (peilauslevy). Toissijaisen kiintolevyn kapasiteetin on siis oltava suurempi tai yhtä suuri kuin ensisijaisen kiintolevyn, jotta RAID voidaan muodostaa.



► Valitse nuolinäppäimillä Create RAID Disk Drive ja paina Enter-näppäintä.



- Valitse nuolinäppäimillä Level ja paina Enter-näppäintä.
- Valitse nuolinäppäimillä valintaluettelosta 1-Mirror ja vahvista valinta Enter-näppäimellä.
- Valitse nuolinäppäimillä *Disks* ja paina Enter-näppäintä.

- Valitse nuolinäppäimillä kiintolevyluettelosta ne kiintolevyt, jotka haluat liittää RAID:iin, ja vahvista valinnat Enter-näppäimellä.
- → Valittujen kiintolevyjen merkkinä on >.
- Poistu valikosta painamalla
 Esc -näppäintä.
- Valitse nuolinäppäimillä Confirm Creation ja paina Enter-näppäintä.
- Sinua pyydetään vahvistamaan RAID:in muodostus.

- ► Vahvista näppäimellä Y.
- ➡ RAID muodostetaan. Ensisijaisen kiintolevyn tiedot kopioidaan toissijaiselle kiintolevylle.

SPAN (JBOD):n muodostaminen



SPAN (JBOD):ia muodostettaessa kaikki kiintolevyllä olevat tiedot häviävät. Muodostuksen jälkeen järjestelmä on käynnistettävä uudelleen. "Fujitsu Siemens Computers Recovery" -ratkaisun avulla voit palauttaa ohjelmistojen tehdasasetukset, mikäli olet varmuuskopioinut tiedot ennen RAID:in luontia.

Tietokoneen tietojen varmuuskopioinnin ja palautuksen menettelyt on kuvattu yksityiskohtaisesti käsikirjassa "Recovery Process".



► Valitse nuolinäppäimillä Create RAID Disk Drive ja paina Enter-näppäintä.

[Create New RAID] Name: JRAID Level: JBOD-Concatenate Disks: Select Disk Block: N/A Size: 320 GB Confirm Creation	 Valitse nuo Enter-näpp Valitse nuo <i>JBOD-Conc</i> Enter-näpp Valitse nuo Enter-näpp
[Hard Disk Drive List] Model Name Available Type/Status HDD3: ST3128827AS HDD1: SAMSUNC SP1514C HDD2: ST388011A HDD3: ST3160823A HDD3: ST31682 HDD3: ST31682 HDD3: ST3168 HDD3: ST3168 HD	 Valitse nuo ne kiintolev ja vahvista → Valittujen k Poistu vali Esc -näpp
[Create New RAID] Name: JRAID Level: JBOD-Concatenate Disks: Select Disk Block: N/A Size: 320 GB Confirm Creation	 Valitse nuo ja paina Ei Sinua pyyo SPAN:in m
Create RAID on the HDD (Y/N) ? Y	► Vahvista na → SPAN muc

- linäppäimillä Level ja paina aintä.
- linäppäimillä valintaluettelosta catenate ja vahvista valinta äimellä.
- olinäppäimillä Disks ja paina päintä.

- linäppäimillä kiintolevyluettelosta yt, jotka haluat liittää SPAN:iin, valinnat Enter-näppäimellä.
- kiintolevyjen merkkinä on >.
- kosta painamalla aintä.
- linäppäimillä Confirm Creation nter-näppäintä.
- detään vahvistamaan uodostus.

- äppäimellä Y.
- odostetaan.

RAID:in tai SPAN (JBOD):n poistaminen

Voit poistaa olemassa olevan RAID:in tai SPAN:in. Toimi seuraavalla tavalla:



"Fujitsu Siemens Computers Recovery" -ratkaisun avulla voit palauttaa ohjelmistojen tehdasasetukset, mikäli olet varmuuskopioinut tiedot ennen RAID:in luontia.

Tietokoneen tietojen varmuuskopioinnin ja palautuksen menettelyt on kuvattu yksityiskohtaisesti käsikirjassa "Recovery Process".

Levyjärjestelmää poistettaessa kaikki levyjärjestelmän tiedot häviävät.

Poikkeuksena on RAID 1:

Kun RAID 1 poistetaan, tiedot säilyvät kahdella kiintolevyllä samalla tavoin kuin kahdella normaalilla kiintolevyllä.



- ► Valitse nuolinäppäimillä Delete RAID Disk Drive ja paina Enter-näppäintä.
- ► Valitse poistettava RAID välilyöntinäppäimellä ja vahvista valinta Dell-näppäimellä.
- → Sinua pyydetään vahvistamaan RAID:in poisto.
- Vahvista näppäimellä Y.
- → RAID poistetaan.

Väärän RAID:in poistaminen yksittäiseltä kiintolevyltä

Tämä toiminto voi olla hyödyllinen, jos haluat liittää toiseen RAID:iin kuuluvan kiintolevyn osaksi järjestelmää. Niin kauan kuin vanha RAID on olemassa tällä kiintolevyllä, et voi liittää sitä uuteen RAID:iin.



Kun RAID poistetaan, myös kaikki kiintolevyn tiedot häviävät.

"Fujitsu Siemens Computers Recovery" -ratkaisun avulla voit palauttaa ohjelmistojen tehdasasetukset, mikäli olet varmuuskopioinut tiedot ennen RAID:in luontia.

Tietokoneen tietojen varmuuskopioinnin ja palautuksen menettelyt on kuvattu yksityiskohtaisesti käsikirjassa "Recovery Process".



- ► Valitse nuolinäppäimillä *Revert HDD to Non-RAID* ja paina Enter-näppäintä.
- Valitse nuolinäppäimillä kiintolevyluettelosta haluamasi kiintolevy ja vahvista valinta Enter-näppäimellä.
- → Sinua pyydetään vahvistamaan poisto.
- Vahvista poisto näppäimellä Y.

Mirroring-ristiriitojen ratkaiseminen RAID 1:ssä

Mirroring-ristiriitojen yhteydessä voi käydä niin, ettei järjestelmä enää erota, mikä kiintolevyistä on ensisijainen (lähdekiintolevy), mikä toissijainen (peilauslevy). *RAID BIOS -Setup-Utility* -toiminnossa voit määrittää kiintolevyjen roolit uudelleen.



Kaikki peilauslevyn tiedot häviävät.



- ► Valitse nuolinäppäimillä Solve Mirror Conflict ja paina Enter-näppäintä.
- → Tulosilmoitus tulee näyttöön.
- Muodosta peilauslevy uudelleen valitsemalla lopuksi nuolinäppäimillä Rebuild Mirror Drive (katso <u>"Peilauslevyn muodostaminen uudelleen RAID 1:ssä", Sivulla 16</u>).

Peilauslevyn muodostaminen uudelleen RAID 1:ssä

Tällä toiminnolla voit määrittää kiintolevyn RAID 1:ssä uudelleen peilauslevyksi ja kopioida ensisijaisen kiintolevyn (lähdekiintolevy) tiedot peilauslevylle. Tämä on välttämätöntä erityisesti Mirroring-ristiriitojen yhteydessä.

RAID 0:n ja SPAN (JBOD):n yhteydessä tätä mahdollisuutta ei ole.



Kaikki peilauslevyn tiedot häviävät.

- ► Valitse *RAID BIOS -Setup-Utilityn* päävalikossa nuolinäppäimillä *Rebuild Mirror Drive* ja paina Enter-näppäintä.
- → Peilauslevy muodostetaan uudelleen. Edistymispalkista näkyy prosessin eteneminen.

RAID-ohjelmisto (Windows Vista -käyttöjärjestelmässä)

Ohjaimen ja kiintolevyn tilan tarkasteleminen

						? - X	
Statement of the local division of the local		Show Disks	Ŵ	*15	K		
ſ	RAID LIST	DISK LIST					
	Raid Name	All disks:	Canacity	Device Type	Channel	Device Priority	
		SATA ST38081		3G HDD	0	Master	
		SATA ST31608	149.0506GB	3G HDD	1	Master	
	Raid Information						
l							
L				JMICF	RON TECH	NOLOGY CORP.	

- ▶ Napsauta hiiren vasemmalla näppäimellä symbolia Show Disks.
- → Näyttöön tulevat kaikkien kiintolevyjen tiedot.
- > Napsauta hiiren vasemmalla näppäimellä levyjärjestelmän nimeä.
- → Näyttöön tulevat levyjärjestelmän kaikkien kiintolevyjen tiedot.

Uuden RAID:in muodostaminen (RAID 0, RAID 1 tai SPAN (JBOD))



Kun muodostat uuden RAID:in tai SPAN (JBOD):in, kaikki kiintolevyillä olevat tiedot häviävät.

MI JMB36X RAID CONFIGURER					? - X				
Create Ra		X	Ø	*15	K				
RAID LIST	DISK LIS	DISK LIST							
Raid Name	All disks:		Capacity	Device Type	Channel	Device Priority			
	SATA	ST38081	74.5304GB	3G HDD	0	Master			
Raid Information	SATA	ST31608	149.0506GB	3G HDD	1	Master			
	ION TECH	NOLOGY CORP.							

- ▶ Napsauta hiiren oikealla näppäimellä symbolia Create Raid.
- → Create Raid Wizard käynnistyy:
| | ? - X |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | M |
| Raid Name | |
| Welcome to the Create Raid Wizard | hel Device Priority
Master |
| This wizard will guide you through the raid
creation process.
To continue, click "Next". | Master |
| Raid Information Note: When the raid is created, the data in the disks will be erased. | |
| Next | |
| | |
| JMICRON | TECHNOLOGY CORP. |
| | |

- ► Napsauta Next.
- → Voit nyt määrittää muodostettavan RAID:in:

🖗) ЈМВЗБХ	K RAID CONFIGURER	? - X
		M
RAID LIST		
Raid Name	INTRODUCTION Please specify the name, the type, and the block size of the raid Image: Specify the name, the type, and the block size of the raid Image: Specify the name, the type, and the block size of the raid Image: Specify the name, the type, and the block size of the raid Image: Specify the name, the type, and the block size of the raid Image: Specify the name, the type, and the block size of the raid Image: Specify the name, the type, and the block size Image: Specify the name, the type, and the block size Image: Specify the name, the type, and the block size Image: Specify the name, the type, and the block size Image: Specify the name, the type, and the block size Image: Specify the name, the type, and the block size Image: Specify the name, the type, and the block size Image: Specify the name, the type, and the block size Image: Specify the name, the type, and the block size Image: Specify the name, the type, and the block size Image: Specify the name, the type, and the block size Image: Specify the name, the type, and the block size Image: Specify the name, type, and the block size Image: Specify the type, and the block size Image: Specify the type, and the block size Image: Specify the type, and the block size	nel Device Priority Master Master
	JMICRON T	ECHNOLOGY CORP.

- ► Anna RAID:in nimi ja tyyppi.
- Kun muodostat RAID 0:n, määritä lohkon koko kohdassa Block Size. Lohkokoko voi olla 4 -128 Kbytea. RAID 1:n ja SPAN:n yhteydessä tätä vaihtoehtoa ei ole.
- ► Vahvista valinta valitsemalla Next.

🖗) ЈМВЗБХ	RAID CONFIGURER	? - X
		M
RAID LIST		K I
Raid Name Raid Information	Select the disks which will be added to the new raid. Available disks Name Capacity Channel SATA ST38081 74.5304GB 0 SATA ST31608 149.0506 1	<u>hel Device Priority</u> Master Master
	Back Next Cancel	TECHNOLOGY CORP.

- ► Valitse kiintolevyluettelosta ne kiintolevyt, jotka haluat liittää RAID:iin.
- ► Vahvista valinta valitsemalla Next.
- └→ Sinua pyydetään vahvistamaan RAID:in muodostus.
- ► Vahvista valitsemalla *Finish*.
- → RAID muodostetaan. Muodostamasi RAID:in tiedot tulevat näyttöön.

RAID:in muodostaminen olemassa olevan kiintolevyn pohjalta

Tällä toiminnolla voit yhdistää olemassa olevan kiintolevyn ja siihen tallennetut tiedot (lähdekiintolevy) sekä toisen kiintolevyn (kohdekiintolevy) RAID:iksi. Lähdekiintolevyn tiedot eivät häviä. Toisen kiintolevyn kapasiteetin on oltava suurempi kuin lähdekiintolevyn.



Kaikki kohdekiintolevyn tiedot häviävät.

🖗) ЈМВЗБХ	RAID CONFIGURER				? - X
	Treate RAID from Existing Disk	Ø	#15-	K	1
RAID LIST	DISK LIST				
Raid Name	All disks: Name	Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
	SATA ST38081	74.5304GB	3G HDD	0	Master
	SATA ST31608	149.0506GB	3G HDD	1	Master
Raid Information					

- ▶ Napsauta hiiren oikealla näppäimellä symbolia Create Raid from Existing Disk.
- → Create Raid Wizard käynnistyy:

	? - X
	M
RAID LIST	
Raid Information	nel Device Priority Master Master
JMICRON	TECHNOLOGY CORP.

- ► Napsauta Next.
- → Voit nyt määrittää muodostettavan RAID:in:

	? - X
	M
	x
Raid Name INTRODUCTION Please specify the name, the type, and the block size of the raid Raid Information Raid Information Block Size Back Next Cancel	nel Device Priority Master Master
JMICRI	ON TECHNOLOGY CORP.

- ► Anna RAID:in nimi ja tyyppi.
- Kun muodostat RAID 0:n, määritä lohkon koko kohdassa Block Size. Lohkokoko voi olla 4 -128 Kbytea. RAID 1:n ja SPAN:n yhteydessä tätä vaihtoehtoa ei ole.
- ► Vahvista valinta valitsemalla Next.

🖗) ЈМВЗБХ	RAID CONFIGURER	? - X
IG J		M
RAID LIST		
Raid Name Raid Information	Select a source disk. The data of the source disk will be preserved. Available disks SATA ST38081 74.5304GB 0 SATA ST31608 149.0506 1	nel Device Priority Master Master
	Back Next Cance	FECHNOLOGY CORP.

- ► Valitse kiintolevyluettelosta se kiintolevy, joka toimii lähdekiintolevynä.
- ► Vahvista valinta valitsemalla Next.

🖗) ЈМВЗБУ		? - X
		M
RAID LIST		
Raid Name Raid Information	INTRODUCTION Select the destination disks which will be added to the raid. Available disks Name Capacity Channel SATA ST31608 149.0506 1	nel Device Priority Master Master
	JMICRON T	ECHNOLOGY CORP.

- Valitse kiintolevyluettelosta se kiintolevy, joka toimii kohdekiintolevynä. Kaikki tälle kiintolevylle tallennetut tiedot häviävät.
- ► Vahvista valinta valitsemalla Next.
- → Sinua pyydetään vahvistamaan RAID:in muodostus.
- ► Vahvista valitsemalla *Finish*.
- ➡ RAID muodostetaan. Sinua pyydetään käynnistämään järjestelmä uudelleen. Muutokset tulevat voimaan vasta uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Peilauslevyn muodostaminen uudelleen RAID 1:ssä

Tällä toiminnolla voit määrittää kiintolevyn RAID 1:ssä uudelleen peilauslevyksi ja kopioida ensisijaisen kiintolevyn (lähdekiintolevy) tiedot peilauslevylle. Tämä on välttämätöntä erityisesti Mirroring-ristiriitojen yhteydessä (katso <u>"Mirroring-ristiriitojen ratkaiseminen RAID 1:ssä ", Sivulla 30</u>).

RAID 0:n ja SPAN (JBOD):n yhteydessä tätä mahdollisuutta ei ole.



Kaikki peilauslevyn tiedot häviävät.

MB36X RAI	D CONFIGURER				? - X
		Ø	-	N	
RAID LIST	DISK LIST		5202.0.D		
Raid Name	Name	Capacity	Device Type	Channel	Device Priority
Remove Raid Rebuild Raid Disk Array ID: 0 Disk Array Name: JRAID Disk Array Type: Raid 1 (N Disk Count in Array: 1 Disk Members: - SATA ST3808110AS (Disk Array Size: 74.5303GE	SATA ST38081.	. 74.5304GB	3G HDD	0	Master
< • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			JMICF	ION TECH	NOLOGY CORP.

- ▶ Napsauta hiiren oikealla näppäimellä sen RAID 1:n nimeä, jonka haluat palauttaa.
- ▶ Napsauta vaihtoehtoa *Rebuild Raid*.
- → *Rebuilding Raid Wizard* käynnistyy:



▶ Napsauta Next.

() JMB36X RAI		? - X
RAID LIST	REBUILDING RAID WIZARD	
Raid Name	ODUCTION	
JRAID	Select a disk to rebuild the raid. Note: The selected disk will be overwritten with the data of the source disk. Available disks	nel Device Priority Master
Raid Information	Name Capacity Channel SATA Hitachi H 153.3856 1	
Disk Array Name: JF Disk Array Type: Ra	< <u> </u>	
Disk Count in Array: Disk Members: - SATA ST3808110-05 Disk Array Size: 74.5303GE	Back Next Cancel	
< <u> </u>		
	JMICRON "	TECHNOLOGY CORP.
	JMICRON '	TECHNOLOGY CORP.

- ► Valitse kiintolevyluettelosta se kiintolevy, joka toimii kohdekiintolevynä.
- ► Vahvista valinta valitsemalla Next.
- └→ Sinua pyydetään vahvistamaan RAID:in muodostus.
- ► Vahvista valitsemalla *Finish*.
- → RAID muodostetaan. Sinua pyydetään käynnistämään järjestelmä uudelleen. Muutokset tulevat voimaan vasta uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Mirroring-ristiriitojen ratkaiseminen RAID 1:ssä

Mirroring-ristiriitojen yhteydessä voi käydä niin, ettei järjestelmä enää erota, mikä kiintolevyistä on ensisijainen (lähdekiintolevy), mikä toissijainen (peilauslevy). Ohjelmisto pyytää sinua määrittämään kiintolevyjen roolit uudelleen.



Kaikki peilauslevyn tiedot häviävät.

Rebuilding Raid Wizard käynnistyy ristiriitatilanteessa automaattisesti.

🖗) ЈМВЗБХ		? - X
IG J		M
RAID LIST	REBUILDING RAID WIZARD	
Raid Name	Warning: The Raid conflict occurs. Please choose one disk as the source disk to rebuild the raid. Please choose the source disk : Name Capacity Channel SATA ST38081 74.5304GB 0 SATA ST31608 149.0506 1	nel Device Priority Master Master
	DK Cancel	CCHNOLOGY CORP.

- Valitse kiintolevyluettelosta se kiintolevy, joka toimii kohdekiintolevynä.
- ▶ Napsauta OK.
- → RAID on palautettu.