

Abschalten des Touchpad's unter Windows XP

Schalten Sie bitte Ihr Notebook ein.

Führen Sie im Windows folgende Schritte durch:

Legen Sie die mitgelieferte Driver & Utility CD ein. Es erscheint automatisch der Internet Explorer (Autorun Funktion). Schließen Sie bitte den Internet Explorer.

Klicken Sie auf Start -> Arbeitsplatz. Klicken Sie mit rechts auf das Symbol CD Laufwerk. In dem Kontextmenu wählen Sie:Öffnen.

Bitte folgende Ordner doppelt anklicken:

Driver und Touchpad


Dort befindet sich eine selbst extrahierende Datei (synaptics_touchpad_v....). Klicken Sie diese Datei doppelt an. Bestätigen Sie das 1. Fenster mit OK. Es öffnet sich der WinZip Self-Extractor und klicken Sie auf die Schaltfläche UNZIP. Die Dateien werden entpackt und Sie beenden den Vorgang mit OK.

Danach startet automatisch die Setup-Routine. Starten Sie das Notebook nach der Installation neu.

Führen Sie nach dem Neustart folgende Schritte durch:

Start -> Systemsteuerung -> Maus

Sie haben jetzt eine Zusatzregisterkarte Geräteeinstellungen. Klicken Sie bitte diese an.



Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Deaktivieren. Danach können Sie Ihre USB Maus anschließen Und das Touchpad bleibt deaktiviert.

Jetzt sind das Touchpad und die Tasten komplett deaktiviert.

Sie haben auch die Möglichkeit, das Touchpad individuell einzustellen. Klicken Sie dazu auf die Registerkarte Einstellungen.

